# DocuColor 1250シリーズ/DocuPrint C1250

取扱説明書(プリント機能操作編)



THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX

```
「Adobe( アドビ ) 「PostScript( ポストスクリプト )」は、Adobe Systems Incorporated( アドビシステムズ社 )お
よびその子会社の各国での登録商標または商標です。
「Microsoft 「Windows 「Windows NT」は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における
登録商標です。
```

「HP-GL」は、日本ヒューレット・パッカード社の登録商標です。

「NetWare」は、Novell, Inc.の登録商標です。

「EtherTalk 「TrueTypeフォント」TrueType」は、Apple Computer, Inc.の登録商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を得ています。

本プリンターのソフトウェアには、the Independent JPEG Groupで作成されたコードの一部を利用しています。

#### ご注音

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することはおやめください。

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。

本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。

また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

[ XEROX [ The Document Company [ EtherNet (イーサネット )]は登録商標です。 [ DocuWorks [ CentreWare ]は商標です。

# はじめに

このたびはDocuColor 1250シリーズ/DocuPrint C1250をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、本機をはじめてご使用になるかたを対象に、機械の操作方法、および使用上の注意事項について記載してあります。

製品の性能を十分に発揮させ有効的にご利用いただくために、本書を最後までお読みください。 本書を読んだあとも必ず保管してください。機械をご使用中に、操作上でわからないことや 機械に不具合を生じたときに読み直してご活用いただけます。

> 2001年1月 富士ゼロックス株式会社



弊社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

弊社は、製品の研究開発から廃棄にいたる事業活動全般において、地球環境の保全を経営の重要課題のひとつに位置づけております。これまでも環境負荷を低減するために、生産施設におけるフロンの全廃など、さまざまな活動を展開してまいりました。

また、お客様の身近なところでは、複写機やプリンターで使用した用紙、消耗品のカートリッジやパーツなどのリサイクルを推進することにより、今後も資源の保護に積極的に取り組んでまいります。このような活動の一環として、DocuColor 1250 シリーズ/DocuPrint C1250 に、弊社の品質基準に適合したリサイクル・パーツを使用しております。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機 に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### 受信障害について

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチを一旦切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合せて障害を防止してください。

- ・本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- ・本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
- ・受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。(アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください。)
- ・ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。

本機器は社団法人日本事務機械工業会が定めた複写機及び類似の機器の高調波対策ガイドライン(家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠)に適合しています。

# 目 次

はじめに

目次

マニュアル体系について

本書の読み方

安全にご利用いただくために

国際エネルギースタープログラムの目的

# 第1章 基本的な操作

1.	1 各部の	各部の名称と働き	
	1.1.1	DocuColor 1250シリーズ	2
	1.1.2	DocuPrint C1250	3
1.	2 プリン・	ター用操作パネル	5
	1.2.1	各部の名称	
	1.2.2	ランプ	5
	1.2.3	ディスプレイ	7
	1.2.4	ボタン	8
	1.2.5	状態表示部( DocuPrint C1250のみ )	10
1.	3 電源を	入れる/切る	11
	1.3.1	電源を入れる	11
	1.3.2	電源を切る	12
	1.3.3	ブレーカーについて	13
1.	4 節電に <sup>*</sup>	ついて	14
	1.4.1	DocuColor 1250シリーズ	14
	1.4.2	DocuPrint C1250	15
1.	5 印刷の	流れ	16
	1.5.1	Windows® の場合	16
	1.5.2	基本的な印刷のしかた	17
1.	6 印刷を	中止する	18
	1.6.1	ホスト装置側で印刷指示を取り消す	18
	1.6.2	処理中のジョブを中止する場合	18
	1.6.3	すべてのジョブを中止する場合	19
1.	7 排出す	వ	20
1.	• — .	- ト/リストを印刷する	
•••	1.8.1	種類	
	1.8.2	印刷方法	

1.9	メーターを確認する2		24
	1.9.1	DocuColor 1250シリーズ	24
	1.9.2	DocuPrint C1250	24
第2章	用紙のセ	ット	
2.1	用紙にご	ONT	26
	2.1.1	DocuColor 1250シリーズ	26
	2.1.2	DocuPrint C1250	27
2.2	用紙の約	給紙と排出について	29
	2.2.1	用紙の給紙について	29
	2.2.2	用紙の排出について	30
2.3	用紙ト	レイ1、2、3、4に用紙をセットする	31
	2.3.1	DocuColor 1250シリーズ	31
	2.3.2	DocuPrint C1250	31
2.4	用紙トし	レイ5( 手差し )に用紙をセットする	33
2.5	用紙トし	レイの用紙サイズを変更する	34
	2.5.1	DocuColor 1250シリーズ	34
	2.5.2	DocuPrint C1250	34
第3章	こんな印	刷がしたいときは	
3.1	拡大/縮	小して印刷する	
3.2	両面に印	印刷する	39
3.3	複数ペ-	ージの原稿をまとめて1枚の用紙に印刷する	41
3.4	複数の月	<b>甲紙に分けて拡大して印刷する</b>	43
3.5	3.5 とじしろを付けて印刷する		45
3.6	3.6 印刷の排出先を指定する		47
3.7	ジョブ/	部単位に位置をずらして排出する	49
3.8	部単位で	で印刷する	51
3.9	スタンこ	プを重ね合わせて印刷する	52
	3.9.1	印刷のしかた	52
	3.9.2	スタンプの新規登録と編集	53
	3.9.3	スタンプを削除する	55
3.10	True Ty	ypeフォントの印刷方法を設定する	56
3.11	True Tv	vpeフォント置き換えテーブルを編集する	58

3.12	定型外サイズの用紙の登録と印刷	59
	3.12.1 用紙の登録	60
	3.12.2 印刷のしかた	61
3.13	小冊子を作成する	63
3.14	ホチキスとめをする	65
第4章	手差し印刷	
4.1	用紙トレイ5(手差し)の基本的な使い方	68
	4.1.1 用紙トレイ5(手差し)に用紙をセットして印刷する	69
	4.1.2 用紙ガイドの位置を移動する	71
4.2	官製はがきに印刷する	73
4.3	OHPフィルム/電飾フィルムに印刷する	75
第5章 1	色に関する調整をして印刷する	
5.1	白黒で印刷する	78
	5.1.1 速度を優先して白黒で印刷する	78
	5.1.2 画質を優先して白黒で印刷する	79
	5.1.3 印刷のしかた	79
5.2	カラーで印刷する	81
	5.2.1 速度を優先してカラーで印刷する	83
	5.2.2 画質を優先してカラーで印刷する	84
	5.2.3 印刷のしかた	84
5.3	自動で印刷する	86
	5.3.1 印刷のしかた	86
5.4	画質を調整する	88
	5.4.1 明度/彩度/コントラストを調整する	88
	5.4.2 カラーバランスを調整する	89
	5.4.3 デバイス(モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する	91
	5.4.4 画質について詳細な設定をする	93

<b>第6草</b>	<b>各種設定</b>	は月日について	
6.1	共通メ	ニューとモードメニュー	98
	6.1.1	メニューの概要	98
	6.1.2	共通メニューの概要	99
	6.1.3	モードメニューの概要	101
6.2	共通メ	ニューの設定	102
	6.2.1	設定項目一覧	102
	6.2.2	設定方法	117
6.3	モード	メニューの設定	118
	6.3.1	設定項目一覧	118
	6.3.2	設定方法	127
<b>第</b> 7音	こまった	・ときは	
7.1		. ここ は ルと思ったら	130
7.1	7.1.1	ルこ心 ブルウと思う前に	
	7.1.2	保守サービス	
7.2	メッカ・	-ジー覧	
,	7.2.1	本機の状態を知らせるメッセージ	
	7.2.2	操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ	
7.3		つまった場合	
7.0	7.3.1	DocuColor 1250シリーズ	
	7.3.2	DocuPrint C1250	
	7.3.3	用紙を取り除くときの注意点	
	7.3.4	紙づまりの主な原因	153
7.4	紙づまり	りの処置方法	154
	7.4.1	用紙トレイ1、2、3、4での用紙づまり	154
	7.4.2	用紙トレイ5( 手差し )での紙づまり	155
	7.4.3	本体の左側面下部での紙づまり	156
	7.4.4	排出口での紙づまり	157
	7.4.5	本体の右側面下部での紙づまり	157
	7.4.6	転写ユニットでの紙づまり	158
7.5	点検/修	理を依頼する	161
	7.5.1	DocuColor 1250シリーズ	161
	7.5.2	DocuPrint C1250	162

<b>寿</b> ○早	口吊の官理	
8.1	消耗品の交換について	
	8.1.1 DocuColor 1250シリーズ	
	8.1.2 DocuPrint C1250	164
8.2	トナーカートリッジを交換する	165
8.3	トナー回収ボトルを交換する[ A ]	168
8.4	現像剤回収ボトルを交換する[ C ]	170
8.5	オイルカートリッジを交換する[ D ]	172
8.6	ドラムカートリッジを交換する[ B 【 スポット保守のお客様のみ )	175
8.7	クリーニングカートリッジを交換する[ E [ スポット保守のお客様のみ )	179
第9章	階調補正操作	
9.1	階調補正の概要	184
	9.1.1 DocuColor 1250シリーズ	184
	9.1.2 DocuPrint C1250	185
9.2	階調補正チャートの印刷	186
9.3	濃度設定値の求め方	
9.4		
	9.4.1 Webブラウザでの入力	190
	9.4.2 プリンター用操作パネルでの入力	192
9.5	濃度設定値を初期化する	194
付 録		
付-A	A 最新版プリンタードライバーの入手方法	196
付-E	3 主な仕様	
	付-B.1 DocuColor 1250シリーズ	197
	付-B.2 DocuPrint C1250	198
索引		199

# マニュアル体系について

ここでは、本機のマニュアルの種類と機種ごとのマニュアルについて説明します。

# マニュアルの種類

この製品に関して、次の種類のマニュアルを用意しています。

# 本体同梱マニュアル

本機には、いくつかの取扱説明書が同梱されています。これらの取扱説明書を 本体同梱マニュアルと呼びます。

本体同梱マニュアルでは、設置、設定/操作方法などを説明しています。

# オプション製品同梱マニュアル

本機のほかに、専用の別売品を用意しています。本機専用の別売品にも取扱説明書が同梱されているものがあります。この取扱説明書をオプション製品同梱マニュアルと呼びます。

オプション製品同梱マニュアルでは、オプション製品の取り付け手順、ソフトウェアのインストール手順などを説明しています。

# DocuColor 1250シリーズ

DocuColor 1250シリーズには、次のマニュアルが同梱されています。

# 取扱説明書(本体管理/コピー編)

コピー機能の操作方法や、紙づまりの処置、消耗品の交換のしかたなどを説明 しています。

# 取扱説明書(プリント機能設定編)

ケーブル類の設置、プリンターとしての設定、機能上の注意や制限について説明しています。本機を設置するときにお読みください。

# DocuPrint C1250

DocuPrint C1250には、次のマニュアルが同梱されています。

## 取扱説明書(設置編)

本機の設置、オプション製品の取り付け、本機の設定、特長、主な仕様、機能上の注意や制限について説明しています。本機を設置するときにお読みください。

# DocuColor 1250シリーズ/DocuPrint C1250共通マニュアル

DocuColor 1250シリーズ/DocuPrint C1250共通のマニュアルは、次のとおりです。

# 取扱説明書(プリント機能操作編) <本書>

電源の入/切、印刷の中止などの基本的な操作、用紙のセット方法、応用機能の使用方法、各種設定項目、障害時の対応、消耗品の交換など、日常本機を利用するときに必要なことについて説明しています。

# 取扱説明書(仕様編)

本機の特長、主な仕様、機能上の注意や制限について説明しています。本機の機能について詳しく知りたいときにお読みください。

なお、このマニュアルは、付属の「CentreWareドライバー&ネットワークユーティリティ」CD-ROMに、電子マニュアルとして入っています。

# 取扱説明書(ネットワークプリント環境設定編)

ネットワークの環境設定方法について説明しています。ネットワーク機能をお使いになる場合にお読みください。

なお、このマニュアルは、付属の「CentreWareドライバー&ネットワークユーティリティ」のCD-ROMに、電子マニュアルとして入っています。

DocuPrint C1250 Netの場合は、同梱されています。

# 本書の読み方

# 前提知識

本書は、本機を日常使用するときに読んでいただきたいマニュアルです。本書の内容は、お使いのOSの環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に説明しています。お使いのOSの基本的な知識や操作方法については、OSに付属の説明書をお読みください。

# 前提条件

本書は、本機を日常使用するかたを対象に制作しています。本書を読む場合には、必要なときに必要な章をお読みください。

また、本書を読み始める前に、次の項目を確認してください。

- プリンターとしての本機の設置が終了していること
- PLWプリンタードライバーが、ホスト装置にインストールされていること

# 本書の構成

本書は、次のような構成になっています。

# 第1章 基本的な操作

各部の名称、電源の入/切、印刷の中止など、プリンターの基本的な操作について説明しています。

# 第2章 用紙のセット

本機で使用できる用紙の仕様、用紙の取り扱いに関する注意事項、用紙の補給方法などについて説明しています。

# 第3章 こんな印刷がしたいときは

プリンターの機能を使用する場合の、ホスト装置側での設定方法について説明しています。

## 第4章 手差し印刷

手差し印刷の基本的な操作方法、官製はがきやOHPフィルムなどへの印刷方法について説明しています。

## 第5章 色に関する調整をして印刷する

白黒印刷、カラー印刷の操作方法、カラーで印刷する場合の詳細な画質の調整 方法について説明しています。

# 第6章 各種設定項目について

プリンター用操作パネルから設定できる項目と、その設定方法について説明しています。

# 第7章 こまったときは

エラーメッセージや紙づまりの処置方法について説明しています。

# 第8章 日常の管理

トナーカートリッジなどの、消耗品の交換について説明しています。

# 第9章 階調補正操作

印刷画質の色階調がずれた場合に、簡易的に階調を補正する方法について説明 しています。

# 付録

最新版プリンタードライバーの入手方法や、本機の主な仕様について説明しています。

# 本書の表記

本文中の「ホスト装置」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。

本文中では、説明する内容によって、次の用語を使用しています。

注記 ② 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

補足 補足事項を記述しています。

参照 ●● 参照先を記述しています。

本文中では、次の記号を使用しています。

| 参照 ● ● ● ■ 』:参照先は、本書内ではなく他の説明書です。

キー: キーボード上のキーを表しています。

【 】 : ディスプレイに表示されるメッセージを表します。

チェックボックスがチェックされている状態をオン、チェックされていない 状態をオフで表します。

ラジオボタンがチェックされている項目が、選択されている項目です。

# 安全にご利用いただくために

機械を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただく ために」を最後までお読みください。

各図記号は以下のような意味を表しています --

☆ 告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があると思われる事項があることを示しています。

↑ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。









高温注意 発火

感電注意

指はさみ注意

○記号は、行ってはならない禁止事項がある ことを示しています。指示内容をよく読み、 禁止されている事項は絶対に行わないでくだ さい。









禁止 分解禁止

記号は、必ず行っていただきたい指示事項 があることを示しています。指示内容をよく 読み、必ず実施してください。



指示





プラグを 抜け

アースを 接続せよ

# DocuColor 1250シリーズ

『取扱説明書 本体管理/コピー編 』の「安全にご利用いただくために」もあわせてごらんください。

# 電源およびアース接続時の注意

# **企注意**



インターフェイスケーブルを接続するときは、必ず本機とホスト装置の電源スイッチを切ってください。感電の原因となるおそれがあります。

# 電源を切るときの注意

# その他

電源を切ると、本機内に残っている印刷データや本機のメモリーに蓄えられた情報が消去されます。

通常の操作時に電源を切るときは、プリンター用操作パネルのディスプレイに【プリントデキマス】が表示されていることを確認してから、電源を切ってください。

# DocuPrint C1250

# 設置および移動時の注意

# ⚠注意



高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い場所には機械を設置しないでください。発熱による火災や感電の原因となるおそれがあります。



ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすい ものに近い場所には機械を設置しないでください。火災の原因となるおそれがあります。



機械は、重さ186kgに耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。



機械を移動するときは、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。




機械の底面には通気口があります。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となる おそれがあります。

また、機械の操作および消耗品類の交換、日常の点検など、機械を正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。

排出トレイSの場合

排出トレイMの場合






機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源コードが傷つき、発熱による火災や感電の原因となるおそれがあります。




機械を移動する場合は、機械を10度以上に傾けないでください。転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。





機器を設置した後は、キャスターについている移動防止用ストッパーを必ずロックしてください。ストッパーをロックしないと、機械が思わぬ方向に動き、ケガの原因となるおそれがあります。



# その他

いつも良い状態でご使用いただける環境の範囲は次のとおりです。

温度10~35°C 湿度15~85%(結露がないこと)

温度が35°Cのときは湿度47.5%以下、湿度が85%のときは温度27.8°C以下でお使いください。

| 補足 | 冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、機械の内部に水滴が付着し部分的に | 印刷できない場合があります。

直射日光の当たる場所には機械を置かないでください。故障の原因となることがあります。

# 電源およびアース接続時の注意

# ⚠警告



電源プラグは、定格電圧100Vで、定格電流15A以上のコンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線をしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。なお、本機の定格電源は100V、15Aとなっています。



電源プラグやコンセントに付着したホコリは、必ず取り除いてください。そのまま使用していると、湿気などにより表面に微小電流が流れ、発熱による火災のおそれがあります。



延長コードは、定格(125V、15A)未満のものは使用しないでください。発熱による火災のおそれがあります。なお、延長コードが必要な場合は、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご相談ください。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。また重いものを載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、発熱による火災や感電のおそれがあります。



電源プラグは絶対に濡れた手で触らないでください。感電のおそれがあります。



次のようなときには直ちに使用を中止し、電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのあと、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると火災のおそれがあります。

- 機械から発煙したり、機械の外側が異常に熱くなったとき
- 異常な音やにおいがするとき
- 機械の内部に水が入ったとき



万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出ているアース線を、次の いずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの
- 接地工事(第3種)を行っている接地端子

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースが取れない場合や、アースが施されていない場合は、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご相談ください。次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。

- ガス管(引火や爆発の危険があります。)
- 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険です。)
- 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。)



電源コードが傷んだら( 芯線の露出、断線 )弊社のテレフォンセンターまたは販売店に交換を ご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。

# ⚠注意



機械の電源スイッチを入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでください。 アークによりプラグが変形し、発熱による火災の原因となるおそれがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源 コードを引っぱるとコードが傷つき、火災、感電の原因となるおそれがあります。



1か月に一度は機械の電源スイッチを切り、次のような点検をしてください。なお、異常がある場合は弊社のテレフォンセンターまたは販売店までご連絡ください。

- 電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれていますか。
- 電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどはありませんか。
- 電源プラグやコンセントに細かいホコリがついていませんか。
- 電源コードにき裂やすり傷などはありませんか。




連休などで長期間、機械をご使用にならないときは、安全のために電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となるおそれがあります。



機械には漏電保護回路がついています。1か月に一度は機械の電源スイッチを切り、漏電保護回路が正常に働くかを確認してください。正常に動作しない場合にアースが接続されていないと、感電の原因となるおそれがあります。

なお、漏電保護回路の確認手順は次のとおりです。異常などがある場合は弊社のテレフォンセンターまたは販売店までご連絡ください。

- 1. 電源スイッチを「①(切)にします。
- 2. プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから(約20秒後)、ボールペンなどの 先で、ブレーカースイッチの下にあるテストボタンを押します。 ブレーカースイッチが「|」から「」に倒れれば、正常に作動しています。
- 3. 確認後、ブレーカースイッチ、電源スイッチの順に「|(入)にします。





機械の清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源スイッチを切らずに機械の清掃や保守を行うと、感電の原因となるおそれがあります。



インターフェイスケーブルを接続するときは、必ず本機とホスト装置の電源スイッチを切ってください。感電の原因となるおそれがあります。

# その他

機械には、落雷によるサージ電流からの保護回路が内蔵されています。付近に落雷が発生したときは電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源コードを機械から外して、雷がおさまるのを待ってください。

# 機械使用上の注意

# ⚠警告



機械の上に花瓶、植木鉢、コップなど水の入った容器を置かないでください。水がこぼれた 場合、火災や感電のおそれがあります。



機械の上に金属類を置かないでください。すき間から内部に、クリップやホチキスの針のような金属類や燃えやすいものが入り込むと、機械内部がショートし、火災や感電のおそれがあります。



万一、異物(金属片、水、液体)が内部に入った場合は、まず本体の電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。そして、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。



ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。



機械を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災のおそれがあります。



この商品は、レーザーの国際規格IEC825( Class1 )に適合しています。このことはレーザー被爆の危険がないことを意味しています。レーザーは商品内部で放射されますが、部品内部の漏洩防止筐体やカバーなどによって内部に閉じ込められています。従って、お客様が使用される場合はレーザーは被爆しません。取扱説明書に書かれていること以外の、カバーを外すなどの操作はしないでください。レーザーの被爆の原因になることがあります。

# ⚠注意



機械の安全スイッチに磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。機械が作動状態 になる場合があり、ケガの原因となるおそれがあります。



機械の近くまたは内部で強燃性スプレーや引火性溶剤を使用しないでください。引火による 火災の原因となるおそれがあります。



プリンター用操作パネルの上に重い物を載せたり、ひじをついたりしないでください。ガラスが破損し、ケガをする原因となるおそれがあります。



電気を通しやすい紙(折り紙・カーボン紙・コート紙など)は使用しないでください。紙づまりのときにショートして火災の原因となるおそれがあります。



「高圧注意」を促すラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでください。 感電の原因となることがあります。



「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着部やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。

なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。

- 用紙トレイを引き出すときはゆっくりと引き出してください。トレイを勢いよく引き出すと、ひざなど身体にぶつかりケガの原因となるおそれがあります。
- つまった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災の原因となるおそれがあります。なお、紙片や用紙が定着部の見えない部分およびローラーに巻き付いているときは、無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。直ちに電源スイッチを切り、弊社のテレフォンセンターまたは販売店に連絡してください。
- 狭い部屋で長時間使用する場合は、部屋の換気に注意してください。頭痛などの原因となる おそれがあります。

# その他

紙づまりの処置や故障の処置を行うときは、本書をよくお読みください。 排出トレイは、正しく取り付けてご使用ください。排出トレイを取り付けないで 印刷すると、紙づまりの原因となります。

# 消耗品取扱上の注意

# ⚠警告



トナーカートリッジを絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。



トナー、または使用済みのトナー回収ボトルを絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。



現像剤、または使用済みの現像剤回収ボトルを絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

# ⚠注意



ドラムカートリッジを勢いよく引き出さないでください。ドラムカートリッジが飛び出し、 けがの原因となるおそれがあります。



クリーニングカートリッジは、高温になっいます。充分冷えてから操作してください。転写 ユニットを引き出した状態で約20分放置すると、クリーニングカートリッジ中央部の取っ手 の温度が安全に操作できる温度(70)になります。



クリーニングカートリッジを取り外した本体の内部は熱いので、シャッターの中には決して 手を差し込まないでください。また、本体の内部に異物が落下した場合には、無理にとらな いでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。直ちに、電源スイッチを切 り、弊社のテレフォンセンターまたは販売店に連絡してください。



クリーニングカートリッジは、外部が冷えた状態でも内側は高温になっています。取っ手以 外の箇所には、触れないように注意して交換してください。

# その他

消耗品は、ご使用になるまでは開封せずに、次のような場所を避けて保管してください。

- 高温、多湿の場所
- 火気のある場所
- 直射日光の当たる場所
- ホコリが多い場所

消耗品を使用するときは、消耗品の箱や容器に記載された「取り扱い上の注意」を よく読んでから使用してください。

回収したトナーカートリッジ、ドラムカートリッジは環境保護・資源有効活用の ため、リサイクルしています。

# - 取り扱い上の注意 -

不要となりましたトナーカートリッジ、ドラムカートリッジは適切な処置が必要です。必ず弊社または販売店にお渡しください。

以下の事項に従って、応急措置を行ってください。

- ▶ナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- トナーが皮膚に付着した場合は、せっけんを使ってよく洗い流してください。
- ◆トナーを吸入した場合は、暴露環境から離れて、多量の水でよくうがいを してください。
- トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだ物を吐き出させ、速やかに医師に 相談し指示を受けてください。

オイルカートリッジは消防法「第四類第四石油類」に該当します。

## - 取り扱い上の注意 -

• 取り扱いは弊社のカストマーエンジニアにおまかせください。

# 電源を切るときの注意


# その他

電源を切ると、本機内に残っている印刷データやプリンターのメモリーに蓄えられた情報が消去されます。

通常の操作時に電源を切るときは、プリンター用操作パネルのディスプレイに【プリントデキマス】が表示されていることを確認してから、電源を切ってください。

# 警告および注意ラベルの貼付け位置

本機には安全にお使いいただくために以下のような警告ラベルおよび注意ラベルが機械内部に貼ってあります。指示内容をよく読み安全にご利用ください。



# 国際エネルギースタープログラムの目的

国際エネルギースタープログラムは、大切な地球環境を守るために以下のような方法を推奨し、エネルギーを節約することを目的としています。本機は、この国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。

# DocuColor 1250シリーズ

| 参照 ・・ 『取扱説明書(本体管理/コピー編)』の「国際エネルギースタープログラムの目的」を参照してください。

# DocuPrint C1250

# 低電力モード(ローパワーモード)

本機は電力消費量を軽減するために、自動的に消費電力を節約する機能を持っています。工場出荷時の設定では60分以上この機器が使用されなかった場合に、自動的に機械の消費電力を節約するようになっています。この設定は15~240分の間で1分刻みに設定できます。操作の詳細については、本書の「6.2 共通メニューの設定」をごらんください。なお、共通メニューでは「低電力モード(ローパワーモード)」は、「節電モード」と表示されます。

# 基本的な操作

1.1	各部の名称と働き	2
1.2	プリンター用操作パネル	5
1.3	電源を入れる/切る	11
1.4	節電について	14
1.5	印刷の流れ	16
1.6	印刷を中止する	18
1.7	排出する	20
1.8	レポート/ リストを印刷する	21
1 9	メーターを確認する	24










# 各部の名称と働き

#### DocuColor 1250シリーズ 1.1.1


プリント機能に関する各部の名称と働きを説明します。

| 参照 ● ● その他の部分については、『取扱説明書(本体管理/コピー編)』の「1.1 各部の名称 と働き」を参照してください。




番号	名 称	働 き
1	プリンター用操作パネル	プリント操作に必要なディスプレイ、ランプ、ボタンがあります。
2	10Base5コネクタ	10Base5 EtherNetインターフェイスケーブルを接続します。
3	10Base-T/100Base-TX コネクタ	10Base-T/100Base-TX EtherNetインターフェイスケーブルを接続します。
4	パラレルインターフェイス コネクタ	セントロニクス準拠インターフェイスケーブルを接続し、ホスト装 置と接続します。

# 1.1.2 DocuPrint C1250



# 1.1 各部の名称と働き



番号	名 称	は た ら き
1	プリンター用操作パネル	ボタン操作部、および状態表示部があります。
2	ボタン操作部	操作に必要なディスプレイ、ランプ、ボタンがあります。
3	状態表示部	紙づまりの位置や交換が必要な消耗品の位置を示します。
4	フロントカバー	紙づまりの処置をするときや、消耗品の交換をするときに開けます。
5	用紙トレイ1、2、3、4	ここに用紙をセットします。
6	左側面下部カバー	紙づまりの処置をするときに開けます。
7	用紙トレイ5(手差し)	用紙トレイ1、2、3、4にセットできない用紙(OHPフィルムや、厚紙などの特殊用紙)を印刷するときに使用します。
8	電源スイッチ	機械の電源を入/切するスイッチです。
9	排出トレイ	印刷されたものがここに排出されます。排出トレイS(緑色)または排出トレイM(白色)があります。
10	右側面下部カバー	紙づまりの処置をするときに開けます。
11	クリーニングカートリッジ[ E ]	定着部内をクリーニングするシートです。
12	現像剤回収ボトル[ C ]	使用済みの現像剤が回収されます。
13	定着部	トナーを用紙に定着させる部分です。高温なので触れないように注 意してください。
14	レバー	転写ユニットを引き出すためのレバーです。
15	オイルカートリッジ[ D ]	定着部にオイルを供給します。
16	転写ユニット	消耗品D、Eの交換や、紙づまりの処置をするときに引き出します。
17	トナー回収ボトル[A]	使用済みのトナーが回収されます。
18	ドラムカートリッジ[ B ]	感光体などがセットされています。
19	トナーカートリッジ	シアン[ C ]、マゼンダ[ M ]、イエロー[ Y ]、ブラック[ K ]の4色のトナー( 画像形成剤 )が入っています。
20	ブレーカースイッチ	漏電を検知すると、自動的に電源を遮断するスイッチです。通常は「   」にしておきます。
21	10Base5コネクタ	10Base5 EtherNetインターフェイスケーブルを接続します。
22	10Base-T/100Base-TX コネクタ	10Base-T/100Base-TX EtherNetインターフェイスケーブルを接続します。
23	パラレルインターフェイス コネクタ	セントロニクス準拠インターフェイスケーブルを接続し、ホスト装 置と接続します。






# プリンター用操作パネル

ここでは、プリンター用操作パネルについて説明します。

#### 1.2.1 各部の名称

プリンター用操作パネルは、ランプ、ディスプレイ、ボタンがあるボタン操作 部と、状態表示部 DocuPrint C1250のみ)から構成されています。



ボタン操作部

状態表示部

#### ランプ 1.2.2

ランプは、プリンターとしての状態を点灯/点滅/消灯で表示します。

# **Coo** オンライン

緑色でデータの処理状況を表します。

# 点灯

データの受信が可能なことを表します。

データを受信していることを表します。

# 消灯

データの受信が不可能なことを表します。

- | **補足 | データの受信が不可能な状態には、 | を押して共通メニューの操作へ移行した** ときや、「ボーズ」を押してポーズ状態へ移行したときなどがあります。
- 【参照》●。 メニュー操作については、「第6章 各種設定項目について」 ポーズ状態について は、「1.6.3 すべてのジョブを中止する場合」および 1.7 排出する」を参照して ください。

# ●●● 処理中

緑色で印刷の処理状況を表します。

# 点灯

印刷処理を行っていることを表します。

## 点滅

印刷処理の途中で、データ待ちであることを表します。

# 消灯

印刷処理を行っていないことを表します。

# ●●● エラー

赤色で本機の異常を表します。

紙づまりなど、お客様自身で対処可能なエラーが発生していることを表します。

# 点滅

エラーが発生していることを表します。プリンター用操作パネルのディスプ レイに表示されているメッセージに従って、対処してください。なお、対処 しても正常に動作しないときは、弊社のテレフォンセンターまたは販売店ま でご連絡ください。

# 消灯

本機が正常に動いている状態を表します。


「参照 ▶ ● ・ エラーのときに、表示されるメッセージについては、「7.2 メッセージー覧」を参 照してください。

# 1.2.3 ディスプレイ

# ●●● プリント画面

印刷しているときやデータを待っている状態のときは、ディスプレイはプリント画面になっています。プリント画面は、プリンターとしての状態や、実行中のデータの処理状態を表します。

パラレルポートから、PLW言語データを受けて印刷しているときには、ディスプレイには次のようなメッセージが表示されます。



# プリンター状態

プリンターとしての状態を表します。【オマチクダサイ】【プリントデキマス】【プリントシテイマス】【チュウシシテイマス】【ハイシュツシテイマス】【データマチデス】といったメッセージが、状況に応じて表示されます。

# モード

プリントモードの種類を表します。本機では、【PLW】/【DUMP】/【PS】/ 【HPGL】といったメッセージが、状況に応じて表示されます。

# 入力ポート

データ受信の入力ポートを表します。【パラレル **X** Ipd **X** NetWare **X** SMB **X** 【EtherTalk **X** といったメッセージが、状況に応じて表示されます。

# ●●● 共通メニュー画面


すべてのプリントモードに共通の項目を設定する画面です。共通メニュー画面 を表示するには、 メニューを押してください。

ポート設定の画面を表示すると、次のようになります。

|参照●・・ 共通メニュー画面については、「6.2 共通メニューの設定」を参照してください。

# ●●● モードメニュー画面

エミュレーションのHP-GLモード固有の項目を設定する画面です。モードメニュー画面を表示するには、「モード」を押してください。次のようになります。



「参照♪・。 モードメニュー画面については、「6.3 モードメニューの設定」を参照してください。

# 1.2.4 ボタン

プリンター用操作パネルには、9個のボタンがあります。

- ▼ メニューやメニュー項目、項目、候補値を順番に表示します。
- ▲ メニューやメニュー項目、項目、候補値を、 ▼ とは逆の順番に表示します。
- ▶ メニューからメニュー項目への移行、メニュー項目から項目への移行、項目から候補値への移行を行います。 また、候補値内のカーソル(\_)を右に1つずつ移動します。
- メニュー項目からメニューへの移行、項目からメニュー項目への移行、候補値から項目への移行を行います。

また、候補値内のカーソル(\_)を左に1つずつ移動します。

| メニュー | 共通メニュー操作へ移行します。

このとき、本機は自動的にデータの受信が不可能な状態になります。 印刷処理中の x=1- は受け付けられません。

共通メニューから、プリント画面【プリントデキマス】に戻ります。

| 参照 ● ・ 共通メニュー操作については、「6.2 共通メニューの設定」を参照してください。

モード モードメニュー操作へ移行します。

モードメニューから、プリント画面【プリントデキマス】に戻ります。

**参照** ● ■ モードメニュー操作については、「6.3 モードメニューの設定」を参照してください。

ポーズ ポーズ状態へ移行します。ポーズ状態では、データの受信や印刷処理は行われません。

**参照\*\*。** ポーズ状態については、「1.6.3 すべてのジョブを中止する場合」および「1.7 排出する」を参照してください。

排出/セット 排出

本機に残っているデータを、強制的に処理して印刷します。また、ボーズ との 併用で、本機内のすべてのジョブを印刷します。

[ 手差しキー操作待ち ]のジョブを印刷します。

## セット

メニュー操作での候補値を確定します。また、レポート/リストの印刷を実行 します。

**参照** \*• 排出の操作についてば 1.7 排出する」、[手差しキー操作待ち]についてば 4.1 用紙トレイダ 手差し の基本的な使い方」を参照してください。

「プリット中止」 処理中のジョブの印刷を中止します。


ポーズ状態のときに、「ブルサル」を押すと、すべてのインターフェイスに対する受信済みジョブを破棄します。

| 参照 ● プリント中止の操作については、「1.6 印刷を中止する」を参照してください。

# 1.2.5 **状態表示部(** DocuPrint C1250のみ)

紙づまりの位置や、交換が必要な消耗品の位置のランプが点灯します。 プリンター用操作パネルのディスプレイに表示されるメッセージとあわせて、 処置してください。

**参照** ● ● 紙づまりの処置については、「7.3 用紙がつまった場合」、消耗品の交換については、「第8章 日常の管理」を参照してください。





# 電源を入れる/切る

操作を始めるときには電源を入れます。電源を入れてから、DocuColor 1250シリーズは9 分30秒程度、DocuPrint C1250は9分10秒程度で印刷できる状態になります。

長時間印刷しない場合や、1日の終わりには電源を切ってください。また、しばらく印刷し ないときには、節電機能を使用すると、機械の消費電力量を下げて電力を節約することがで きます。


| 参照 ▶ ● ● 節電機能については、「1.4 節電について」を参照してください。

#### 1.3.1 置源を入れる

電源を入れる手順は次のとおりです。

査記 ② ホスト装置を接続した場合は、本機の電源を入れる前に、ホスト装置の電源が 入っていることを確認してください。

使用する電源についての注意は、DocuColor 1250シリーズは、『取扱説明書/本 体管理/コピー編)』の「安全にご利用いただくために」、DocuPrint C1250は、本 書の「安全にご利用いただくために」を参照してください。



電源スイッチを「| (入)にします。

補足 電源を切った直後に再び入れる場合は、5秒 以上待ってください。

オマチクタ゛サイ



フ<sup>°</sup>リント テ<sup>\*</sup>キマス

プリンター用操作パネルのボタン操作部のディ スプレイと5つのランプ、および状態表示部の ランプ DocuPrint C1250のみ が点灯して、消 灯します。ディスプレイが左図のように変化 し、「オンライン」ランプが点灯して、【プリント デキマス】の表示になります。

注記 [②【 プリントデキマス ]以外のメッセージが表示 された場合は、「7.2 メッセージー覧」を参 照してください。

補足 ○ 工場出荷時は、電源を入れるとスタートアッ プページが印刷されるように設定されていま す。スタートアップページについては、 DocuColor 1250シリーズは、『取扱説明書/プ リント機能設定編 )』 DocuPrint C1250は、 『取扱説明書(設置編)』を参照してください。

#### 1.3 電源を入れる/切る

# 1.3.2 電源を切る

電源を切る手順は次のとおりです。

注記 で 電源を切ると、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリーに蓄えられた 情報は消去されます。

フ<sup>°</sup>リント テ<sup>\*</sup>キマス

ホ゜ース゛ シテイマス

ポーズ

│メニュー │ ホ゜ートセッテイ

メニュー


印刷が完全に終了していることと、プリンター 用操作パネルのディスプレイに【プリントデキマス】が表示されていることを確認します。

注記 ② 次の状態の場合は、電源を切らないでください。

- データの受信が行われている
- 印刷処理が行われている
- エラーが発生している


(補足) メニュー操作をしているときは、 (本ュー) を押してください。

【プリントデキマス】が表示されることを確認 します。



- ② 電源スイッチを「① (切)にします。
  - 注記 P 再度、電源を入れる場合は、5秒以上待って から行なってください。
  - **補足** 電源スイッチを切ったあとも、機械内部のファンは約1時間、回り続けます。
    - データ保護処理のため、電源を切ってから 約20秒後にプリンター用操作パネルが消 灯します。消灯までの間は、プリンター用 操作パネルのディスプレイに【オマチクダ サイ】と表示されます。

#### 1.3.3 ブレーカーについて



ブレーカースイッチは、通常、左図のように上「 | ( 入 )にしておきます。

長期間使用しない場合や移動する場合は、スイッチを下に倒します。

- **補足** ブレーカースイッチは、漏電を検知すると 自動的に電源を遮断します。通常は操作し ないでください。
  - ブレーカースイッチを切る場合は、電源スイッチが切れていることと、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯していることを確認してください。

\*・ブレーカースイッチについては、DocuColor 1250シリーズは、『取扱説明書(本体管理/コピー編)』の「安全にご利用いただくために」、DocuPrint C1250は、本書の「安全にご利用いただくために」を参照してください。



## 節電について

本機には、しばらく印刷しないときに機械の消費電力量を下げて、電力を節約する「節電機 能」が搭載されています。

#### DocuColor 1250シリーズ 1.4.1

節電モードは次の2つがあります。

節電ローパワーモード(消費電力173W:通常待機時430W)

操作パネルや定着部の電力を下げます。

節電スリープモード(消費電力32W)

節電ローパワーモードより、さらに電力を下げます。

節電中は、タッチパネルディスプレイは消灯し、操作パネルの質量ボタンが点 灯します。節電スリープモード状態のときは、プリンター用操作パネルのディ スプレイに、【セツデンチュウデス】と表示されます。

セツテ゛ンチュウテ゛ス

#### ●●● 自動的に節電モードに入る


本機を一定時間使用しないと、自動的に「節電ローパワーモード」に入ります。 さらに一定時間が経過すると、「節電スリープモード」に移行します。

「補足」○ 印刷終了後から各節電モードに移行する時間は、工場出荷時に「節電ローパワー モード」15分、「節電スリープモード」60分が設定されています。この移行時間 は、機械管理者画面で変更することができます。また、「節電スリープモード」の 設定を禁止することもできます。

参照 ••• 設定の変更方法については、『取扱説明書(プリント機能設定編)』を参照してくだ さい。

#### **●●●** 手動で節電モードに切り替える

手動で「節電ローパワーモード」に切り替えることができます。



1 節電 ボタンを押します。 「節電ローパワーモード」に入ります。

#### ●●● 節電モードを解除する

次の場合に節電モードは解除されます。

- ホスト装置側からのデータを受信する。
- 節電ボタンを押す。
- プリンター用操作パネルのいずれかのボタンを押す。

#### 1.4.2 DocuPrint C1250

低電力モード(ローパワーモード)消費電力32W:通常待機時380W) プリンター用操作パネルのディスプレイに、【セツデンチュウデス】と表示されます。

セツテ゛ンチュウテ゛ス

低電力モード(ローパワーモード)は、ホスト装置側からのデータを受信するか、プリンター用操作パネルのいずれかのボタンを押すと、解除されます。本機を60分間使用しないと、低電力モード(ローパワーモード)になります。低電力モード(ローパワーモード)への移行時間は、工場出荷時は【60フンゴ】に設定されています。この時間は変更可能です。

● 低電力モード(ローパワーモード)への移行時間の変更方法については、「6.2 共通メニューの設定」を参照してください。なお、共通メニューでは「低電力モード (ローパワーモード)」は、「節電モード」と表示されます。



## 印刷の流れ

#### Windows® の場合 1.5.1

Windows® 環境から印刷する場合の基本的な流れは、次のとおりです。 (お客様がご使用になるホスト装置やシステム構成によって、異なる場合があります。)

ホスト装置側で使用する アプリケーションソフトを起動する

操作については、アプリケーションソフトの説明書をごらんください。

\_ 必要に応じて |

メニュー操作をする

ホスト装置側から印刷するデータを送信する前に、次のことを確認してく ださい。

共通メニュー>メンテナンスモード>ポート状態で、使用するポート状 熊を確認

共通メニュー>ポート設定>プリントモード指定で、使用するポートの プリントモードを確認

| 参照 ・・ 操作についてば 6.2 共通メニューの設定」を参照してください。

アプリケーションなどから 印刷を指示する

操作については、アプリケーションソフトの説明書をごらんください。

必要に応じて

印刷を中止する

●照・・ 操作については「1.6 印刷を中止する」を参照してください。

必要に応じて

排出する


**愛照** \*• 操作についてば 1.7 排出する」を参照してください。

終 了


#### 1.5.2 基本的な印刷のしかた

基本的な印刷のしかたは次のとおりです。

- \*\* 印刷方法について詳しくは、「第3章 こんな印刷がしたいときは」、「第4章 手差し印刷」、「第5章 色に関する調整をして印刷する」、およびプリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。印刷画質の階調を簡易的に補正する階調補正の操作については、「第9章 階調補正操作」を参照してください。
- **補足** プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。
  - (1) [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
  - ② [プリンタ名 を確認し、[プロパティ ボタンを クリックします。



- (3) [ 用紙 ]タブをクリックします。
- 4 必要に応じて、各項目を指定します。



- (5) 「トレイ/排出 1タブをクリックします。
- (6) 必要に応じて、各項目を指定します。
- (7) [ OK ]をクリックします。



## 印刷を中止する

ここでは、印刷の中止について説明します。

印刷を中止するには、まずホスト装置側で印刷の指示を取り消します。

ホスト装置側で印刷指示の取り消しが完了したら、次のどちらかの操作を行ってください。

#### 1.6.1 ホスト装置側で印刷指示を取り消す

ホスト装置側で印刷の指示を取り消す手順について説明します。ここでは、Windows® 95を例に説明します。その他のOSの手順も同様です。



- ①「プリンタ」ウィンドウを表示します。 (スタート>設定>プリンタ)
- ② 該当するプリンタアイコンを、ダブルクリック します。
- 3 表示されたウィンドウから、任意のドキュメント名をクリックし、 Delete キーを押します。

#### 1.6.2 処理中のジョブを中止する場合

本機側での印刷ジョブの中止方法を説明します。 処理中のジョブの印刷を中止するには、プリンター用操作パネルの (プラッチェー) を押します。 ただし、印刷中のページは印刷されて排出されます。

#### 1.6.3 すべてのジョブを中止する場合

本機が受信している、すべてのジョブの印刷を中止します。 この操作により、データの受信を中断し、バッファを空の状態にすることがで きます。

(補足 ◆ この操作を行うと、データはすべて消去されます。

• バッファとは、ホスト装置から送信されたデータを蓄えておく場所のことです。

**参照** ● ● 本機内のすべてのジョブを実行して印刷する方法もあります。印刷方法については、「1.7 排出する」を参照してください。

フ゜リント シテイマス PLW ハ゜ラレル

ポーズ

ホ゜ース゛ シテイマス

プリ外中止

スヘ゛テノ テ゛ータヲ チュウシ シテイマス



**ホ゜ース゛ シテイマス** 

2 アリット中止を押します。

中止の処理が行われます。

処理が終了すると、【ポーズシテイマス】の表示になります。

ポーズ

フ゜リント テ゛キマス

3 ポーズを押します。

【プリントデキマス】の表示になります。





## 排出する

ここでは、本機内のすべてのジョブを排出する方法について説明します。

この操作を行うと、本機が受信しているすべてのジョブを印刷して、データの受信を中断 し、バッファを空の状態にすることができます。

PLW フ゜リント シテイマス ハ゜ラレル

ポーズ

ホ<sup>°</sup>ース<sup>\*</sup>シテイマス

(I) 左記のディスプレイ状態で、 ボーズ を押します。 ポーズ状態になります。

(補足 √ ボーズ)を押すと、本機は自動的にデータの受 信が不可能な状態となります。

排出/セット

スヘ゛テノ テ゛ータヲ ハイシュツ シテイマス



ホ<sup>°</sup>ース゛ シテイマス

ポーズ

フ<sup>°</sup>リント テ<sup>\*</sup>キマス

2 排法を押します。

印刷が開始されます。

すべてのジョブの印刷が終了すると、【ポーズシ テイマス】の表示になります。

| 補足| ② パラレルインターフェイス場合、手順 ①の ホーース│を押すタイミングによって、データ受 信がジョブの途中になることがあります。こ の場合、それ以降のデータは 脚地を押した あとに新しいジョブとして認識され、手順 ③のポーズ解除後、新しいジョブとして処 理されます。

3 ボーズを押します。

【プリントデキマス】の表示になります。

**補足し** パラレルインターフェイス場合、ここでの ポーズ解除後、手順2の補足で説明したよ うに、新しいジョブとして処理されるデータ は、共通メニュー>ポート設定>プリント モード指定が【ジドウ】に設定されていると、 正常に印刷されないことがあります。

**参照** \* ・ プリントモード指定については、「6.2 共通 メニューの設定」を参照してください。



## レポート/リストを印刷する

ここでは、レポート/リストの種類と印刷方法について説明します。レポート/リストは、A4/B4/A3のどれかの用紙で印刷できます。

#### 1.8.1 種類

本機には、ホスト装置からの送信データを印刷するほかに、いくつかのレポート/リストを印刷する機能が用意されています。 印刷できるレポート/リストは、次のとおりです。

- ダンププリント
- スタートアップページ
- プリンター設定リスト
- HP-GL/2®設定リスト
- HP-GL/2®パレットリスト
- フォントリスト
- PostScript®フォントリスト
- エラー履歴レポート
- ジョブ履歴レポート
- 出力集計レポート

**参照** ・ レポート/リストについて詳しくは、『取扱説明書(仕様編)』を参照してください。

#### 1.8.2 印刷方法

レポート/リストの印刷方法は、スタートアップページと、それ以外に分けて説明します。


#### ●●● スタートアップページの場合

次の手順に従って、プリンター用操作パネルで設定を【スル】にしてから、電源を切/入してください。スタートアップページは、本機の電源を入れると自動的 に印刷されます。

注記 🕼 電源の切/入の間隔は、5秒以上あけてください。

**補足** 工場出荷時は、スタートアップページが印刷されるように設定されています。


#### 1.8 レポート/リストを印刷する



(電源ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)

#### ●●● スタートアップページ以外の場合

ここでは、フォントリストを印刷する場合を例に説明します。



(電源ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)



## メーターを確認する


ここでは、メーターの確認のしかたについて説明します。

#### 1.9.1 DocuColor 1250シリーズ

**参照** ● ● 『取扱説明書(本体管理/コピー編)』の「8.9 総コピー枚数を確認する」を参照してください。

#### 1.9.2 DocuPrint C1250

EPシステムが装着されている場合は、本機で印刷した総枚数を確認することができます。現在と締め時ごとのメーターが確認できます。 確認方法は次のとおりです。




(電源ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)

## 用紙のセット

2.1	用紙について	20
	用紙の給紙と排出について	
2.3	用紙トレイ1、2、3、4 に用紙をセットする	3
2.4	用紙トレイ5(手差し)に用紙をセットする	3
2.5	用紙トレイの用紙サイズを変更する	34







## 用紙について

#### 2.1.1 DocuColor 1250シリーズ

ここでは、プリンターとして使用する場合の注意点について説明します。ここで説明している以外は、コピー機能と同じです。

●・ コピーする場合に使用できる用紙については、『取扱説明書(本体管理/コピー編)』の「3.1 用紙について」を参照してください。

#### ●●● コピー機能との相違点

用紙トレイ5(手差し)を使用する場合は、用紙は必ず □ 方向にセットしてください。

**参照** ● ・ 用紙トレイ5(手差し)の使い方については、「第4章 手差し印刷」を参照してください。

#### ●●● プリンター独自の注意点

- プリンタードライバーで選択した用紙サイズや用紙種類と異なる用紙で印刷したり、適応していない用紙トレイにセットして印刷すると、紙づまりの原因になります。適正な印刷をするために、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレイを選択してください。
- 12×18インチとSRA3(320×450mm/12.6×17.7インチ)サイズの用紙に印刷するときは、本機に128MB以上のメモリー容量が必要です。なお、印刷するときは用紙ガイドを移動してからセットします。
  - ・ 印刷方法や用紙ガイドの移動のしかたについては、「4.1.2 用紙ガイドの位置を移動する」を参照してください。
- 定型外サイズの用紙に印刷する場合は、プリンタードライバーにユーザー定義サイズとして用紙を登録する必要があります。
  - **参照\*\*。** 登録のしかたについては、「3.12 定型外サイズの用紙の登録と印刷」を参照してください。
- ◆ 本体側で厚紙の設定をした用紙トレイに、用紙トレイ指定で印刷した場合、 厚紙に印刷されます。その用紙トレイの自動トレイ切り替えが禁止に設定されていても印刷されます。
- 用紙サイズ指定で印刷する場合は、厚紙よりも普通紙が優先します。

#### 2.1.2 DocuPrint C1250

本機では次の用紙が使用できます。より鮮明な画質を得るためには、弊社推奨の用紙をご利用いただくことをお勧めします。なお、推奨の用紙以外を使用するときは、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にお問い合せください。

#### ●●● 富士ゼロックス推奨紙

P紙、L紙、J紙、JD紙、V516/V556OHPフィルム、Green100紙、C<sup>2</sup>紙 推奨紙以外にも次の用紙が使用できます。ただし、使用する場合は、本書に 従って、印刷する用紙に適応しているトレイにセットし、用紙サイズと紙質を 選択して印刷してください。

- R紙、S紙、WR紙、カラーペーパー、デジタルコート紙、ラベル用紙(A4サイズのカットなし)(4連はがき用紙、官製はがき、トレーシングペーパー(第二原図用)(電節フィルム、タックフィルム(粘着シート)(布転写用紙、アート紙など)
- 上記以外の用紙を使用する場合は、弊社のテレフォンセンターまたは 販売店 へお問い合せください。

注記 ② インクジェット専用の用紙やOHPフィルムは、故障の原因となりますので、使用しないでください。

#### ●●● 使用できる用紙の範囲

トレイ	用紙サイズ	用紙の質量		紙質	主な用紙の種類	セット可能枚数
トレイ1	A4 🖟	メートル坪量*1 64~ 105未満g/m²	連量* <sup>2</sup> 55 ~ 90未満kg	普通紙	P紙、L紙、J紙、JD紙、 Green100紙、C <sup>2</sup> 紙、 R紙、WR紙、 カラーペーパー	560枚(P紙) 530枚(J紙)
トレイ 2、3、4	B5以、B5、A4以、A4、 B4、A3、 8×10以8.5×11以 8.5×11、8.5×13以 8.5×14、11×17、 八開、十六開	64~ 105未満g/m²	55~ 90未満kg	普通紙	P紙、L紙、J紙、JD紙、 Green100紙、C <sup>2</sup> 紙、 R紙、WR紙、 カラーペーパー	620枚(P紙) 580枚(J紙)
トレイ5 (手差し)	[定型外サイズ]* <sup>3</sup> 短辺 148~297mm 長辺 200~432mm [定型サイズ]			普通紙 64~105未満g/m² 厚紙1 105~163未満g/m² 厚紙2	P紙、L紙、J紙、JD紙、Green100紙、C <sup>2</sup> 紙、R紙、WR紙、カラーペーパーColorCopy紙(120g/m <sup>2</sup> )	15mmまで 150枚(P紙) 140枚(J紙)
		64 ~ 256g/m²	55 ~ 220kg	73 1100-	マップ・マップ・マップ・マップ・マップ・マップ・マップ・マップ・マップ・マップ・	
				タックフィルム	タックフィルム (粘着シート)	
				トレーシング ペーパー(第二原図)	GX75、GX85	
				ラベル紙	ラベル用紙	

#### 2.1 用紙について

- メートル坪量とは、1m2の用紙1枚の質量をいいます。連量とは、四六判(788×1,091mm)の用紙1,000枚の質量をい \*1 \*2 います。
- 定型外サイズの用紙に印刷する場合は、ユーザー定義サイズとしてプリンタードライバーに用紙を登録する必要があります。登録のしかたについては、「3.12 定型外サイズの用紙の登録と印刷」を参照してください。 \*3
- SRA3(320×450mm/12.6×17.7インチ)と12×18インチサイズの用紙に印刷するときは、用紙ガイドを移動してから \*4 セットします。なお、印刷するには、本機に128MB以上のメモリー容量が必要です。用紙ガイドの移動のしかたは、 「4.1.2 用紙ガイドの位置を移動する」を参照してください。
- \*5 OHP/電飾フィルムは、A4、A3サイズだけです。

- ② プリンタードライバーで選択した用紙サイズや用紙種類と異なる用紙で印刷し たり、適応していない用紙トレイにセットして印刷すると、紙づまりの原因に なります。適正な印刷をするために、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレ イを選択してください。
  - 用紙トレイ5(手差し)を使用して印刷する場合、用紙は必ず □ 方向にセットし てください。

#### 〔補足→♀ カストマーエンジニアの設定で、用紙トレイ1は、A5、B5□、8.5×11インチ□の 用紙を、用紙トレイ2、3、4は、12×18インチ、または定型外サイズ(短辺182~ 297mm、長辺200~432mmの範囲)の用紙をセットすることができます。 弊社の テレフォンセンターまたは販売店にご相談ください。


#### ■■● 用紙の保管と取り扱い

#### 用紙を保管する際には、次のことに気をつけてください。

- 用紙はキャビネットの中や、湿気の少ない場所に保管してください。用紙が 湿気を含むと、用紙づまりや画質不良の原因になります。
- 開封後、用紙の残りは包装紙に包んで保管してください。このとき、防湿剤 を入れることをお勧めします。
- 用紙は、折れや曲がりを防ぐために、立てかけずに水平に保管してください。

#### 用紙をトレイにセットする前に次の事項を守ってください。

- バラバラになった用紙を寄せ集めて使用しないでください。
- 折りめ、シワの入った用紙は使用しないでください。
- サイズの異なる用紙を重ねてセットしないでください。
- OHPフィルムやラベル用紙は、紙づまりを起こしたり複数枚同時に送られる ことがあるので、よくさばいてからご使用ください。



## 用紙の給紙と排出について

ここでは、用紙の給紙と排出について説明します。

#### 2.2.1 用紙の給紙について

用紙の種類ごとに、印刷するときの給紙について説明します。

普通紙に印刷するときは、すべての用紙トレイが使用できます。なお、用紙トレイによって、印刷できる用紙サイズが異なります。

また、普通紙でも定型外サイズへの印刷は、用紙トレイ5(手差し)を使用します。印刷するには、プリンタードライバーへの用紙の登録が必要です。

**参照** ● ● 用紙の登録と印刷方法については、「3.12 定型外サイズの用紙の登録と印刷」を参照してください。

普通紙以外のOHPフィルム、官製はがき、厚紙やその他の特殊用紙に印刷するときは、用紙トレイ5(手差し)を使用します。印刷時には、必ずプリンターのプロパティダイアログボックスで、[トレイ/排出]タブの[用紙トレイ選択]メニューから[トレイ5(手差し)]、または「手差しキー操作待ち」を選択し、[用紙種類]メニューから正しい用紙の種類を選択してください。

#### ●●● 自動トレイ切り替えについて

普通紙に印刷中に用紙トレイの用紙がなくなったときに、同じサイズと向きの 用紙がセットされている別のトレイに自動的に切り替えて、印刷を続けるかど うかの設定ができます。

この機能は、プリンターのプロパティダイアログボックスの[トレイ/排出]タブの[用紙トレイ選択]が[自動]の場合と、[アプリの設定に従う]を選択して、アプリケーション側の指定が[自動]の場合にだけ働きます。

用紙トレイ1~4、6(オプション)の各トレイごとに、自動トレイ切り替え禁止の【シナイ】 【スル】の設定ができます。日常的に使用したくない種類の用紙(色紙)などをセットしているトレイは、【スル】の設定にしておくと便利です。

| 参照 ● ・ 設定のしかたについては、「6.2 共通メニューの設定」を参照してください。

なお、用紙トレイ5(手差し)、厚紙がセットされている用紙トレイ(DocuColor 1250シリーズの場合のみ)は、自動トレイ切り替えの対象外です。 工場出荷時は、自動トレイ切り替えが働くように設定されています。

#### 2.2.2 用紙の排出について

メールボックス/ソーター、メールボックス/フィニッシャー、排出トレイM(白色系のトレイ)のどれかが装着されていると、印刷時にオフセット排出機能を利用できます。

補足 A5、官製はがき、SRA3(320×450mm/12.6×17.7インチ) 5.5×8.5インチ、 12×18インチサイズの用紙は、「オフセット排出」ができません。また、定型外サイズの用紙に印刷する場合、「オフセット排出」ができる用紙サイズは、短辺171~297mm、長辺200~432mmの範囲です。なお、メールボックス/フィニッシャーでは、定型外サイズの用紙は「オフセット排出」ができません。

PLWプリンタードライバーのオフセット排出機能とソート機能を組み合わせたときの用紙の排出のしかたは、次のとおりです。

| 補足 | ソート機能は、内蔵ハードディスクが装着されている場合に使用できます。

例:3ページの原稿を3部印刷した場合

	ソートあり	ソートなし
オフセット排出あり		
オフセット排出なし		

1,2,3、1,2,3、1,2,3と部単位で印刷し、部単位にオフセット排出されます。

1,1,1、2,2,2、3,3,3と印刷し、前のジョブに対してオフセット排出されます。

1,2,3、1,2,3、1,2,3と部単位で印刷し、オフセット排出されません。

1,1,1、2,2,2、3,3,3と印刷し、オフセット排出されません。

**参照** ● オフセット排出機能については、「3.7 ジョブ/部単位に位置をずらして排出する」、ソート機能については、「3.8 部単位で印刷する」を参照してください。

#### **@@@** 排出面について

通常は印刷面を下に、うら面で排出されます。ただし、官製はがき、および5.5  $\times$ 8.5インチ、12  $\times$  18インチ、SRA3(320  $\times$  450mm/12.6  $\times$  17.7インチ) サイズの用紙は、おもて面で排出されます。また、163  $\sim$  256g/m²の厚紙、OHPフィルム、電飾フィルム、トレーシングペーパー(第二原図)、タックフィルム、ラベル紙は、おもて面で排出されます。

内蔵ハードディスクが装着されている場合は、排出面にかかわらず、ソート機能を使用したときのページ順は正しく印刷されます。



## 用紙トレイ1、2、3、4 に用紙を セットする

用紙トレイ1、2、3、4に用紙をセットする方法を説明します。

**参照** ● ● 各トレイによって、セットできる用紙は異なります。詳しくは、「2.1 用紙について」を参照してください。

#### 2.3.1 DocuColor 1250シリーズ


**参照 ● ・ セット方法については、『取扱説明書(本体管理/コピー編)』の「3.3.1 用紙トレイ1、2、3、4に用紙をセットする」を参照してください。** 

#### 2.3.2 DocuPrint C1250


印刷中に用紙がなくなると、プリンター用操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージに従って、用紙を補給してください。用紙を補給すると自動的に印刷が再開されます。

ここでは、なくなった用紙と同じ向き、サイズの用紙をセットする方法について説明します。

**参照** \* ・ 用紙サイズや向きを変更する場合は、「2.5 用紙トレイの用紙サイズを変更する」を参照してください。




用紙トレイを、手前に止まるところまで引き出します。



- ② 印刷する面を下にして、用紙の先端を左側にそ ろえてセットします。
  - 注記 は 用紙上限線を越える量の用紙をセットしないで ください。紙づまりや故障の原因になります。

#### 2.3 用紙トレイ1、2、3、4に用紙をセットする



③ 奥に突き当たるところまで、用紙トレイをゆっくりと押し込みます。

正しく用紙がセットがされると、自動的に印刷 が再開されます。



## 用紙トレイ5(手差し)に用紙を セットする

用紙トレイ5(手差し)に用紙をセットする方法を説明します。

- **参照** \* セットできる用紙については、「2.1 用紙について」を参照してください。
  - セット方法については、「4.1 用紙トレイ5(手差し)の基本的な使い方」を参照してください。



## 用紙トレイの用紙サイズを変更 する

用紙トレイ2、3、4の用紙サイズを変更する方法を説明します。

**参照** ● ● 各トレイによって、セットできる用紙は異なります。詳しくは、「2.1 用紙について」を参照してください。


#### 2.5.1 DocuColor 1250シリーズ

**参照** ● ● 変更方法については、『取扱説明書(本体管理/コピー編)』の「3.4 用紙トレイの用紙サイズを変更する」を参照してください。


#### 2.5.2 DocuPrint C1250

用紙トレイ2、3、4は、セットする用紙のサイズや向きを変更できます。用紙トレイ1はA4□に固定されていて、サイズや向きの変更はできません。また、用紙トレイ2、3、4でも、セットできる用紙サイズは定型サイズのみです。定型外サイズの用紙に印刷したい場合は、用紙トレイ5(手差し)を使用してください。


- 補足 カストマーエンジニアの設定で、用紙トレイ1は、A5、B50、8.5×11インチ0の 用紙を、用紙トレイ2、3、4は、12×18インチ、または定型外サイズ(短辺182~ 297mm、長辺200~432mmの範囲)の用紙をセットすることができます。弊社の テレフォンセンターまたは販売店にご相談ください。
- **参照** 
   各トレイによって、セットできる用紙は異なります。詳しくは、「2.1 用紙について を参照してください。
  - 定型外サイズの用紙に印刷する方法については、「3.12 定型外サイズの用紙の 登録と印刷」を参照してください。




1 用紙トレイを、手前に止まるところまで引き出します。




② 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。



③ 用紙ガイドレバーAをつまみながら、ガイドを 奥まで移動します。




④ 用紙ガイドレバーBをつまみながら、ガイドを右側へ移動します。




- **⑤** 印刷する面を下にして、用紙の先端を左手前に そろえてセットします。
  - 注記 🍪 種類の異なる用紙を一緒にセットしないでください。紙づまりの原因となります。
    - 用紙上限線を越える量の用紙をセットしないでください。


#### 2.5 用紙トレイの用紙サイズを変更する



⑥ 用紙ガイドレバーAとBを、それぞれつまみなが ら移動し、用紙に軽く当てるように合わせます。 用紙ガイドを正しい用紙サイズの位置に合わせ ると、カチッと音がします。



7 用紙サイズのラベルを貼ります。



8 奥に突き当たるところまで、用紙トレイをゆっ くりと押し込みます。

# こんな印刷がしたいときは

3.1	拡大/縮小して印刷する	38
3.2	両面に印刷する	39
3.3	複数ページの原稿をまとめて1枚の用紙に	
	印刷する	41
3.4	複数の用紙に分けて拡大して印刷する	43
3.5	とじしろを付けて印刷する	45
3.6	印刷の排出先を指定する	47
3.7	ジョブ/部単位に位置をずらして排出する	49
3.8	部単位で印刷する	51
3.9	スタンプを重ね合わせて印刷する	52
3.10	TrueTypeフォントの印刷方法を設定する	56
3.11	TrueTypeフォント置き換えテーブルを	
	編集する	58
3.12	定型外サイズの用紙の登録と印刷	59
3.13	小冊子を作成する	63
0 4 4	ナイナフレルナナフ	0.5







## 拡大/縮小して印刷する

拡大/縮小して印刷する方法を説明します。拡大/縮小には2通りの方法があります。

原稿サイズと用紙サイズに応じて自動的に倍率を設定する方法と、25~400%の範囲で1% 刻みに任意に倍率を指定する方法があります。

拡大/縮小の指定は、[ 用紙 ]タブを表示して行います。


ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

- 注記 アプリケーション側の印刷ダイアログボックスなどで任意の倍率を設定している場合、[ 用紙 ]タブでも任意の倍率を指定すると、目的の倍率で印刷されないことがあります。目的の倍率で確実に印刷するには、アプリケーション側では倍率を「100%」に設定してください。
- (補足) プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。
  - 任意倍率の指定は、「まとめて1枚」、「小冊子作成」機能とは、同時に使用できません。「まとめて1枚」機能については、3.3 複数ページの原稿をまとめて1枚の用紙に印刷する」、「小冊子作成」機能については、3.13 小冊子を作成する」を参照してください。
    - (1) [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
    - ② [ プリンタ名 ]を確認し、[ プロパティ ]ボタンを クリックします。
    - (3) [ 用紙 ]タブをクリックします。
    - 4 [ 原稿サイズ ]メニューから、原稿サイズを選択します。
    - (5) [出力用紙サイズ]メニューから、印刷する用紙 サイズを選択します。
    - ⑤ 目的に応じて、[ ズーム ]チェックボックスをオフ、またはオンにします。

チェックボックスをオフにすると、[ 用紙 ]タブの[ 出力用紙サイズ ]で選択した用紙サイズに合わせて、自動的に拡大/縮小して印刷します。異なる大きさのページを含むファイルの場合も、それぞれのページの大きさに合わせて、自動的に拡大/縮小します。[ 出力用紙サイズ ]を[ 原稿サイズと同じ ]に設定した場合は、ファイルに設定されているとおりに、各ページの大きさの用紙に等倍で印刷します。

チェックボックスをオンにすると、[ 用紙 ]タブの[ 出力用紙サイズ ]で選択した用紙サイズに、任意の倍率を指定して印刷できます。右側のエディットボックスに倍率を入力します。25~400%の範囲で、1%刻みに指定できます。

⑦ [ OK ]をクリックします。





### 両面に印刷する

両面に印刷する方法を説明します。この機能は、本機に両面印刷機能がある場合に使用できます。

両面印刷には、「長辺とじ」と「短辺とじ」があります。とじる辺に合わせて、どちらかを選択します。「長辺とじ」は用紙の長辺、「短辺とじ」は用紙の短辺を軸におもてとうらのイメージの上方向が一致するように印刷されます。用紙トレイは、[トレイ/排出]タブの[用紙トレイ選択]メニューで、[トレイ5(手差し)] または「手差しキー操作待ち」以外を使用してください。両面印刷の指定は、「用紙1タブを表示して行います。


ここでは、Windows®95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

## 補足 ○ プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。


- 一度印刷した用紙 普通紙、厚紙のみ)のうら面に印刷する場合は、用紙トレイ5(手差し)を使用してください。操作方法については、「4.1.1 用紙トレイ5(手差し)に用紙をセットして印刷する」を参照してください。
- 両面印刷は、アプリケーションからの指定が優先します。アプリケーションからの指定がない場合、プリンタフォルダの内のアイコンのメニュー(Windows® 95/98/Meは、プロパティ)、Windows NT® 4.0は「ドキュメントの既定値)、Windows® 2000は「印刷設定」)を選択して表示されるプリンタードライバー画面で設定した、「用紙」タブの「両面」の設定値が表示されます。また、「長辺とじ」、「短辺とじ」以外が指定された場合は、Windows® 95/98/Me、Windows NT® 4.0/Windows® 2000ともに「しない」が表示され、片面印刷となります。
- ユーザー定義サイズの用紙を使用する場合、両面に印刷できる用紙サイズは、短辺182~297mm、長辺200~432mmの範囲です。また、使用できる用紙トレイは、用紙トレイ2~4です。ユーザー定義サイズについては、「3.12 定形外サイズの用紙の登録と印刷」を参照してください。
- ●「拡大連写」機能とは、同時に使用できません。「拡大連写」機能については、「3.4 複数の用紙に分けて拡大して印刷する」を参照してください。
- メールボックス/フィニッシャーが装着されている場合で、[ トレイ/排出 ]タブの[ ホチキス ]で [ 1ヵ所( サイズ混在 ) を選択しているときは、両面に印刷できません。
  - ① [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。

  - ③ [ 用紙 ]タブをクリックします。

#### 3.2 両面に印刷する



- 4 [ 両面 ]メニューから、[ 長辺とじ ] またば 短辺 とじ」を選択します。
  - 変更の結果は、左上の仕上がりイメージで確認 できます。
  - | 補足 | 両面印刷機能付きのDocuColor 1250シリー ズの場合で、[両面]メニューが選択できない ときは、プリンタフォルダの[ プロパティ ]を 選択してプリンタードライバー画面を表示 し、[ プリンタ構成 ]タブの[ 設定の変更 ]リス トボックスで、[両面機能]チェックボックス をオンにします。
- **⑤** [ OK ]をクリックします。



## 複数ページの原稿をまとめて 1枚の用紙に印刷する

連続する2/4/8ページ分の原稿を1枚の用紙にまとめて印刷する方法を説明します。この機能 を「まとめて1枚」といいます。

指定したページ数分に、印刷する用紙を等分した領域に合うように、各ページを自動的に回 転と縮小を組み合わせて印刷します。任意の倍率を指定して印刷することはできません。

印字方向に合わせて、用紙に割り付ける順序が指定できます。

印刷する用紙サイズは次のようになります。

「用紙 1タブの「出力用紙サイズ Tで、「原稿サイズと同じ 1以外を選択している場合は、選択さ れたサイズの用紙に印刷します。[原稿サイズと同じ]を選択しているときは、印刷するファ イルの1ページめに指定されている原稿サイズを、印刷する用紙サイズとします。

印刷に使用する用紙トレイは次のようになります。

「トレイ/排出 'Pブの' 用紙トレイ選択 」で、[アプリの設定に従う ]を選択している場合は、印 刷するファイルの1ページめに指定されている用紙トレイが使用されます。2ページめ以降に 異なる用紙トレイが指定されていても、1ページめに指定されている用紙トレイが使用され ます。


また、たてよこ混在原稿設定ダイアログボックスで、印刷するファイルにたてとよこのペー ジが混在する場合の割り付け方法の設定ができます。

「まとめて1枚」の設定は、[用紙]タブを表示して行います。

ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。


- 補足 プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なり ます。各アプリケーションの説明書を参照してください。
  - ●「拡大連写」、「小冊子作成」機能とは、同時に使用できません。「拡大連写」機能については「3.4 複数の用紙に分けて拡大して印刷する」、「小冊子作成」機能については「3.13 小冊子を作成 する」を参照してください。
  - メールボックス/フィニッシャーが装着されている場合で、「トレイ/排出 ヤブの「ホチキス Tで [1ヵ所(サイズ混在)]を選択しているときは、「まとめて1枚」機能は使用できません。
    - (1) [ファイル )メニューから、[印刷 ]を選択します。
    - (2) 「プリンタ名 を確認し、「プロパティ ボタンを クリックします。
    - (3) [ 用紙 ]タブをクリックします。

#### 3.3 複数ページの原稿をまとめて1枚の用紙に印刷する





- 4 [ まとめて1枚 ]メニューから、割り付け方法を 選択します。
  - 変更の結果は、左上の仕上がりイメージで確認 できます。
- (5) 「まとめて1枚 か下に表示される」印字方向 以 ニューから、割り付け順序を選択します。 変更の結果は、左上の仕上がリイメージで確認 できます。
- **⑥** たてとよこのページが混在している原稿の場合 は、「たてよこ混在原稿設定… ボタンをクリッ クします。
  - たてよこ混在原稿設定ダイアログボックスが表 示されます。
- 必要に応じて、[割り付け方法を設定します。 [自動]を選択すると、アプリケーションから受 け取る印刷データの、先頭ページの向きが基準 になります。[たて原稿優先] または、よこ原稿 優先 を選択した場合は、アプリケーションから 受け取る印刷データの指定にかかわらず、ここ での指定が基準になります。
  - 「割り付け方法 100「自動 1以外を選択したときの 変更の結果は、左側の仕上がりイメージで確認 できます。
- (8) [ OK ]をクリックします。
- (9) [用紙]タブで、[OK]をクリックします。



## 複数の用紙に分けて拡大して 印刷する


1ページ分のデータを拡大して、複数枚の用紙に分けて印刷する方法を説明します。この機 能を「拡大連写」といいます。ポスター作成などに利用できます。

印刷する用紙の枚数は、「2×2」、「3×3」、「4×4」から選択できます。印刷された用紙を貼 り合わせる目安として、各用紙の四隅にのりしろマークを付けることもできます。 拡大の方法は、次の2通りです。

- 「用紙 'タブの「出力用紙サイズ 'で選択した用紙を、指定した枚数分並べた領域に合うよう に、自動的に拡大する場合は、[ 用紙 ]タブの[ ズーム ]チェックボックスをオフにします。
- 任意の倍率を指定して拡大する場合は、「用紙 ヤブの ズーム チェックボックスをオンに して、エディットボックスに倍率を入力します。倍率は25~400%の範囲で、1%刻みに 指定できます。倍率の設定によっては白紙ページができたり、画像の一部が欠けたりしま す。この場合、メッセージが表示されるので、その指示に従ってください。

「拡大連写」の設定は、拡大連写/小冊子作成ダイアログボックスで行います。 ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

- 「補足 ・プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なり ます。各アプリケーションの説明書を参照してください。
  - ●「両面」「まとめて1枚」「とじしろ」「スタンプ」「ホチキス」機能とは、同時に使用できませ ん。「両面」機能についてば3.2 両面に印刷する」、「まとめて1枚」機能については3.3 複数 ページの原稿をまとめて1枚の用紙に印刷する」、「とじしろ」機能については「3.5 とじしろを 付けて印刷する」、「スタンプ」機能については、3.9 スタンプを重ね合わせて印刷する」、「ホチ キス」機能については「3.14 ホチキスとめをする」を参照してください。
    - ① [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
    - (2) [ プリンタ名 |を確認し、 [ プロパティ | ボタンを クリックします。
    - (3) 「用紙 1タブをクリックします。



まとめて1枚(N)

拡大連写/小冊子作成(E).

Nアップ! たし

#### 3.4 複数の用紙に分けて拡大して印刷する



- (5) [ 拡大連写 ]ラジオボタンをクリックします。 下に、[ 拡大連写の設定 ]が表示されます。
- (f) [出力枚数]メニューから、印刷する用紙の枚数を選択します。 変更の結果は、左側の仕上がリイメージで確認できます。
- ② 必要に応じて、[のりしろをつける]チェックボックスをオン、またはオフにします。 変更の結果は、左側の仕上がりイメージで確認できます。
- 8 [ OK ]をクリックします。
- ⑨ [用紙]タブで、[OK]をクリックします。



## とじしろを付けて印刷する

とじしろを付けて印刷する方法を説明します。印刷したものをとじるときに、とじた所の印 字部分が見えにくくなることを防ぎます。

とじしろは、用紙の左/右/上/下のどれかに付けることができます。0.0~16.0mmの範囲で、 0.1mm刻みに指定できます。


両面印刷の場合は、おもてとうらのとじしろが指定できます。うらのとじしろ位置は、おも てのとじしろ位置を基準にして、おもてと同じ辺に付くように自動的に設定されます。

とじしろを付けて狭くなった印字領域内に画像が収まるように、自動的に縮小する印刷もで きます。


とじしろの指定は、とじしろダイアログボックスを表示して行います。

ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

- 「補足 プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なり ます。各アプリケーションの説明書を参照してください。
  - ●「拡大連写」、「小冊子作成」機能とは、同時に使用できません。「拡大連写」機能については「3.4 複数の用紙に分けて拡大して印刷する」「小冊子作成」機能については「3.13 小冊子を作成 する。を参照してください。
  - メールボックス/フィニッシャーが装着されている場合で、「トレイ/排出 'タブの' ホチキス で [1ヵ所 サイズ混在)を選択しているときは、「とじしろ」機能は使用できません。
    - ① [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
    - (2)「プリンタ名 |を確認し、「プロパティ |ボタンを クリックします。
    - ③ 「トレイ/排出 1タブをクリックします。
    - 4 「とじしろ… ボタンをクリックします。 とじしろダイアログボックスが表示されます。



#### 3.5 とじしろを付けて印刷する



(5) [位置]メニューから、とじしろを付ける位置を 選択します。

用紙方向によって、とじしろ位置が異なりま す。変更の結果は、用紙に対してたて向きに印 刷する場合は左上、用紙に対してよこ向きに印 刷する場合は左下のアイコンで確認できます。

(6) 必要に応じて、[自動縮小する]チェックボック スをオン、またはオフにします。

オンにすると、とじしろを付けて狭くなった印 字領域内に画像が収まるように、自動的に縮小 して印刷します。オフにすると、等倍のままと じしろの分だけ画像を平行に移動して印刷しま す。そのため、印字領域内に収まらずに、画像 の一部が欠けることがあります。

(補足 ○ [自動縮小する]チェックボックスは、[用紙] タブで任意の倍率を指定している場合はオン にできません。任意倍率については、「3.1 拡大/縮小して印刷する」を参照してください。

(7) [おもて]のとじしろ幅を指定します。

キー入力、または ボタンで指定します。 0.0~16.0mmの範囲で、0.1mm刻みに指定で きます。

両面印刷の場合は、「うら 7のとじしろ幅を同様 に指定します。

- (8) [ OK ]をクリックします。
- ⑨ [ 用紙 ]タブで、[ OK ]をクリックします。



## 印刷の排出先を指定する


用紙の排出先として、通常の排出トレイ以外にメールボックスビン1~10を指定できます。この機能は、メールボックス/ソーター、またはメールボックス/フィニッシャーが装着されている場合に使用できます。メールボックス/フィニッシャーが装着されている場合は、フィニッシャートレイも選択できます。

排出先の指定は、[トレイ/排出]タブを表示して行います。

ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

- 補足 プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。
  - •[トレイ/排出]タブの[用紙トレイ選択]メニューで、[トレイ5(手差し)] または[手差しキー操作待ち]を選択して印刷する場合は、メールボックスビン、およびフィニッシャートレイに排出できません。
  - 官製はがき、SRA3(320×450mm/12.6×17.7インチ) 5.5×8.5インチ、12×18インチサイズの用紙は、メールボックスビンに排出できません。
  - A5、官製はがき、SRA3(320×450mm/12.6×17.7インチ)、5.5×8.5インチ、12×18インチ、ユーザー定義サイズの用紙は、フィニッシャートレイに排出できません。
  - DocuColor 1250シリーズの場合、メールボックスビンへの排出は、本体側でメールボックス/ ソーター、またはメールボックス/フィニッシャーをメールボックスとして使用する設定のとき にできます。
  - メールボックス/フィニッシャーが装着されている場合で、「ホチキス」機能を指定しているときは、[フィニッシャートレイ]以外に排出できません。
    - (1) [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
    - ② [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]ボタンを クリックします。
    - (3) 「トレイ/排出 1タブをクリックします。


#### 3.6 印刷の排出先を指定する



4 [排出先]メニューから、排出するメールボック スビン、または フィニッシャートレイ を選択 します。

変更の結果は、左下の出力イメージで確認でき ます。

- |補足|| メールボックス/ソーター、またはメール ボックス/フィニッシャーが装着されている 場合で、[排出先]メニューが選択できないと きは、プリンタフォルダの[プロパティ]を選 択してプリンタードライバー画面を表示し、 [ プリンタ構成 ]タブの[ 設定の変更 ]リスト ボックスで、該当するオプションのチェック ボックスをオンにします。そのあと DocuColor 1250シリーズの場合は、「初期 設定 ]タブの[ プリント機能 ]リストボックス で、[オプション排出]モードを[メールボッ クス]に設定します。
- **⑤** [ OK ]をクリックします。



# ジョブ/部単位に位置をずらして 排出する

ジョブ(印刷指示 )部(セット)単位に位置をずらして用紙を排出できます。この機能を「オフ セット排出」といいます。直前のジョブ/部の排出位置が手前ならば、次は奥にずらして排出 します。

この機能は、メールボックス/ソーター、メールボックス/フィニッシャー、排出トレイM(白 色系のトレイ)のどれかが装着されている場合に使用できます。

「トレイ/排出 'Pブの' ソートする' 一部ごと ] チェックボックスがオンの場合は、部単位にず らして排出します。チェックボックスがオフの場合は、ジョブごとにずらして排出します。

「オフセット排出」の指定は、「トレイ/排出 1タブを表示して行います。

ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

- 「補足 プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なり ます。各アプリケーションの説明書を参照してください。
  - メールボックス/ソーターが装着されている場合、「トレイ/排出 アブの 排出先 を 排出トレイ ] に設定してください。
  - メールボックス/フィニッシャーが装着されている場合、「トレイ/排出 19ブの 排出先 1を1フィ ニッシャートレイ]に設定してください。
  - A5、官製はがき、SRA3(320×450mm/12.6×17.7インチ)、5.5×8.5インチ、12×18インチ サイズの用紙は、「オフセット排出」ができません。また、定型外サイズの用紙に印刷する場 合、「オフセット排出」ができる用紙サイズは短辺171~297mm、長辺200~432mmの範囲で す。メールボックス/フィニッシャーでは、ユーザー定義サイズの用紙は「オフセット排出」がで きません。
    - (1) [ファイル]メニューから、[印刷]を選択しま
    - (2) [ プリンタ名 ]を確認し、[ プロパティ ]ボタンを クリックします。
    - ③ [トレイ/排出]タブをクリックします。

#### 3.7 ジョブ/部単位に位置をずらして排出する



- 4 [排出先]メニューから、[排出トレイ]を選択し ます。メールボックス/フィニッシャーが装着さ れている場合は、[フィニッシャートレイ]を選 択します。
- (5) 「オフセット排出 | メニューから、「する | を選択 します。
  - |補足||② メールボックス/ソーター、メールボックス/ フィニッシャー、排出トレイMのどれかが装 着されている場合で、[オフセット排出]メ ニューが選択できないときは、プリンタフォ ルダの[プロパティ]を選択してプリンタード ライバー画面を表示し、[ プリンタ構成 ]タブ の[ 設定の変更 ]リストボックスで、該当する オプションのチェックボックスをオンにします。
- **⑥** 必要に応じて、[ソートする[一部ごと]]チェッ クボックスをオン、またはオフにします。
  - **|参照** \* 「オフセット排出」機能と「ソート」機能を組み 合わせたときの用紙の排出のしかたについて は、「2.2.2 用紙の排出について」を参照し てください。
- (7) [OK]をクリックします。



## 部単位で印刷する

複数ページのファイルを部単位で印刷できます。この機能は、内蔵ハードディスクが装着さ れている場合に使用できます。


部単位の印刷の指定は、[トレイ/排出]タブを表示して行います。

ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

- **注記** ② アプリケーション側の印刷ダイアログボックスなどで、部単位で印刷する指定をしている場合、 ここでも設定すると、正しく印刷されないことがあります。確実に部単位で印刷するには、アプ リケーション側の、部単位で印刷する指定をオフにしてください。
- 「補足、② プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なりま す。各アプリケーションの説明書を参照してください。
  - (1) [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
  - (2) [ プリンタ名 |を確認し、[ プロパティ | ボタンを クリックします。
  - ③ [トレイ/排出]タブをクリックします。
  - 4) 「ソートする「一部ごと ] チェックボックスをオ ンにします。

変更の結果は、左上の仕上がリイメージで確認 できます。

- | 補足 | 内蔵ハードディスクが装着されている場合 で、[ソートする[一部ごと]]チェックボック スをオンにできないときは、プリンタフォル ダの[プロパティ]を選択してプリンタードラ イバー画面を表示し、[ プリンタ構成 ]タブの [設定の変更]リストボックスで[内蔵ハード ディスク チェックボックスをオンにします。
- (5) [ OK ]をクリックします。





# スタンプを重ね合わせて 印刷する

ファイルにスタンプを重ね合わせて印刷する方法を説明します。


標準スタンプとして、「マル秘」「回覧」、「参考」、「至急」、「禁複写」、「取扱注意」の6種類 のスタンプが登録されています。

新しいスタンプの登録、スタンプの編集、スタンプの削除もできます。

#### 印刷のしかた 3.9.1

ファイルにスタンプを重ね合わせて印刷する方法を説明します。 スタンプの指定は、[スタンプ]タブを表示して行います。 ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手 順も同様です。

- 「補足し○ プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーション によって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。
  - ●「拡大連写」機能とは、同時に使用できません。「拡大連写」機能については、 「3.4 複数の用紙に分けて拡大して印刷する」を参照してください。
  - ●[ グラフィックス ]タブの[ カラーモード ]が[ 自動 ]の場合、無彩色のページで も、スタンプが有彩色であればカラーで印刷されます。
    - (1) [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
    - ② [ プリンタ名 |を確認し、[ プロパティ | ボタンを クリックします。
    - ③ [ スタンプ ]タブをクリックします。



- 4 [ スタンプ ]リストボックスから、スタンプを選 択します。 変更の結果は、左上のスタンプイメージで確認
- ⑤ 必要に応じて、[最初のページのみ]チェック ボックスをオン、またはオフにします チェックボックスをオンにすると、印刷する ファイルの最初のページにだけスタンプが印刷 されます。オフにすると、すべてのページにス
- **⑥** [ OK ]をクリックします。

タンプが印刷されます。

できます。

#### スタンプの新規登録と編集 3.9.2

スタンプの新規登録と編集は、それぞれスタンプ登録ダイアログボックス、お よびスタンプ編集ダイアログボックスで行います。スタンプは、標準スタンプ を含めて、32種類まで登録できます。

それぞれのダイアログボックスで設定できる項目は、共通です。 設定できる項目は次のとおりです。

項目名	内容
位置	スタンプの位置を指定します。スタンプを印刷したい位置のボタンをクリックします。[繰り返して全体に表示 チェックボックスがオンの場合は、指定できません。 ・繰り返して全体に表示チェックボックスをオンにすると、ページの全面にスタンプを繰り返して印刷します。
登録名	[ スタンプ ]タブの[ スタンプ ]リストボックスに表示する名前を 指定します。指定できる文字数は、32バイト相当( 半角で32文 字、全角で16文字 )です。32バイトを超える場合は、32バイト までが有効になります。
スタンプの文字列	スタンプとして印刷する文字を指定します。指定できる文字数は、64バイト相当(半角で64文字、全角で32文字)です。64バイトを超える場合は、64バイトまでが有効になります。  TRE Windows® 98/Me、Windows NT® 4.0/Windows® 2000に追加されたJIS補助漢字の文字を指定すると、スタンプは正しく印刷されません。
文字	文字について詳細な設定をします。 ● フォント名 スタンプのフォントの種類を、メニューから選択します。システムにインストールされているすべてのTrueTypeフォントと、プリンターにインストールされているすべてのプリンタフォントが表示されます。ただし、縦書きフォントは表示されません。同名のTrueTypeフォントとプリンタフォントがある場合は、TrueTypeフォントが使用されます。選択したフォントによっては、スタンプイメージの表示と印刷結果が異なることがあります。指定したTrueTypeフォントがシステムから削除された場合、同名のプリンタフォントがあるときは、プリンタフォントが使用され、ないときば「MSゴシック」が使用されます。 ● サイズ スタンプのサイズを指定します。7~600ポイントの範囲で、1ポイント刻みに指定できます。メニューから選択、またはエディットボックスに入力します。 ● [ B ボタンボールド文字にするときにクリックします。


項目名	内容
	前ページより • <b>色</b>
	スタンプの色を指定します。表示されている色のラジオボタンをクリックして、色を指定します。 • [ 任意色 ]
	[色]で 任意 ラジオボタンをクリックすると、[任意色…]ボタンが有効になります。[任意色…]ボタンをクリックすると、色の設定ダイアログボックスが表示され、任意の色を指定できます。
	• 透過する チェックボックスをオンにすると、スタンプの下にある文字 などが見えるように、スタンプを透かして印刷します。オフ にすると、スタンプが重なる部分に上書きして印刷します。
囲み	スタンプに付ける囲みを指定します。[つけない][丸][四角]のどれかのラジオボタンをクリックします。
角度	スタンプの角度を指定します。 - 90~90°の範囲で、1°刻みに指定できます。スライダー、キー入力、 ボタンで指定できます。

ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手 順も同様です。

- によって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。
  - 「拡大連写」機能を設定している場合、スタンプの新規登録および編集はできま せん。「拡大連写」機能については、「3.4 複数の用紙に分けて拡大して印刷す る」を参照してください。
    - (1) [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
    - (2) [ プリンタ名 ]を確認し、[ プロパティ ]ボタンを クリックします。
    - ③ [ スタンプ ]タブをクリックします。
- FX DocuColor 1250 PLWのフロハディ 用紙 トレイ/排出 | グラフィックス スタンブ | フォント | CentreWare | スタンプ(S) 回覧考 参至急 禁想 取扱注意 (秘) 標準に戻す(D)
- 4 新しくスタンプを登録する場合は、[新規登録 ... ボタンをクリックします。

登録されているスタンプを編集する場合は、「ス タンプ ]リストボックスから、編集するスタンプ を選択して、ダブルクリックするか、[編集...] ボタンをクリックします。

スタンプ登録ダイアログボックス、またはスタ ンプ編集ダイアログボックスが表示されます。





- ⑤ 必要に応じて、各項目を設定します。 変更の結果は、左側のスタンプイメージで確認 できます。
- **⑥** [ OK ]をクリックします。
- (7) [ スタンプ ]タブで、[ OK ]をクリックします。


#### スタンプを削除する 3.9.3

登録されているスタンプを削除できます。

ただし、標準スタンプの「マル秘」、「回覧」、「参考」、「至急」、「禁複写」、「取扱 注意」は削除できません。

ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手 順も同様です。

- | 補足 ↓ ② プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーション によって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。
  - ●「拡大連写」機能を設定している場合、スタンプの削除はできません。「拡大連 写 機能については、「3.4 複数の用紙に分けて拡大して印刷する」を参照して ください。
    - ① [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
    - (2) [ プリンタ名 ]を確認し、[ プロパティ ]ボタンを クリックします。
    - (3) [ スタンプ ]タブをクリックします。
    - 4 [ スタンプ ]リストボックスから、削除するスタ ンプを選択します。
    - (5) 「削除 ボタンをクリックします。 確認のダイアログボックスが表示されます。
    - **⑥** [ OK ]をクリックします。
    - (7) [ スタンプ ]タブで、[ OK ]をクリックします。





## True Typeフォントの印刷方法 を設定する


TrueTypeフォントの置き換え方法を指定して印刷できます。 選択できる項目は次のとおりです。


選択肢	内 容
常にプリンタフォントを使う	すべてのTrueTypeフォントを、プリンタフォントに置き換えて印刷します。文書内で使用されているTrueTypeフォントにいちばん近いプリンタフォントが自動的に選択され、これに置き換えて印刷します。印刷は速くなりますが、画面表示とプリント結果が一致しないことがあります。
常にTrueTypeフォントを使う	すべてのTrueTypeフォントをプリンターにダウンロードして印刷します。文書内で使用されているTrueTypeフォントを、プリンタフォントに置き換えません。印刷は遅くなることがありますが、画面表示とプリント結果は一致します。
TrueTypeフォントを プリンタフォントで置き換える	フォント置き換えテーブルの設定 に従って、TrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換えて印刷します。フォント置き換えテーブルでは、プリンタフォントに置き換えるものと、プリンターにダウンロードするものの2種類の設定があります。Windows® 環境にインストールされているフォントに対して、フォントファミリーごと(Windows® 95/98/Meの場合)または、フォントフェイスごと(Windows NT® 4.0/Windows® 2000の場合)に個別に設定できます。

● フォント置き換えテーブルの編集方法については、「3.11 TrueTypeフォント置き換えテーブルを編集する」を参照してください。

TrueTypeフォントの置き換えの指定は、[フォント]タブを表示して行います。 ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

- 注記 Windows® 98/Me、Windows® 2000に追加されたJIS補助漢字の文字が含まれるファイルを印刷する場合は、[ 常にTrueTypeフォントを使う ]を選択してください。それ以外の設定では、正しく印刷されないことがあります。
- - (1) [ファイル ]メニューから、[印刷 ]を選択します。
  - ② [ プリンタ名 ]を確認し、[ プロパティ ]ボタンを クリックします。
  - ③ [ フォント ]タブをクリックします。






- 4 設定する内容のラジオボタンをクリックします。
- ⑤ [ OK をクリックします。




## True Typeフォント置き換え テーブルを編集する

フォント置き換えテーブルで、TrueTypeフォントの置き換えをフォントごとに設定できます。 フォント置き換えテーブルの編集は、フォント置き換えテーブルの編集ダイアログボックス で行います。ダイアログボックスを開くには、プリンタフォルダの[プロパティ]を選択して プリンタードライバー画面を表示します。そのあと、次の操作を行います。







- ① [初期設定]タブをクリックします。
- (2) [フォント置き換えテーブルの編集... ボタンを クリックします。

フォント置き換えテーブルの編集ダイアログ ボックスが表示されます。

[TrueTypeフォント 列には、システムにインス トールされているすべてのTrueTypeフォント (Windows® 95/98/Meではフォントのファミ リー名、Windows NT® 4.0/Windows® 2000で はフォントのフェイス名)が表示されます。

[ プリンタフォント 列には、TrueTypeフォント に対して、実際に印刷に使用されるフォントが 表示されます。[ ソフトフォント ]と表示されて いるフォントは、印刷時にTrueTypeフォントを プリンターにダウンロードして使用します。

- ③ [TrueTypeフォント 列から、設定を変更する フォントを選択します。
- 4 [ 置き換えるプリンタフォント ]メニューから、 使用するプリンタフォントを選択します。[ソフ トフォント を選択すると、印刷時にTrueType フォントをプリンターにダウンロードして使用 します。
- ⑤ 必要に応じて、手順③、④を繰り返して、置き 換えるフォントを指定します。
- **⑥** [ OK ]をクリックします。
- (7) 「初期設定 1タブで、「OK 1をクリックします。



## 定型外サイズの用紙の登録と印刷

定型外サイズの用紙に印刷するための、プリンタードライバーへの定型外サイズの用紙の登 録と印刷方法について説明します。

定型外サイズをユーザー定義サイズとして登録すると、[ 用紙 ]タブの[ 原稿サイズ ]メニューと、 「出力用紙サイズ 1メニューから定型外サイズを選択できるようになります。印刷するときは、 用紙トレイ5(手差し) または用紙トレイ2~4を使用してください。

用紙サイズは5種類まで、用紙名を付けることができます。


用紙サイズは、短辺148~297mm、長辺200~432mmの範囲で、0.1mm刻みに指定できま す。用紙トレイ5(手差し)で使用できる用紙サイズは、短辺148~297mm、長辺200~ 432mmの範囲です。用紙トレイ2~4で使用できる用紙サイズは、短辺182~297mm、長辺 200~432mmの範囲です。

用紙名の最大文字数は、14バイト相当(半角で14文字、全角で7文字)です。


定型外サイズの用紙の登録は、ユーザー定義用紙ダイアログボックスで行います。ダイアロ グボックスを開くには、プリンタフォルダの[プロパティ]を選択してプリンタードライバー 画面を表示します。そのあと、次の操作を行います。


- 「補足」。 Windows NT® 4.0/Windows® 2000では、「Administrator」の権利があるユーザーの場合にだ け設定を変更できます。権利がない場合は、内容の確認だけできます。
  - ●「オフセット排出」機能を使用する場合、用紙サイズは短辺 171~297mm、長辺200~432mm の範囲で指定してください。「オフセット排出」機能については、「3.7 ジョブ/部単位に位置を ずらして排出する」を参照してください。
  - 用紙トレイ2~4に定型外サイズの用紙をセットする場合は、カストマーエンジニアによる設定 が必要です。弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご相談ください。
  - ユーザー定義用紙ダイアログボックスの設定は、Windows NT® 4.0/Windows® 2000の場合、 ローカルプリンターではホスト装置のフォームデータベースを使用するため、ホスト装置上の 他のプリンターにも影響します。ネットワーク共有プリンターではプリントキューが存在する サーバー上のフォームデータベースを使用するため、別のホスト装置上の同じネットワーク共 有プリンターにも影響します。Windows® 95/98/Meの場合、プリンタアイコンごとに定義し た用紙サイズが設定されるため、ホスト装置上の他のプリンターの設定には影響しません。 ネットワーク共有プリンターでも、プリンタアイコンごとに定義した用紙サイズが設定される ため、他のホスト装置上の同じネットワーク共有プリンターの設定には影響しません。

登録できるユーザー定義サイズは5種類で、それぞれに用紙名を付けることができます。



① [初期設定]タブをクリックします。





- ③ [設定一覧]リストボックスから、設定する用紙を選択します。
- ④ [設定の変更]で、短辺と長辺の長さを指定します。 短辺の値は、範囲内でも長辺より大きくすることはできません。長辺の値は、範囲内でも短辺より小さくすることはできません。 キー入力、または ボタンで指定します。
- (5) 用紙名を付ける場合は、[用紙名をつける] チェックボックスをオンにして、[用紙名]に入 力します。 用紙名の最大文字数は半角で14文字、全角で7 文字までです。
- (6) 必要に応じて、手順(3)~(5)を繰り返して、用紙サイズを定義します。
- (7) [OK]をクリックします。
- (8) [初期設定]タブで、[OK]をクリックします。

#### 3.12.2 印刷のしかた

定型外サイズの用紙に印刷する方法を説明します。


印刷するときは、用紙トレイ5(手差し) または用紙トレイ2~4を使用してください。

用紙トレイ5(手差し)を使用する場合、用紙は□方向にセットしてください。

ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。


**補足** プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

- 使用する用紙トレイに、定型外サイズの用紙を セットします。
- ② [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- ③ [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]ボタンを クリックします。
- 4 [トレイ/排出]タブをクリックします。



- (5) [用紙トレイ選択]メニューから、使用する用紙トレイを選択します。
- (f) 手順(5)で[トレイ5(手差し)] または(手差し) キー操作待ち を選択した場合は、[用紙種類]メニューから、用紙の種類を選択します。

#### 3.12 定型外サイズの用紙の登録と印刷



- 7 [ 用紙 ]タブをクリックします。
- 8 [出力用紙サイズ]メニューから、使用する定型 ー 外サイズの用紙を選択します。
- 9 [ OK をクリックします。



## 小冊子を作成する

印刷されたものを重ね合わせて、中央で2つ折りしたときにページの順番がそろうように、 両面印刷とページ配分を組み合わせて印刷します。指定した用紙サイズにページが収まるよ うに、自動的に拡大/縮小して2ページずつ両面に長辺とじで印刷します。

この機能を「小冊子作成」といい、本機に両面印刷機能がある場合に使用できます。

「小冊子作成」機能を使用するときに、とじる方向と2つ折りにする枚数が設定できます。

「左とじ/上とじ ラジオボタンをクリックすると、小冊子にした場合に、原稿の向きがたての ときは左とび、右開き)、よこのときは上とび、下開き)になるように各ページを割り付けま す。「右とじ/下とじ ラジオボタンをクリックすると、小冊子にした場合に、原稿の向きがた ての場合は右とじ(左開き)、よこのときは下とじ(上開き)になるように各ページを割り付け

「分割する チェックボックスをオフにすると、印刷されたものすべてを重ね合わせて2つ折 りにし、小冊子を作成するように印刷されます。チェックボックスをオンにすると、[ 枚数 ] で指定した枚数ごとに重ね合わせて2つ折りにし、小冊子を作成するように印刷されます。 [枚数]は、1~50枚の範囲で、1枚刻みに指定できます。

2つ折りしたときに、折る所の印字部分が見えにくくなることを防ぐために、用紙の中央に 中とじしろを付けることができます。

中とじしろを付ける場合は、[中とじしろをつける]チェックボックスをオンにして、0.0~ 16.0mmの範囲で、0.1mm刻みに指定します。指定した中とじしろは、それぞれのページの 内側に付きます。

「中とじしろをつける チェックボックスをオンにすると、「自動縮小する チェックボックス が有効になります。[自動縮小する]チェックボックスをオンにすると、中とじしろを付けて 狭くなった印字領域内に画像が収まるように、自動的に縮小して印刷します。オフにする と、中とじしろの分だけ画像をとじしろの対辺に平行に移動して印刷します。そのため、対 辺の画像が印字領域内に収まらずに欠けることがあります。


用紙トレイは、「トレイ/排出 1タブの「用紙トレイ選択 7で、「トレイ5(手差し)」、または 手差 しキー操作待ち1以外を選択してください。「アプリの設定に従う1を選択している場合は、 印刷するファイルの1ページめに指定されている用紙トレイが使用されます。


印刷に使用する用紙は、[用紙]タブの[出力用紙サイズ]から、[原稿サイズと同じ]以外で両 面印刷できる用紙を選択してください。

「小冊子作成」の指定は、拡大連写/小冊子作成ダイアログボックスで行います。

ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

- 補足 ↓ プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なり ます。各アプリケーションの説明書を参照してください。
  - 任意倍率の指定はできません。
  - 「まとめて1枚」「とじしろ」「ホチキス」機能とは、同時に使用できません。「まとめて1枚」機 能についてば3.3 複数ページの原稿をまとめて1枚の用紙に印刷する」「とじしろ」機能につ いてば 3.5 とじしろを付けて印刷する」「ホチキス」機能についてば 3.14 ホチキスとめを する」を参照してください。





- ① [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- (2) [ プリンタ名 ]を確認し、[ プロパティ ]ボタンを クリックします。
- ③ [ 用紙 ]タブをクリックします。
- 4 [両面 メニューから、[長辺とじ を選択します。
- (5) [出力用紙サイズ ]メニューから、[原稿サイズと同じ ]以外を選択します。
- (6) [拡大連写/小冊子作成…」ボタンをクリックします。 拡大連写/小冊子作成ダイアログボックスが表示 されます。
- ⑦ [小冊子作成]ラジオボタンをクリックします。 下に、[小冊子作成]の設定が表示されます。
- 必要に応じて、[小冊子作成の設定]の各項目を設定します。
  変更の結果は、左上の仕上がリイメージで確認できます。
- ⑨ [ OK ]をクリックします。
- (10) [用紙]タブで、[OK]をクリックします。



## ホチキスとめをする

印刷したものにホチキスとめができます。この機能は、メールボックス/フィニッシャーが装着されている場合に使用できます。

ホチキスとめができる場所は、用紙の上下左右各辺の2ヵ所、および各隅の1ヵ所が指定できます。

サイズが混在している原稿にもホチキスとめができます。その場合、ホチキスとめができる 用紙サイズの組み合わせは、A3とA4、またはB4とB5です。サイズ混在原稿にホチキスとめ をする場合の詳細な設定は、サイズ混在ホチキス設定ダイアログボックスで行います。


サイズ混在ホチキス設定ダイアログボックスでは、先頭のページと混在するページの[原稿サイズ]と[原稿の向き]、および、よこ原稿180°回転」の設定ができます。

ホチキスとめの設定は、「トレイ/排出1タブを表示して行います。

ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

- 補足 プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。
  - •[トレイ/排出]タブの[用紙トレイ選択]で、[トレイ5(手差し)] または[手差しキー操作待ち] を選択して印刷する場合は、ホチキスとめはできません。
  - メールボックス/フィニッシャーが装着されている場合で、[ ホチキス ]メニューが選択できない ときは、プリンタフォルダ内のプリンタアイコンの[ プロパティ ]を選択してプリンタードライ バー画面を表示し、[ プリンタ構成 ]タブの[ 設定の変更 ]リストボックスで、[ メールボックス / フィニッシャー 1チェックボックスをオンにします。
  - ●「拡大連写」、「小冊子作成」機能とは、同時に使用できません。また、[1ヵ所(サイズ混在)]は、「両面」、「まとめて1枚」、「とじしろ」機能とは、同時に使用できません。「拡大連写」機能については「3.2 両面に印刷する」、「小冊子作成」機能については「3.13 小冊子を作成する」、「両面」機能については「3.2 両面に印刷する」、「まとめて1枚」機能については「3.3 複数ページの原稿をまとめて1枚の用紙に印刷する」、「とじしろ」機能については「3.5 とじしろを付けて印刷する」を参照してください。
    - ① [ファイル] メニューから、[印刷]を選択します。
    - ② [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]ボタンを クリックします。
    - ③ [トレイ/排出]タブをクリックします。


#### 3.14 ホチキスとめをする



- 4 [ 排出先 ]メニューから、[ フィニッシャートレ イ」を選択します。
- (5) [オフセット排出 ]メニューから、[する ]を選択 します。
- ⑥ [ ソートする[ 1部ごと ] チェックボックスをオン にします。
- (7) [ ホチキス ]メニューから、ホチキスとめをする 場所を選択します。

変更の結果は、左上の仕上がりイメージで確認 できます。

[1ヵ所(サイズ混在)を選択した場合は、サイズ 混在ホチキス設定ダイアログボックスが表示さ れます。




- (8) 必要に応じて、各項目を設定します。 変更の結果は、左上のサイズ混在ホチキスイ メージで確認できます。
- ⑨ 「OK をクリックします。
- (I) [トレイ/排出]タブで、[OK]をクリックします。

# 手差し印刷

4.1	用紙トレイ5(手差し)の基本的な使い方	6
4.2	官製はがきに印刷する	7
12	○HPフィルル/電館フィルルに印刷する	7







## 用紙トレイ5(手差し)の基本的な 使い方

用紙トレイ1、2、3、4にセットできないOHPフィルム、官製はがき、厚紙やその他の特殊 用紙、定型外サイズの用紙などに印刷したいときは、用紙トレイ5(手差し)を使用します。 用紙は必ず、口方向にセットしてください。

- 注記 🍪 紙づまりや故障の原因になるので、OHPフィルム、官製はがき、厚紙やその他の特殊用紙、定 型外サイズの用紙を用紙トレイ1、2、3、4にセットしないでください。
  - 用紙は、必ず口方向にセットしてください。
  - DocuColor 1250シリーズの場合は、用紙をセットしたときに表示される、本体操作パネル (タッチパネルディスプレイ)の手差し画面で、サイズ/紙質を指定する必要はありません。

|参照☆・。 官製はがきへの印刷のしかたは、「4.2 官製はがきに印刷する」 OHPフィルムへの印刷のしか たは、「4.3 OHPフィルム/電飾フィルムに印刷する」を参照してください。

用紙トレイ5(手差し)で印刷する場合は、必ずプリンタードライバー画面の「トレイ/排出 1夕 プで、「用紙トレイ選択 |メニューから「トレイ5( 手差し ) 〕、または「手差しキー操作待ち |を 選択し、「用紙種類 1メニューから正しい用紙の種類を選択してください。「手差しキー操作 待ち ]とは、プリンター用操作パネルの腫瘍を押すまで、印刷待ちになる設定です。印刷を 一時停止して、正しいサイズ/種類の用紙をセットすることや、セットされている用紙の確認 をしてから印刷できます。

用紙トレイ5(手差し)で使用できる用紙の範囲は、次のとおりです。

田紅サイブ	用紙の	質量	紙質	十か田紅の種類	セット可能								
用紙サイズ	メートル坪量*1	連量*2	紅	主な用紙の種類	枚数								
[定型外サイズ]* <sup>3</sup> 短辺 148~297mm			普通紙 64~105未満g/m²	P紙、L紙、J紙、JD紙、 Green100紙、C <sup>2</sup> 紙、 R紙、WR紙、 カラーペーパー									
長辺 200~432mm		55 ~ 220kg	厚紙1 105~163未満g/m²	ColorCopy紙 (120g/m²)	4 F vo vo + 73								
[定型サイズ]   官製はがき、SRA3* <sup>4</sup> 、   A5、B5、A4、B4、A3、	64 ~ 256g/m²		55 ~ 220kg	55 ~ 220kg	55 ~ 220kg	55 ~ 220kg	55 ~ 220kg	55 ~ 220kg	55 ~ 220kg	55 ~ 220kg	55 ~ 220kg	厚紙2 163~256g/m²	デジタルコート紙 官製はがき
5.5 × 8.5"、 8 × 10"、 8.5 × 11"、 8.5 × 13"、			OHPフィルム/ 電飾フィルム* <sup>5</sup>	V516(白黒用) V556(カラー用)	140枚(J紙)								
8.5 × 14"、11 × 17"、 12 × 18"* <sup>4</sup> 、八開、			タックフィルム	タックフィルム (粘着シート)									
十六開			トレーシングペーパー (第二原図)	GX75、GX85									
			ラベル紙	ラベル用紙									

<sup>\*1 \*2</sup> メートル坪量とは、1m2の用紙1枚の質量をいいます。連量とは、四六判(788×1,091mm)の用紙1,000枚の質量を いいます。

プリンタードライバーで選択した用紙サイズや用紙種類と異なる用紙で印刷すると、紙づまりの 原因になります。適正な印刷をするために、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレイを選択し てください。

定型外サイズの用紙に印刷する場合は、ユーザー定義サイズとしてプリンタードライバーに用紙を登録する必要があります。登録のしかたについては、「3.12 定型外サイズの用紙の登録と印刷」を参照してください。 \*3

SRA3(320×450mm/12.6×17.7インチ)と12×18インチサイズの用紙に印刷するときは、用紙ガイドを移動してか \*4 らセットします。なお、印刷するには、本機に128MB以上のメモリー容量が必要です。用紙ガイドの移動のしかた は、「4.1.2 用紙ガイドの位置を移動する」を参照してください。

<sup>\*5</sup> OHP/電飾フィルムは、A4、A3サイズだけです。


## 4.1.1 用紙トレイ5(手差し)に用紙をセットして印刷する

各項目の指定は、[トレイ/排出]タブを表示して行います。


一度印刷した用紙(普通紙、厚紙のみ)のうら面に印刷するときも用紙トレイ5(手差し)を使用します。

ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

注記 ② 用紙は、必ず口方向にセットしてください。




① 用紙トレイ5(手差し)を開きます。 必要に応じて、延長トレイを引き出します。延 長トレイは、2段階に引き出せます。



② 用紙トレイ5(手差し)の手前にある用紙ガイド の位置を確認します。


通常は、用紙ガイドを左図の位置にします。

補足 用紙ガイドが「12 305mm」、または「12.6 320mm」の位置にある場合は、左図の位置に戻してください。また、12×18インチ、SRA3(320×450mm/12.6×17.7インチ)の用紙に印刷する場合は、用紙ガイドを移動してください。用紙ガイドの移動のしかたについては、「4.1.2 用紙ガイドの位置を移動する」を参照してください。



③ 用紙サイズ合わせガイドを、セットする用紙サイズに合わせます。


#### 4.1 用紙トレイ5(手差し)の基本的な使い方



- ④ 印刷する面を上に向けて、□方向に、用紙を用 紙ガイドに沿って軽く奥に突き当たるまで差し 込みます。
  - 注記 ☞ ・ 用紙は、必ず□方向にセットしてください。
    - DocuColor 1250シリーズの場合は、用紙 をセットしたときに表示される、本体操作 パネル(タッチパネルディスプレイ)の手差 し画面で、サイズ/紙質を指定する必要は ありません。
    - 用紙上限線を越える量の用紙をセットしな いでください。紙づまりや故障の原因にな ります。
  - 補足 異なるサイズを混在してセットすることは できません。
    - A3のOHPフィルム/電飾フィルム、コート 紙、アートフィルムは、一枚ずつセットし てください。
- (5) [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- (6) 「プリンタ名 を確認し、「プロパティ ボタンを クリックします。
  - | 補足 | プリンターのプロパティダイアログボックス の表示方法は、アプリケーションによって異 なります。各アプリケーションの説明書を参 照してください。
- (7) [トレイ/排出]タブをクリックします。
- (8) [用紙トレイ選択]メニューから、[トレイ5(手差 し)] または「手差しキー操作待ち」を選択します。
- (9) [用紙種類]メニューから、用紙の種類を選択し ます。

ここでは、普通紙の場合を例にします。 うら面を印刷するときは、[普通紙] [厚紙1 (105~162g/m²)うら面][厚紙2(163~256g/ m²)うら面から選択してください。

- **10** [ OK ]をクリックします。
- Ⅲ [ 用紙トレイ選択 ]メニューで、[ 手差しキー操作待 ち を選択した場合は、プリンター用操作パネル の脚波を押すと、印刷が開始します。




#### 4.1.2 用紙ガイドの位置を移動する


 $12 \times 18$ インチ、またはSRA3( $320 \times 450$ mm/ $12.6 \times 17.7$ インチ)の用紙に印刷する場合は、用紙をセットする前に、用紙トレイ5(手差し)の手前にある用紙ガイドを移動します。印刷が終了したら、用紙ガイドは必ず元の位置に戻してください。

**補足** 12×18インチ、SRA3(320×450mm/12.6×17.7インチ) サイズの用紙に印刷するには、本機のメモリー容量が128MB以上必要です。


① 用紙トレイ5(手差し)を開きます。



(2) 用紙ガイド右手前のネジをゆるめます。




3 用紙ガイドを持ち上げて位置を移動します。



用紙ガイドの位置は、奥が通常の位置で、中央が12×18インチサイズ、手前がSRA3(320×450mm/12.6×17.7インチ)サイズです。

#### 4.1 用紙トレイ5(手差し)の基本的な使い方



4 用紙ガイドのネジをしめます。

5 印刷終了後、操作手順②~④を行って、用紙ガイドを通常の位置に戻します。




## 官製はがきに印刷する


用紙トレイ5(手差し)を使用して、官製はがきに印刷できます。一度印刷したはがきのうら面にも印刷できます。

各項目の指定は、[トレイ/排出]タブを表示して行います。ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

- 注記 ② 紙づまりや故障の原因になるので、官製はがきを用紙トレイ1、2、3、4にセットしないでください。
  - 官製はがきは、必ず口方向にセットしてください。




- 用紙サイズ合わせガイドを、官製はがきサイズに合わせ、印刷する面を上に向けて、郵便番号記入欄を挿入の先端にし、□方向に用紙トレイ5(手差し)に官製はがきをセットします。
  - 注記 ⑫ 用紙は、必ず□方向にセットしてください。
    - DocuColor 1250シリーズの場合は、用紙をセットしたときに表示される、本体操作パネル(タッチパネルディスプレイ)の手差し画面で、サイズ/紙質を指定する必要はありません。
  - \*\* 用紙トレイ5(手差し)の用紙のセットについて詳しくは、「4.1 用紙トレイ5(手差し)の基本的な使い方」を参照してください。
- (2) 「ファイル )メニューから、「印刷 を選択します。
- ③ [ プリンタ名 | を確認し、 [ プロパティ | ボタンを クリックします。
- 4 [トレイ/排出]タブをクリックします。




- (6) [用紙種類]メニューから、[厚紙2(163~256g/m²))を選択します。
  - うら面を印刷するときは、[厚紙2(163~256g/m²)うら面」を選択してください。



#### 4.2 官製はがきに印刷する



- (7) [用紙]タブをクリックします。
- 8 [ 原稿サイズ ]メニューから、[ はがき( 100 x 148mm)]を選択します。
- ⑨ [ 出力用紙サイズ ]メニューから、[ はがき( 100 ×148mm)]を選択します。
- **10** [ OK ]をクリックします。
- Ⅲ [用紙トレイ選択] メニューで、[手差しキー操作待 ちを選択した場合は、プリンター用操作パネル の脚炒を押すと、印刷が開始します。



# OHPフィルム/電飾フィルムに 印刷する


用紙トレイ5(手差し)を使用して、OHPフィルム/電飾フィルムに印刷できます。

各項目の指定は、「トレイ/排出 1タブを表示して行います。


OHP合紙機能を使用すると、OHPフィルムに1枚印刷するごとに、合紙を自動的に挿入でき ます。設定は、OHP合紙ダイアログボックスを表示して行います。

ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

- 注記 ② ・紙づまりや故障の原因になるので、OHPフィルム/電飾フィルムを用紙トレイ1、2、3、4に セットしないでください。また、OHPフィルムは、専用のOHPフィルムをご使用ください。 専用以外のOHPフィルムを使用すると、故障や紙づまりの原因になります。
  - OHPフィルム/電飾フィルムは、必ず□方向にセットしてください。
  - A5、官製はがき、SRA3(320×450mm/12.6×17.7インチ)、8×10インチロ、5.5×8.5イン チ、十六開ロサイズの用紙は、合紙として使用できません。
- 「補足し○プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なりま す。各アプリケーションの説明書を参照してください。



- ① 用紙サイズ合わせガイドを、セットするフィル ムのサイズに合わせ、用紙トレイ5(手差し)に OHPフィルム、または電飾フィルムを□方向 にセットします。
  - 注記 № OHPフィルム/電飾フィルムは、必ず口方 向にセットしてください。
    - DocuColor 1250シリーズの場合は、用紙 をセットしたときに表示される、本体操作 パネル(タッチパネルディスプレイ)の手差 し画面で、サイズ/紙質を指定する必要は ありません。
  - 補足 白枠があるOHPフィルムの場合は、「おも て」と書いてある面を上に、短辺の白い枠 が挿入の先端になるように□方向にセッ トします。
    - A3のOHPフィルム/電飾フィルムは、一枚 ずつセットしてください。
  - | 参照 ••。 用紙トレイ5(手差し)の用紙のセットについ て詳しくは、「4.1 用紙トレイ5(手差し)の 基本的な使い方」を参照してください。
- ② [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- (3) 「プリンタ名 を確認し、「プロパティ ボタンを クリックします。





- 4 [トレイ/排出]タブをクリックします。
- (5) [用紙トレイ選択]メニューから、[トレイ5(手差 し)] または[手差しキー操作待ち]を選択します。
- ⑥ [ 用紙種類 ]メニューから、[ OHPフィルム ] ま たば、電飾フィルムを選択します。 ここでは、OHPフィルムの場合を例にします。
- (7) OHP合紙機能を使用する場合は、[OHP合紙...] ボタンをクリックします。 OHP合紙ダイアログボックスが表示されます。
- (8)「OHP合紙をする チェックボックスをオンにし ます。 変更の結果は、左側の仕上がりイメージで確認 できます。
- (9) [ 合紙用トレイ選択 ]メニューから、合紙用の用 紙トレイを選択します。

[プリンタの設定に従う]を選択すると、本機側 で設定されている用紙トレイが使用されます。


- 「参照 \*・ 本機側の合紙用トレイの設定については、 「6.2 共通メニューの設定」を参照してくだ さい。
- **10** [ OK ]をクリックします。
- [ 用紙トレイ選択 ] メニューで、[ 手差しキー操作待 ち を選択した場合は、プリンター用操作パネル の脚波を押すと、印刷が開始します。

# 色に関する調整をして印刷する

5.1	白黒で印刷する	78
5.2	カラーで印刷する	81
5.3	自動で印刷する	86
51	両質を調敷する	22







## 白黒で印刷する

白黒で印刷するときは、[カラーモード]メニューから、[白黒]を選択します。[白黒]は、K(ブラック)トナーだけを使用して、白黒で印刷します。カラーの原稿も白黒で印刷します。 白黒で印刷する場合は、[印刷モード]が指定できます。

[ カラーモード ]と[ 印刷モード ]の指定は、[ グラフィックス ]タブを表示して行います。 [ 印刷モード ]は、[ 速度優先 ]、または 画質優先 ]を選択することができます。

選択肢	内容
速度優先	速度を優先して印刷します。
画質優先	画質を優先して印刷します。[速度優先ょり処理時間が多くかかります。

それぞれを選択したときの印刷方法、および他のグラフィックスプロパティとの組み合わせ については、次項以降で説明します。

[ 画質調整モード ]は、[ おすすめ ]だけ選択できます。[ おすすめ ]は、富士ゼロックス独自の方式で、画質調整を行います。ただし、[ おすすめ画質タイプ ]リストボックスの画質タイプ は選択できません。

## 5.1.1 速度を優先して白黒で印刷する

速度を優先して白黒で印刷するときに設定できる、[画質調整]モードとグラフィックスプロパティの各項目の機能の組み合わせは、次のとおりです。

| 補足 | ロラーモード | が 白黒 | の場合、[画質調整モード ] は おすすめ | だけ選択できます。 ただし、[ おすすめ画質タイプ ] リストボックスの画質タイプは選択できません。

**参照** • 画質調整モードについてば 5.2 カラーで印刷する 、グラフィックスプロパティの各項目についてば 5.4 画質を調整する」を参照してください。

グラフィックス プロパティの項目	画	質調	整	J	カラー バランス				カラー バランス			ガラー ファ			ファ	ロイル定		詳 細 文 字 図/表/グ											全体		
画質調整モード	明度	彩度	コントラスト	ブラック	シアン	マゼンタ	イエロー	・色温度/ガンマ指定	CCプロファイル指定	グレー保証	スムージング	すべての色を黒に変換	黒文字まわりの白抜け防止	グレー保証	細い線を太くする	すべての色を黒に変換	閉領域以外の塗りつぶしをしない	画質自動補正	イメージ圧縮	スムージング	Image Enhancement	トナーセーブ	薄墨印刷								
おすすめ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×				×		×											

#### 5.1.2 画質を優先して白黒で印刷する

画質を優先して白黒で印刷するときに設定できる、[画質調整]モードとグラフィックスプロパティの各項目の機能の組み合わせは、次のとおりです。

**参照** ● ● 画質調整モードについては 5.2 カラーで印刷する」、グラフィックスプロパティの各項目については 5.4 画質を調整する」を参照してください。

グラフィックス	画	質調	敕		カラ	ラーンフ		プマ	ロイル					Ì	洋	細	設	Ţ	2				
プロパティの項目		共 叫	JÆ	J	バラ	ンフ	ζ	指	定		文	字		図/	/表/	グラ	ラフ	:	写真	Ĺ	=	<b>è</b> 1/2	<b>‡</b>
画質調整モード	明度	彩度	コントラスト	ブラック	シアン	マゼンタ	イエロー	色温度/ガンマ指定	ICCプロファイル指定	グレー保証	スムージング	すべての色を黒に変換	黒文字まわりの白抜け防止	グレー保証	細い線を太くする	すべての色を黒に変換	閉領域以外の塗りつぶしをしない	画質自動補正	イメージ圧縮	スムージング	Image Enhancement	トナーセーブ	薄墨印刷
おすすめ		×			×	×	×			×			×	×			-	×					×

## 5.1.3 印刷のしかた

ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

**補足** プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

#### 操作手順

- 1 [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- ② [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]ボタンをクリックします。
- ③ [グラフィックス]タブをクリックします。

#### 5.1 白黒で印刷する

④ [カラーモード]メニューから、[白黒]を選択します。 変更の結果は、左上の画質イメージで確認できます。



- **⑤** [印刷モード]メニューから、[速度優先] または 画質優先 を選択します。
- **⑥** [OK をクリックします。



## カラーで印刷する

カラーで印刷するときは、[カラーモード]メニューから、[カラー]を選択します。[カラー] は、CMYK(シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック)すべてのトナーを混合して、カラーで印刷 します。白黒のページも、CMYKすべてのトナーを混合して印刷します。

カラーで印刷する場合は、「印刷モード 1と「画質調整モードが設定できます。

[カラーモード][印刷モード][画質調整モード]の指定は、[グラフィックス]タブを表示 して行います。

[印刷モード]は、[速度優先]、または、画質優先]を選択できます。

選択肢	内 容
速度優先	速度を優先して印刷します。
画質優先	画質を優先して印刷します。[速度優先より処理時間が多くかかります。

それぞれを選択したときの印刷方法、および他のグラフィックスプロパティとの組み合わせ については、次項以降で説明します。

[ 画質調整モード ]は、[ おすすめ ] [ ICM調整 システム )] [ CMS調整 アプリケーション )] から選択します。

#### [おすすめ]

富士ゼロックス独自の方式で、画質調整を行います。

「おすすめ を選択した場合は、「おすすめ画質タイプ リストボックスから、画質タイプを 選択します。画質タイプを選択したときに表示される、左上の画質イメージも選択時の参 考にしてください。

選択できる項目は次のとおりです。

選択肢	内 容
標準	文字やグラフ、写真などが混在した文書を速く印刷します。
グラフ	図や表、グラフの色むらを抑えたきれいな印刷ができます。
プレゼンテーション	色をあざやかに調整して印刷します。プレゼンテーション資料に 適しています。
OHP向き	色の透過性を配慮した調整を行います。OHPフィルムへの印刷に 適しています。
写真	写真やグラデーションをより美しく再現できます。sRGBで表現される画像の印刷に適しています。
写真(専用紙向き)	デジタルカメラなどの写真を専用のコート紙用に調整して印刷します。
製図/小さい文字	細い線で描かれた図面や細かい字の多い原稿を印刷する場合に適 しています。
Webページ	Webページなどディスプレイ表示を再現したい場合に効果的です。

#### [ICM調整(システム)]

Windows® 98/Me、Windows® 2000のICM機能を使用して色変換を行います。[ICM調整 (システム)は、Windows® 98/Me、Windows® 2000の場合に表示されます。

[ICM調整(システム)]を選択した場合は、[インテント]リストボックスから色の変換方式を選択します。

補足 本機用のICCプロファイルを使用するには、ICCプロファイルをプリンタードライバーの[色の管理 1タブに登録する必要があります。

選択できる項目は次のとおりです。

選択肢	内容
鮮やかさ(Saturation)	プレゼンテーションなどのグラフィックスの再現性がよくなるように色変換します。
コントラスト(Perceptual)	写真などのイメージの再現性がよくなるように色変換します。
カラーメトリック( Colorimetric )	プリンタで再現可能な色だけを適切に再現し、再現範囲外の色は他の色に変換します。

#### [CMS調整(アプリケーション)]

プリンタードライバーは色変換しません。独自のCMS(カラーマネージメントシステム)を持つアプリケーションから印刷する場合は、プリンターの特性に合わせて色変換された色データをプリンタードライバーに指示します。この場合、プリンタードライバーで二重に色変換をしないように、この項目を選択します。

補足 印刷するときに、アプリケーションに通知する解像度を指定できます。目的に応じて、[グラフィックス]タブの[解像度]メニューで、[600dpi][300dpi相当][200dpi相当]から選択します。本機の解像度は600dpiですが、[300dpi相当]または200dpi相当]を選択すると、600dpiで正常に印刷できないアプリケーションに対して、300dpi、または200dpiとして通知できます。[300dpi相当]または200dpi相当]を選択して印刷した場合、文字や色などの印刷結果に違いが現れることがあります。また、フォントをプリンターにダウンロードする場合にドットが粗くなることがあります。

## 5.2.1 速度を優先してカラーで印刷する

速度を優先してカラーで印刷するときに設定できる、[画質調整]モードとグラフィックスプロパティの各項目の機能の組み合わせは、次のとおりです。

**参照** ● ● 画質調整モードについては 5.2 カラーで印刷する 」 グラフィックスプロパティ の各項目については 5.4 画質を調整する」を参照してください。

グラフィックス プロパティの項目	画	面質調整		カラー バランス				プロ ファイル			文	字		詳細設					写真		全体		
	明度	彩度	7,	ブラッ	シアン			指色温度		グレー	スムー	すべ		グレ					イメー	スムー	Image	トナー	
	IS.	IS	コントラスト	シック	رِ ا	マゼンタ	イエロー	<u>畑度</u> /ガンマ指定	ICC プロファイル指定	1 保証	4ージング	、ての色を黒に変換	黒文字まわりの白抜け防止	1 保証	細い線を太くする	すべての色を黒に変換	閉領域以外の塗りつぶしをしな		イージ圧縮	4ージング	ge Enhancement	)ーセーブ	薄墨印刷
画質調整モード																	ű						
おすすめ				×	×	×	×				×	×	×			×				×			×
ICM調整 (システム)	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×			×		×		×			×
CMS調整 (アプリケーション)	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×			×		×		×			×

#### 5.2.2 画質を優先してカラーで印刷する

画質を優先してカラーで印刷するときに設定できる、[画質調整]モードとグラフィックスプロパティの各項目の機能の組み合わせは、次のとおりです。

**参照** ● ● 画質調整モードについては 5.2 カラーで印刷する」、グラフィックスプロパティの各項目については 5.4 画質を調整する」を参照してください。

<i>F</i> = ¬ ¬ ¬				<b>+=</b> _				プロ		詳細設定													
グラフィックス プロパティの項目	画	画質調整			カラー バランス				ファイル 指定		文 字			図/表		/グラフ		写真			全 体		
	明度	彩度	コントラスト	ブラック	シアン	マゼンタ	イエロー	色温度/ガンマ指定	ICC プロファイル指定	グレー 保証	スムージング	すべての色を黒に変換	黒文字まわりの白抜け防止	グレー 保証	細い線を太くする	すべての色を黒に変換	閉領域以外の塗りつぶしをし	画質自動補正	イメージ圧縮	スムージング	Image Enhancement	トナーセーブ	薄墨印刷
画質調整モード																	しない						
おすすめ												×				×							×
ICM調整 (システム)	×	×	×					×	×			×				×		×					×
CMS調整 (アプリケーション)	×	×	×					×	×			×				×		×					×

## 5.2.3 印刷のしかた

ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

**補足** プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

#### 操作手順

- 1 [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- ② [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]ボタンをクリックします。
- ③ [グラフィックス]タブをクリックします。

4 [カラーモード]メニューから、[カラー]を選択します。 変更の結果は、左上の画質イメージで確認できます。



- [印刷モード]メニューから、[速度優先] または 画質優先]を選択します。
- ⑥ [画質調整モード]メニューから、モードを選択します。 変更の結果は、左上の画質イメージで確認できます。
- **(7)** [画質調整モード]で[おすすめ]を選択した場合は、[おすすめ画質タイプ] リストボックスから、画質タイプを選択します。[ ICM調整( システム ) jを 選択した場合は、[インテント]リストボックスから、色の変換方式を選択 します。

「おすすめ画質タイプ 70変更の結果は、左上の画質イメージで確認できます。

8 [OK]をクリックします。



# 自動で印刷する

ページごとに色を判断し、白/黒以外の色が使われている場合は、カラー ]、白/黒だけが使われている場合は、白黒 ]に、自動的に切り替えて印刷できます。[ カラーモード ]メニューから、[ 自動 ]を選択します。

[自動モードのあいまい判定] チェックボックスをオンにすると、ページ内の色成分に多少ばらつきがあっても白黒と判定します。オフにすると、色成分が等しい場合にだけ、白黒と判定します。

[自動] エードのときに設定できる、[印刷モード] [画質調整モード] 他のグラフィックスプロパティの項目は、[カラーモード] メニューで、[カラー]を選択してカラーで印刷する場合と同じです。ただし、白黒と判定されたページは、[白黒] エードの設定で印刷されます。

|参照 ▶ ・・ カラーで印刷する方法については、「5.2 カラーで印刷する」を参照してください。

### 5.3.1 印刷のしかた

ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

補足 ● プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーション によって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

●「スタンプ」機能を使用する場合、[カラーモード]が[自動]のときは、無彩色のページでも、スタンプが有彩色であればカラーで印刷されます。

#### 操作手順


- (1) [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- (2) [プリンタ名 | を確認し、[プロパティ | ボタンをクリックします。
- (3) [グラフィックス]タブをクリックします。



- **⑤** 必要に応じて、[自動モードのあいまい判定 チェックボックスをオン、またはオフにします。
- (6) [印刷モード」メニューから、[速度優先] または 画質優先 を選択します。
- (8) [画質調整モード]で おすすめ を選択した場合は、[おすすめ画質タイプ] リストボックスから、画質タイプを選択します。[ICM調整(システム)を 選択した場合は、[インテント]リストボックスから、色の変換方式を選択します。

[おすすめ画質タイプ]の変更の結果は、左上の画質イメージで確認できます。

⑨ [OK をクリックします。)



# 画質を調整する

画質について詳細な設定をして印刷できます。

設定は、グラフィックスプロパティを表示して行います。グラフィックスプロパティには4 つのタブがあります。それぞれのタブで設定できる項目は次のとおりです。

タプ名	内 容
画質調整タブ	明度/彩度/コントラストを原稿全体、または文字、図/表/グラフ、写真の原稿要素ごとに調整できます。
カラーバランスタブ	ブラック/シアン/マゼンタ/イエローのトナー濃度を微調整できます。 それぞれ低濃度、中濃度、高濃度の設定ができます。
プロファイル指定タブ	原稿画像を忠実に再現するために、デバイス(モニター、スキャナーなど)の特性に合わせた、色温度/ガンマ指定の設定や、ICCプロファイルの指定ができます。
詳細設定タブ	文字、図/表/グラフ、写真の原稿要素ごと、および原稿全体に対して、詳細な画質の設定ができます。

#### 明度/彩度/コントラストを調整する 5.4.1

明度/彩度/コントラストは、原稿全体、または(文字][図/表/グラフ][写真] の原稿要素ごとに調整できます。

明度/彩度/コントラストは、それぞれ - 100~100の範囲で、1刻みに指定できま す。原稿要素ごとに設定した場合は、印刷するページ内の要素を自動的に判断 し、それぞれの設定値を適用します。

項目名	内容
明度	色の明暗の度合いを表します。明度が高いほど白に近く見えます。
彩度	色の鮮やかさの度合いです。彩度が高いほど色が鮮やかです。
コントラスト	白から黒までの明暗の変化の度合いを表します。 コントラストが高い ほど明暗の変化が急です。

調整は、[ 画質調整 ]タブを表示して行います。


ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手 順も同様です。

[補足 ● プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーション によって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

- 「グラフィックス 1タブの「カラーモード 1が1 白黒 1の場合は、「印刷モード 1の指 定にかかわらず、彩度は調整できません。[印刷モード]が[画質優先]のとき に、明度/コントラストだけ調整できます。
- ●[ グラフィックス ]タブの[ 画質調整 ]モードが[ ICM調整( システム )] または 「CMS調整 アプリケーション )7の場合は、明度/彩度/コントラストは調整でき ません。[ICM調整 システム )]は、Windows® 98/Me、Windows® 2000の場 合に表示されます。

#### 操作手順

- (1) [ファイル )メニューから、[印刷 )を選択します。
- ② [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]ボタンをクリックします。
- ③ [グラフィックス]タブをクリックし、[画質調整…」ボタンをクリックします。 グラフィックスプロパティが開き、[画質調整]タブが表示されます。



- ④ [原稿全体を設定する] またば 原稿要素ごとに設定する ラジオボタンを クリックします。
- 5 [原稿要素ごとに設定する]を選択した場合は、右のリストボックスから原稿要素を選択します。
- (f) 明度/彩度/コントラストを調整します。 キー入力、またはスライドバーで、 - 100~100の範囲で、1刻みに調整 します。変更の結果は、左側の画質イメージで確認できます。
- (7) [OK]をクリックします。

# 5.4.2 **カラーバランスを調整する**

CMYK( シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック )のトナー濃度を調整して印刷できます。

各色とも低濃度/中濃度/高濃度に対して、それぞれ - 3~ +3の範囲で、7段階の調整ができます。低濃度/中濃度/高濃度の範囲は、階調補正チャートの「Low」、「Mid」、「High」の濃度範囲を表します。階調補正を行うと、濃度の基準が変更できます。

|参照| ●● 階調補正については、「第9章 階調補正操作」を参照してください。

調整は、[カラーバランス]タブを表示して行います。

ここでは、Windows® 95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

- 補足 プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーション によって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。
  - ●[ グラフィックス ]タブの[ カラーモード ]が[ 白黒 ]の場合は、ブラックだけ調整できます。
  - ●[ グラフィックス ]タブの[ 印刷モード ]が[ 速度優先 ]の場合は、カラーバランス は調整できません。

#### 操作手順 -

- ① [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- ② [プリンタ名] を確認し、[プロパティ] ボタンをクリックします。
- (3) [グラフィックス]タブをクリックし、[カラーバランス…]ボタンをクリックします。

グラフィックスプロパティが開き、「カラーバランス」タブが表示されます。



- (4) [カラーバランスを調整する チェックボックスをオンにします。
- **⑤** 右のリストボックスから、調整する色を選択します。
- (6) 濃度を調整します。 低濃度/中濃度/高濃度のグラフの下の ボタンで、 - 3~ +3の範囲で、 7段階の調整ができます。変更の結果は、グラフに表示されます。
- (7) [OK]をクリックします。

# 5.4.3 デバイス(モニター、スキャナーなど)の特性の違いを補正する

原稿画像を忠実に再現するために、デバイス(モニター、スキャナーなど)の特性に合わせた補正を行って印刷できます。

補正方法には 色温度/ガンマ指定 ]と、[ICCプロファイル指定 ]があります。 [色温度/ガンマ指定 ]は、すべての原稿要素に適応する[色温度 ]と[ガンマ補正]が指定できます。

項目名	内容
色温度	使用しているモニターの設定に合わせて、すべての原稿要素の色あいを変化させます。モニターの特性に最も近いものを選択してください。 [5000K(D50)] [6500K(D65)] [9300K]から選択できます。
ガンマ補正	すべての原稿要素の明るさを変化させます。
	[1.0][1.4][1.8][2.2][2.6]から選択できます。

[ICCプロファイル指定]は、[モニター]と[入力画像]に対してICCプロファイルを指定できます。ICCプロファイルとは、デバイスの色に関する特性を記述したファイルです。選択できるICCプロファイルは、モニターとRGBスキャナーのものに限ります。

項目名	内 容
モニター	文字、図、表、グラフに適応するICCプロファイルを指定します。[しない] またば 最後に選択された有効なプロファイル名」を選択します。 通常は、使用しているモニターのICCプロファイルを選択します。
入力画像	イメージデータに適応するICCプロファイルを指定します。[しない][モニターと同じ]「最後に選択された有効なプロファイル名」から選択します。通常は、イメージを入力したRGBスキャナーのICCプロファイルを選択します。

補足 「最後に選択された有効なプロファイル名」は、以前にICCプロファイルを指定したことがある場合に表示されます。

また、[モニター] [入力画像]ともに、ICCプロファイルを任意のフォルダーから読み込むことができます。ICCプロファイルの選択ダイアログボックスでは、ICCプロファイル拡張子の「.icm」を持つファイルだけが表示されます。指定できるファイル名は、フルパスで半角128文字です。

ICCプロファイルの選択ダイアログボックスを開くときのデフォルトディレクトリは、次のとおりです。

Windows® 95/98/Me: x :\frac{1}{2} x

Windows NT® 4.0: x:\footnote{\text{winnt}}

Windows® 2000 : x :\frac{1}{2} x :\f

補足 「x」は、ドライブ名です。

Windows® 95の例を示します。




調整は、[プロファイル指定]タブを表示して行います。 ここでは、Windows®95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

補足 ○ プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

• [ グラフィックス ]タブの[ カラーモード ]が[ 白黒 ]で[ 印刷モード ]が[ 速度優先 ] の場合と、[ 画質調整モード ]が[ ICM調整( システム )]、または[ CMS調整( アプリケーション )]の場合は、補正できません。[ ICM調整( システム )]は、Windows® 98/Me、Windows® 2000の場合に表示されます。

#### 操作手順

- (1) [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。
- (2) [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]ボタンをクリックします。
- ③ [グラフィックス]タブをクリックし、[プロファイル指定]ボタンをクリックします。 グラフィックスプロパティが開き、「プロファイル指定]タブが表示されます。



- 4 [色温度/ガンマ指定] または ICCプロファイル指定 Jのラジオボタンを クリックして、補正方法を選択します。
- 選択した補正方法の詳細を指定します。
- **⑥** [OK]をクリックします。

#### 画質について詳細な設定をする 5.4.4

文字、図/表/グラフ、写真の原稿要素ごと、および原稿全体に対して、詳細な画 質の設定をして印刷できます。

設定できる項目は次のとおりです。

# [文字]グループの設定項目

ここでの設定は、文字データにだけ有効です。

	> 10.101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
項目名	内 容
グレー保証	チェックボックスをオンにすると、無彩色の文字をK(ブラック)トナーだけを使用して印刷します。チェックボックスをオフにすると、CMYK(シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック)すべてのトナーを混合して印刷します。有彩色の背景に対して無彩色の文字が浮いて見えるようなときは、オフにするとなじんで見えるようになることがあります。
	黒 ]の場合は選択できません。
スムージング	チェックボックスをオンにすると、文字の輪郭を滑らか に見えるようにします。
	(補足) ○ [ グラフィックス ]タブの[ 印刷モード ]が[ 速度優先 ]の場合は選択できません。
すべての色を黒に変換	チェックボックスをオンにすると、カラー原稿を白黒で印刷する場合に、白/黒以外の色付きの文字も黒で印刷します。背景色と文字色の明度が近い場合に、色が付いた細かい文字が見にくくなることを防ぎます。
	(補足) ② [ グラフィックス ]タブの[ カラーモード ]が[ 自動 ] またば[ カラー ]の場合は選択できません。
黒文字まわりの白抜け防止	チェックボックスをオンにすると、白以外の背景色で黒い文字を印刷したときに、文字の周囲に白いすき間が空いてしまうことを防ぎます。
	補足   ① [ グラフィックス ]タブの[ カラーモード ]が[ 白黒 ]の場合と、[ 印刷モード ]が[ 速度優先 ]の場合は選択できません。

# [ 図/表/グラフ ]グループの設定項目

ここでの設定は、線などの図形データにだけ有効です。

項目名	内 容	
グレー保証	チェックボックスをオンにすると、無彩色の図/表/グラフをK(ブラック)トナーだけを使用して印刷します。チェックボックスをオフにすると、CMYK(シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック)すべてのトナーを混合して印刷します。有彩色の背景、グラフィック、文字に対して、無彩色の図/表/グラフが浮いて見えるようなときは、オフにするとなじんで見えるようになることがあります。	
細い線を太くする	チェックボックスをオンにすると、細い線を太くして印刷します。    補足	
すべての色を黒に変換	チェックボックスをオンにすると、カラー原稿を白黒で印刷する場合に、白/黒以外の色付きの図/表/グラフも黒で印刷します。色が付いた細かいラインが見にくくなることを防ぎます。	
閉領域以外の 塗りつぶしをしない	チェックボックスをオンにすると、面積が「0」の領域の 塗りつぶしをしないで印刷します。 <b>補足</b> [初期設定]タブの[プリント機能]リストボック スの、[本体の標準ROMバージョン]が 2.0.7以 上]の場合に選択できます。	

# [写真]グループの設定項目

ここでの設定は、写真などのイメージデータにだけ有効です。

項目名	内 容
画質自動補正	ページ内の写真などのイメージデータの画質を判別し、その特性に応じてデータを自動で補正します。補正する場合はメニューから、[明度/彩度自動補正]または、白色補正   佐選択します。 [明度/彩度自動補正] は、明度と彩度を補正します。 [ 日色補正] は、スキャンした画像や写真の画像などで、本来白い部分が薄い黄色や薄い青色で印刷されるときに使用すると、その部分だけはっきりとした白色に自動的に補正します。
	補足。 [ グラフィックス ]タブの[ カラーモード ]が[ 白黒 ] の場合と、[ 画質調整 ]モードが[ ICM調整 システム )]。 または[ CMS調整 アプリケーション )]の場合は選択できません。[ ICM調整 システム )]は、Windows® 98/Me、Windows® 2000の場合に表示されます。

項目名	内容
イメージ圧縮	ページ内の写真などのイメージデータを圧縮して印刷します。 圧縮する場合はメニューから、[ALLA(標準/グラフ向き)]。または、JPEC(写真向き)]を選択します。 [ALLA(標準/グラフ向き)]は、富士ゼロックス独自の方式で画質を劣化させることなく圧縮します。ビジネス文書などを白黒でスキャンした画像のように、比較的同じ色使いが多いデータに適しています。 [JPEC(写真向き)]は、写真などに適しています。一般的にデータ圧縮効果が大きいですが、画質が若干低下することがあります。 画質を劣化させずに圧縮する場合は、[ALLA(標準/グラフ向き)]を選択してください。
	補足
スムージング	チェックボックスをオンにすると、イメージデータの解像度変換方法を変更して、画像を滑らかにします。オフにすると印刷速度が速くなります。
	補足

# 原稿全体に対する設定項目

ここでの設定は、原稿全体に有効です。

項目名	内容
Image Enhancement	チェックボックスをオンにすると、原稿全面のエッジ部を滑らかにします。 オンにしたときに、濃度が滑らかに変化するようなイメージ(ビットマップ)を含む一部の原稿では、逆に滑らかな濃度変化が失われることがあります。この場合は、チェックボックスをオフにしてください。オン/オフによる印刷速度の変化はありません。
トナーセーブ	チェックボックスをオンにすると、トナーの消費量を少なくする印刷を行います。この機能を使用すると、使用しない場合に比べて全体的に色が薄くなります。画質にこだわらないで、ドラフト原稿などを印刷するときに適しています。
薄墨印刷	チェックボックスをオンにすると、白黒で印刷する場合に、黒で印刷される部分を薄墨色で印刷します。  (補足) ② [ グラフィックス ]タブの[ カラーモード ]が[ 白黒 ]で、[ 印刷モード ]が[ 速度優先 ]の場合にだけ選択できます。

それぞれの設定は、[詳細設定]タブを表示して行います。 ここでは、Windows®95のワードパッドを例に説明します。その他のOSの手順も同様です。

**補足** プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションの説明書を参照してください。

#### 操作手順

- (1) [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。
- (2) [プリンタ名]を確認し、[プロパティ]ボタンをクリックします。
- (3) [グラフィックス]タブをクリックし、[詳細設定…」ボタンをクリックします。 グラフィックスプロパティが開き、[詳細設定]タブが表示されます。



- 4 必要に応じて各項目を設定します。
- **⑤** [OK をクリックします。

# 各種設定項目に ついて

6.1	共通メニューとモードメニュー	98
6.2	共通メニューの設定	102
6.3	モードメニューの設定	118








# 共通メニューとモードメニュー

# 6.1.1 メニューの概要

メニューには、「共通メニュー」と「モードメニュー」があります。



いるときにだけ表示されます。


### 6.1.2 共通メニューの概要

共通メニューは、メーター確認(DocuPrint C1250にEPシステム装着時のみ)ポート設定、レポート/リスト、メンテナンスモード、点検/修理依頼(DocuPrint C1250にEPシステム装着時のみ)から構成されています。すべてのプリントモードに共通の項目を設定する画面です。

共通メニューは、次のような階層で構成されています。

◆ 共通メニュー>メニュー項目>項目>候補値

下の図は、共通メニューのメンテナンスモードの階層の一部を示したものです。



#### ●●● メーター確認(DocuPrint C1250にEPシステム装着時のみ)

メーター確認メニューは、印刷した枚数をディスプレイに表示するメニューで す。現在と締め時ごとの枚数が表示されます。

| 参照 ● ・ メーター確認の操作は、「1.9 メーターを確認する」を参照してください。

#### ●●● ポート設定

ポート設定メニューは、ホスト装置に接続されている本機のインターフェイスの 種類、およびその通信に必要な条件を設定するためのメニューです。

| 補足 | | 共通メニュー > メンテナンスモード > ポート状態で、印刷を行うポートが「停止」に設定されている場合、そのポートの各種設定はできません。

**参照** ・・ ポート設定メニューで設定できる項目および操作は、「6.2 共通メニューの設定」を参照してください。

#### ■■■ レポート/リスト

レポート/リストメニューは、エミュレーションモードの設定内容、プリンターの設定情報、エラー履歴、ジョブ履歴、フォントに関する情報、および出力の集計など本機内部の情報を印刷し、確認するためのメニューです。

**参照** ● レポート/リストメニューで設定できる項目および操作は、「1.8 レポート/リストを印刷する」を参照してください。

#### **CCC** メンテナンスモード

メンテナンスモードメニューは、本機の動作設定(アラーム時間/システム時計など)メモリー容量の変更、ポート状態の設定、NVメモリーの初期化などを行うためのメニューです。

**参照** ● メンテナンスモードメニューで設定できる項目および操作は、「6.2 共通メニューの設定」を参照してください。

#### ●●● 点検/修理依頼( DocuPrint C1250にEPシステム装着時のみ )

このメニューは、EPシステムが装着されているときにだけ表示されます。通信回線を通じて、弊社に点検や修理を依頼するためのメニューです。

補足 このメニュー操作は、機械を管理する担当者が行ってください。

「参照 ▶ ・ 点検/修理依頼の操作は、「7.5 点検/修理を依頼する」を参照してください。

# 6.1.3 モードメニューの概要

モードメニューでは、エミュレーションのHP-GLモード固有の項目について設定します。


モードメニューの設定内容は、印刷中でも変更できます。この場合、変更され た内容は、次のジョブから反映されます。

モードメニューは、次のような階層で構成されています。

● モードメニュー>区分>メニュー項目>項目>候補値


| 補足 | 項目がないメニュー項目もあります。項目は「項目1」「項目2」「項目3」に分けられる場合があります。(以降、特に断らないかぎり「項目」と呼びます。)

下の図は、モードメニューの階層の一部を示したものです。



#### ●●● 基本設定項目

基本設定項目は、原稿や用紙のサイズ、用紙トレイ、カラーモードなど、モードメニューを選択したときに最初に表示される項目です。



#### ●●● 拡張設定項目

拡張設定項目は、さらに細かくエミュレーション特有の条件を設定する項目です。

**参照** • モードメニューで設定できる項目および操作は、「6.3 モードメニューの設定」を 参照してください。



# 共通メニューの設定

ここでは、共通メニューで設定できる項目と、その操作方法について説明します。

# 6.2.1 設定項目一覧

共通メニューで設定できる項目について、ポート設定、レポート/リスト、メンテナンスモードに分けて説明します。

**参照** ● ・ 上記のメニューの設定方法についてば 6.2.2 設定方法 、メーター確認メニューについては「1.9 メーターを確認する」、点検/修理依頼メニューについては「7.5 点検/修理を依頼する」を参照してください。

#### ●●● ポート設定一覧

メニュー項目	説 明
パラレル	パラレルポートを使用する場合に設定します。  ・プリントモード接定 *注試(1) プリントモードを設定します。 (候補値は次のとおりです。 【ジドウ】(初期値) ホスト装置から送信されたデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 【HPGL】【PLW】【PS】 ホスト装置から送信されたデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示されます。 【DUMP】 ホスト装置から送信されたデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式で印刷します。この操作をダンプブリントといいます。  ・JCL *注試(2) 通常、【ユウコウ】で使用します。本機では、どのプリント言語にも依存しないJCLコマンドを使用できます。 JCLコマンドを使用できます。 JCLコマンドを使用できます。ここでは、ホスト装置から送られてくるJCLコマンドを有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ユウコウ】です。  ・自動排出時間 *補足(1) データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷して排出する時間を設定します。初期値は【30ピョウ】です。また、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、ジョブの終了と判断されます。 ・Adobe通信プロトコル この項目は、PostScript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示されます。パラレル接続の場合に、PostScript®の通信プロトコルを選択します。 (候補値は次のとおりです。 【Standard】(初期値) 通信プロトコルがASCII形式のときに設定します。 次ページへ

メニュー項目	説明
パラレル	間ページより 【Binary】 通信プロトコルがバイナリー形式のときに設定します。データによっては 印刷処理が【Standard】に比べて速くなることがあります。 【TBCP】 通信プロトコルにASCII形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の 制御コードによって切り替えるときに設定します。 「補足」・ホスト装置のブリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせて設定してください。 ・通常は、初期値の設定【Standard】で使用してください。 ・こでの設定は、パラレル>プリントモード指定が【PS】の場合にだけ有効です。  双方向送信 パラレルインターフェイスの双方向送信に関する設定をします。双方向送信を行うときば、スル】、行わないときば、シナイ】に設定します。初期値ば、スル】です。 ・インブットプライム INPUT_PRIME信号を受信すると、リセット処理が行われます。初期値ば、コウコウ】です。 「MRL」この設定は、エミュレーションモードで使用します。 「MRL」この設定は、エミュレーションモードで使用します。 を加速しての設定は、エミュレーションモードで使用します。 「MRL」この設定は、エミュレーションモードで使用します。 「MRL」この設定は、エミュレーションモードで使用します。 「対力・カイン・カー環体の内容が印刷結果に反映されないことがあります。このような場合は「ムコウ」を指定することによって、メニュー操作の内容を反映できます。
Ipd	lpdポートを使用する場合に設定します。この項目は、インターフェイスボードが装着されている場合に表示されます。 ● プリントモード指定 *注記(1) プリントモードを設定します。 候補値は次のとおりです。 【ジドウ】(初期値) ホスト装置から送信されたデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 【HPGL】【PLW】【PS】 ホスト装置から送信されたデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示されます。 【DUMP】 ホスト装置から送信されたデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式で印刷します。この操作をダンププリントといいます。次ページへ

メニュー項目	説 明
lpd	前ページより  • JCL *注試(2) 通常、【ユウコウ】で使用します。本機では、どのプリント言語にも依存しないJCLコマンドを使用できます。 JCLコマンドを使用すると、その時点で本機がどのプリント言語を使用していても、引き続くデータのプリント言語を指定できます。 ここでは、ホスト装置から送られてくるJCLコマンドを有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ユウコウ】です。
NetWare	NetWareポートを使用する場合に設定します。この項目は、インターフェイスボードが装着されている場合に表示されます。  • プリントモード指定 *注記(1) プリントモードを設定します。 候補値は次のとおりです。 【ジドウ】(初期値) ホスト装置から送信されたデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 【HPGL】【PLW】【PS】 ホスト装置から送信されたデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示されます。 【DUMP】
	ホスト装置から送信されたデータの内容を確認するため、印刷データを 16進表記形式で印刷します。この操作をダンププリントといいます。  • JCL *注試(2) 通常、【ユウコウ】で使用します。本機では、どのプリント言語にも依存しないJCLコマンドを使用できます。 JCLコマンドを使用すると、その時点で本機がどのプリント言語を使用していても、引き続くデータのプリント言語を指定できます。ここでは、ホスト装置から送られてくるJCLコマンドを有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ユウコウ】です。
SMB	SMBポートを使用する場合に設定します。この項目は、インターフェイスボードが装着されている場合に表示されます。  • プリントモード指定 *注記(1) プリントモードを設定します。 候補値は次のとおりです。 【ジドウ】(初期値) ホスト装置から送信されたデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 【HPGL】【PLW】【PS】 ホスト装置から送信されたデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示されます。 【DUMP】 ホスト装置から送信されたデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式で印刷します。この操作をダンププリントといいます。 次ページへ

メニュー項目	説明
クーユー項目	あん 中5
SMB	前ページより • <b>JCL</b> *注記(2)
	通常、【ユウコウ】で使用します。本機では、どのプリント言語にも依存しないJCLコマンドを使用できます。
	JCLコマンドを使用すると、その時点で本機がどのプリント言語を使用していても、引き続くデータのプリント言語を指定できます。
	ここでは、ホスト装置から送られてくるJCLコマンドを有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ユウコウ】です。
	<ul> <li>トランスポート         SMBのトランスポート層で使用するプロトコルを設定します。TCP/IP、NetBEUIのどちらか、または両方を使用できます。         TCP/IP 初期値は【テイシ】です。         NetBEUI 初期値は【キドウ】です。     </li> </ul>
	[補足] C TCP/IPを使用する場合は、ホスト装置側、本機側ともにIPアドレスが必要です。
EtherTalk	EtherTalkポートを使用する場合に設定します。この項目は、PostScript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示されます。  • プリントモード指定 *注記(1) プリントモードを設定します。 候補値は次のとおりです。 【PS】(初期値)
	ホスト装置から送信されたデータを、PostScript®データとして処理します。 【DUMP】
	ホスト装置から送信されたデータの内容を確認するため、印刷データを 16進表記形式で印刷します。この操作をダンププリントといいます。 • <b>JCL</b> *注試 2 )
	本機では、どのプリント言語にも依存しないJCLコマンドを使用できます。 JCLコマンドを使用すると、その時点で本機がどのプリント言語を使用していても、引き続くデータのプリント言語を指定できます。 ここでは、ホスト装置から送られてくるJCLコマンドを有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ムコウ】です。

#### 6.2 共通メニューの設定

メニュー項目	説 明
IPP	IPPポートを使用する場合に設定します。 この項目は、インターフェイスボードが装着されている場合に表示されます。  ● プリントモード指定 *注記(1) プリントモードを設定します。 候補値は次のとおりです。 【ジドウ】(初期値) ホスト装置から送信されたデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 【HPGL】【PLW】【PS】 ホスト装置から送信されたデータを、それぞれのデータとして処理します。【PS】は、PostScript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示されます。 【DUMP】 ホスト装置から送信されたデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式で印刷します。この操作をダンププリントといいます。  ● JCL *注試 2) 通常、【ユウコウ】で使用します。本機では、どのプリント言語にも依存しないJCLコマンドを使用できます。 JCLコマンドを使用すると、その時点で本機がどのプリント言語を使用していても、引き続くデータのプリント言語を指定できます。ここでは、ホスト装置から送られてくるJCLコマンドを有効にするか無効にするかを設定します。初期値は【ユウコウ】です。

- \*注記(1)【ジドウ】設定時、自動判別の結果が本機に実装されていないプリント言語だった場合や、対象 になるプリント言語に該当しない場合、そのデータは消去されます。
  - (2) ●【ユウコウ】の設定時、プリントモードが【DUMP】に設定されている場合、JCLコマンドも 【DUMP】で出力されます。
    - JCLコマンドで本機に実装されていないプリント言語が指定された場合、データは消去され ます。
- \*補足(1) ▼または ▲ で候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変える ことができます。また、▼と▲を同時に押すと、初期値が表示されます。

# ●●● レポート/リスト一覧

メニュー項目		説明
エミュレーションモード	<ul> <li>HP-GL/2設定リス HP-GLモードの本格</li> <li>HP-GL/2パレット</li> </ul>	幾での設定内容を印刷します。 <b>リスト</b> 報を印刷します。実際に印刷される色と、その色番号
プリンター設定リスト	本機のハードウェア様	情成、および各種設定の内容を印刷します。
エラー履歴レポート		- に関する情報 最大50件 )を印刷します。 初期化すると、履歴は消去されます。
ジョブ履歴レポート	ントジョブが正しく終 短いジョブ履歴は 短いジョブの ることがあり ・ NVメモリー 補足し 共通メニュース 【スル】に設定す ントされます。	を初期化すると、履歴は消去されます。 > メンテナンスモード > システム設定 > 自動ジョブ履歴を けると、ジョブ履歴が50件になった時点で、自動的にプリ
	印字内容	備考
	プリント可能な最大 ページ数を超えたため 処理を中止しました。	印刷できる最大ページ数を超えたため、印刷できませんでした。  「処置」 プリントデータを分割するなどで、プリントデータのページ数を少なくしてください。
	その他のエラー	エラーが発生して印刷できませんでした。 処置 もう一度印刷を指示してください。
	用紙トレイまたは排 出先で使用できない サイズが指定されま した。	用紙トレイ、または排出先で使用できないサイズが指定されました。  「処置」 セットされている用紙サイズを確認して、使用できるサイズの用紙をセットしてください。
	故障している装置に プリント指示されま した。	故障している装置に印刷指示しました。  「処置」 エラー履歴レポートを印刷して、故障の内容を確認し、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。  「参照」・・エラー履歴レポートの印刷のしかたは、「1.8 レポート/リストを印刷する」を参照してください。  次ページへ

#### 6.2 共通メニューの設定

メニュー項目		説明
ジョブ履歴レポート	前ページより	
	印字内容	備考
	用紙トレイまたは排紙 先で使用できない紙質 が指定されました。	用紙トレイ、または排紙先で、使用できない紙質を指定して印刷指示しました。  「処置」 セットされている用紙の紙質を確認し、使用できる紙質の用紙をセットしてください。
	用紙トレイまたは排 出先がセットされて いないか禁止されて いました。	装着されていない用紙トレイ、または排出先を指定して印刷指示しました。  「処置」実際に装着されている用紙トレイ、または排出先を指定してください。
	プリントモードを自 動的に判別できませ んでした。	共通メニュー > ポート設定 > プリントモード指定が 【ジドウ】に設定されている場合に、プリントモードを 自動的に判別できませんでした。 「処置」 プリントモード指定で、データに合わせたプリント言 語を設定してください。
	ディスクがないか、 [紙づまりの処置]が [再プリントしない] でした。	内蔵ハードディスクが装着されていないか、共通メニュー>メンテナンスモード>システム設定>紙づまりの処置が【サイプリントシナイ】に設定されています。このため、紙づまりが発生しましたが、再プリントせずにデータは消去されました。  「処置」もう一度印刷を指示してください。用紙トレイ5(手差しを使用している場合は、用紙が正しくセットされているか確認してください。
	ディスク容量不足の ため処理を中止しま した。	<ul> <li>ハードディスクの容量が不足しているため、印刷できませんでした。</li> <li>         型置 蓄積されている印刷データの処理が終わるまで待って、もう一度印刷を指示してください。または、プリントデータを分割するなどで、プリントデータのページ数を少なくしてください。</li> </ul>
	PLW メモリー容量 不足のため処理がで きませんでした。	メモリーが不足したため、PLWデータを処理できませんでした。  「処置」 共通メニュー>メンテナンスモード>メモリーの変更>PLWメモリー容量で、PLWで使用するメモリー容量を増やしてください。
	セットされていない用 紙トレイまたは排出先 が指定されました。	装着されていない用紙トレイ、または排出先が指定されました。  「処置」 用紙トレイや排出先を確認し、使用できる用紙トレイや排出先を指記してください。

メニュー項目		説 明
ジョブ履歴レポート		前ページより
	印字内容	備考
	ページ記述言語エ ラー( PLW )が発生 しました。	PLW の処理中にエラーが発生しました。 <u>処置</u> プリントデータを確認してください。
	受信データがHP-GL スプールサイズを超 えていました。	受信データがHP-GLスプールサイズを超えたため、正しい原稿サイズ判定が行われていない可能性があります。  「処置」 共通メニュー > メンテナンスモード > メモリーの変更 > HP-GLスプールで、HP-GLで使用するスプール容量を増やしてください。または、内蔵ハードディスクを装着してください。内蔵ハードディスクの装着は、DocuColor 1250シリーズは、弊社のテレフォンセンターまたは販売店に依頼してください。  DocuPrint C1250は、『取扱説明書(設置編)』を参照してください。
	描画データがなかっ たため処理ができま せんでした。	HP-GLのプリントデータ内に描画データがありません。  「処置」プリントデータを確認してください。
	ペーパーマージン値 が有効範囲を超えた ため処理ができませ んでした。	HP-GLの有効座標エリアに対してペーパーマージン値が多すぎます。  「処置」 ペーパーマージン値を少なくしてください。
	描画エラー (********)	HP-GLのプリントデータの中にエラーを引き起こす データが使用されています。********にはエラーコード が入ります。 「処置」 プリントデータを確認し、エラーを引き起こすデータ を修正/削除してください。
	HP-GLエラー (********)	HP-GLのプリントデータで、パラメーターエラー、未定 義コマンド受信、バッファオーバーが検出されました。 *********にはエラーコードが入ります。 「処置」 プリントデータを確認し、エラーを引き起こすデータ を修正/削除してください。
フォントリスト	印刷できるフォント <i>の</i>	 D情報を印刷します。
PSフォントリスト		ript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示 るPostScript®フォントの情報を印刷します。
集計レポート	各ホスト装置の印刷情 枚数など )を印刷しま	青報 カラーモード、用紙サイズごとの印刷ページ数、 す。

# ●●● メンテナンスモード一覧

メニュー項目	説 明
システム設定	・紙づまりの処置 この項目は、内蔵ハードディスクが装着されている場合に表示されます。 紙づまりが発生したときに、再ブリントするかどうかを設定します。工場 出荷時は、再プリントするように設定されています。 ・プリント警告音 *補足(1) 本機に異常が発生したときに、警告音を鳴らすかどうかを設定します。警告音を鳴らす場合、警告音は、2~90秒の間で2秒単位に設定できます。 本機の異常を処置しないかぎり、警告音を鳴らし続けるようにしたい場合は、【レンゾク】に設定します。 「無足」② 音量の調整はできません。 ・スタートアップページの印刷を設定します。【スル】に設定すると、電源投入後、またはシステムリセットが実行されたあとに、スタートアップページが印刷されます。 初期値は、スタートアップページを印刷するよう(【スル】)に設定されています。 ・節電モード時間 DocuPrint C1250のみ) *補足(1) 一定の時間が経過すると、自動的に機械の消費電力を節約する機能です。ここでは、節電モードに移行するまでの時間を15~240分の間で1分単位に設定します。節電モードになると、ディスプレイに【セツデンチュウデス】と表示されます。初期値は【60フンゴ】です。 ・システム時計 *補足(1) 現在の日付(年/月/日)と時刻(時/分)を設定します。年は西暦年(4桁)です。ここで設定された日付/時刻がリストやレポートに印刷されます。 ・システム時計 *補限(1) 現在の日付(年/月/日)と時刻(時/分)を設定します。年は西暦年(4桁)です。ここで設定された日付/時刻がリストやレポートに印刷されます。 ・自動ジョブ履歴 処理を行ったプリントジョブに関する情報 ジョブ履歴レポート を、自動的に印刷する機能です。 自動ジョブ履歴が、記憶領域いっぱいになった時点(50件)で、古いものから自動的に印刷されます。 また、実行中および実行待ちのプリントジョブは記録されません。初期値は、ジョブ履歴を自動的に印刷しないよう(「シナイ】)に設定されています。

メニュー項目	説 明
メモリ - の変更 *補足(1)	・フォントキャッシュ客量 フォントキャッシュメモリーの容量を設定します。 フォントキャッシュメモリーとは、アウトラインフォントデータを保管しておくメモリーのことです。フォントキャッシュメモリーの容量を大きくすると、格納できるデータ量が大きくなり、印刷時間を短縮できます。 1.50~2.00MBの間で、0.25MB単位にメモリー容量を設定します。初期値ば【1.50M】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・PSメモリー容量 この項目は、PostScript®ソフトウェアキットが装着されている場合に表示されます。PostScript®ソフトウェアで使用するメモリー容量を設定します。初期値ば【16.00M】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 8.00~96.00MBの間で、0.25MB単位にメモリー容量を設定します。初期値ば【16.00M】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。の音に【16.00M】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 受信パッファ容量 インターフェイスごとに、受信パッファ(ホスト装置から送信されるデータを一時的に蓄えておく場所)のメモリー容量を設定します。「Pd、SMB、IPPの場合は、スプール処理の有無、配置場所、メモリー容量をそれぞれ設定します。 受信パッファ容量を増やすことで、各インターフェイスに対応するホスト装置の解放を早くすることができます。 候補値は、次のとおりです。 ・パラレル、NetWare、EtherTalkの場合 【NetWare】EtherTalk Jは、インターフェイスボードが装着されている場合に表示されます。64~1024KBの間で32KB単位にメモリーの空き容量によって変化します。 シーはのMB、IPPの場合 【Ipd】SMB、IPP Jは、インターフェイスポードが装着されている場合に表示されます。 【ハードディスク】(内蔵ハードディスク装着時)スプール処理を行います。スプール処理用の受信パッファは、メモリーに用意されます。 【メモリー】【Ipd、SMBのみ)スプール処理を行います。スプール処理用の受信パッファは、メモリーに用意されます。 この候補値を選択したときは、スプール処理用の受信パッファのメモリー容量を、0.50~32.00MBの間で0.25MB単位に設定します。初期値ば1.00M】です。この項目を選択した場合、設定したメモリー容量よりも大きい印刷データは、受信できません。このようなときは、【ハードディスク】、または【スプールシナイ】を選択してください。次ページへ

メニュー項目	説 明
メモリーの変更	前ページより 【スプールシナイ】 スプール処理は行われません。あるホスト装置からのlpd、SMB、IPP の処理をしている間は、他のホスト装置からのデータを受け付けること ができません。 スプール処理を行わない場合も、lpd、SMB、IPP専用の受信バッファ のメモリー容量を、64~1024KBの間で32KB単位に設定します。初期 値は【256K】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変 化します。
	表示されません。     ・ホスト装置から送信されるデータ量によっては、メモリーの容量を増やしてもホスト装置の解放時間が変わらない場合があります。     PLWメモリー容量     PLWで使用するメモリー容量を設定します。     14.50~64.00MBの間で、0.25MB単位にメモリー容量を設定します。初期値は【14.50M】です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。
ポート状態	リについて詳しくは、DocuColor 1250シリーズは『取扱説明書(プリント機能設定編)』、DocuPrint C1250は『取扱説明書(設置編)』を参照してください。  電源投入時の各ポートの状態を設定します。 ・パラレル 電源投入時に、パラレルポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。初期値は【キドウ】です。 ・Ipd この項目はインターフェイスボードが装着されている場合に表示されます。電源投入時に、Ipdポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。Ipdを使用する場合、【キドウ】を選択してください。  注記は IPアドレスが設定されていないときに、Ipdを【キドウ】に設定すると、IPアドレスの設定画面が表示されるので、IPアドレスを設定してください。  次ページへ

メニュー項目	説明
ポート状態	前ページより
	NetWare     この項目は、インターフェイスボードが装着されている場合に表示されます。電源投入時に、NetWareポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。NetWareを使用する場合、【キドウ】を選択してください。
	補足。② SMB > トランスポート > が【キドウ】でIPアドレスが設定されていないときに、NetWare を【キドウ】に設定すると、IPアドレスの設定画面が表示されるので、IPアドレスを設定してください。
	● SMB この項目は、インターフェイスボードが装着されている場合に表示されます。電源投入時に、SMBポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。初期値は【キドウ】です。ただし、ポート設定 > SMB > トランスポートは、NetBEUIだけが【キドウ】になっています。 ■ EtherTalk
	この項目は、インターフェイスボードが装着されている場合に表示されます。電源投入時に、EtherTalkポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。  • IPP
	この項目はインターフェイスボードが装着されている場合に表示されます。電源投入時に、IPPポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。初期値は【テイシ】です。IPPを使用する場合、【キドウ】を選択してください。
	注記」は IPアドレスが設定されていないときに、IPPを【キドウ】に設定すると、IPアドレスの設定画面が表示されるので、IPアドレスを設定してください。
	注記 プポート状態を起動に設定した場合に、配分されるメモリー容量が確保できずに、メモリー不足になったときは、システムによって自動的にメモリーが割り振られます。 メモリーの割り振りについて詳しくは、DocuColor 1250シリーズは『取扱説明書(プリント機能設定編)』、DocuPrint C1250は『取扱説明書(設置編)』を参照してください。
初期化	NVメモリーとハードディスクの初期化と、システムリセットができます。 NVメモリーとは、電源を切っても本機の設定内容を保持しておくことができる不揮発性のメモリーのことです。 • NVメモリー初期化
	NVメモリーを初期化します。 NVメモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。 ・ハードディスク初期化 内蔵ハードディスク装置を装着している場合、必要なときに内蔵ハード
	ディスクを初期化します。 【スベテノリョウイキ】【システムリョウイキ】【ユーザーリョウイキ】か ら選択します。
	注記 ② ハードディスクを初期化すると、ディスク内に保存されているデータ はすべて消去されます。  • システムリセット
	システムリセットを行います。 次ページへ

メニュー項目	説明
初期化	前ページより  • 階調補正初期化( DocuPrint C1250のみ ) 階調補正の濃度設定値の初期化を行います。 • 集計レポート初期化 出力集計レポートの初期化を行います。  • 参照 • ・ 初期化することで設定されるそれぞれの初期値については、巻頭の「共通メニュー一覧」を参照してください。
SNMPエージェント設定	SNMPエージェントの起動または停止を設定します。 この項目は、インターフェイスボードが装着されている場合に表示されます。SNMPエージェントは、複数台のプリンターをリモートで管理できるアプリケーションソフトウェアの「CentreWare」を使用する場合に必要です。プリンターの情報は、SNMPエージェントで管理されており、CentreWare」ないでは、SNMPエージェントからプリンターの情報を収集します。    神足
インターネットサービス	この項目は、インターフェイスボードが装着されている場合に表示されます。【キドウ】に設定すると、「CentreWare Internet Services」を使用し、Webブラウザを介して本機の状態やジョブの状態を表示したり、本機の設定を変更したりすることができます。初期値は【テイシ】です。  The IPアドレスが無効の場合、インターネットサービスを【キドウ】に設定すると、IPアドレスの設定画面が表示されるので、IPアドレスを設定してください。
EtherNet設定	この項目は、インターフェイスボードが装着されている場合に表示されます。 EtherNetの通信速度、およびEtherNetコネクターの種類が設定できます。 【ジドウ( T/TX )】【初期値 )は、100BASE-TXと10BASE-Tを自動的に切り替えるモードです。【100BASE-TX】【10BASE-T】はそれぞれに固定するモード、【10BASE-5】は10BASE-5を使っている場合に選択します。

メニュー項目	説明
ネットプロトコル設定	● TCP/IP設定 *補反(1) この項目は、インターフェイスボードが装着されている場合に表示されます。TCP/IPプロトコルを使用するために必要な情報 IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス をDHCPサーバーから自動的に取得するか、手動で設定するかを指定します。設定する数値については、ネットワーク管理者に確認してください。 IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスとも、[aaa.bbb.ccc.ddd]の形式で表示されます。候補値は次のとおりです。 [CHCPカラアドレスシュトク] IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスをDHCPサーバーから自動的に取得する場合は、【スル】に設定します。初期値は「シナイ】です。  「ATT に変更すると、IPアドレスシュトクを「スル」から「シナイ】に変更すると、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを担定してください。 「IPアドレス】 【サブネットマスク】 【ゲートウェイアドレス】 「IPアドレスとがートウェイアドレスの場合は、aaa.bbb.ccc.dddとも、3 析の数値を0~255の間で設定します。サブネットマスクの場合は、aaa.bbb.ccc.dddとも、0、128、192、224、240、248、252、254、255の数値から設定します。  「ATT に関定した場合など)数値の設定後に「全上を押しても、もともと設定されていた値前回の設定値に戻ります。正しい値が設定されるまで、他の項目設定へ終行することはできません。 ● 明示的にゲートウェイアドレスを指定する必要があるときだけ設定してください。動的にゲートウェイアドレスが設定できる環境では、設定する必要はありません。  「ATT に関定しまする。「ATT に対している場合に表示されます。「PX/SPXの動作フレームタイブを設定します。「表示されます。「PX/SPXの動作フレームタイブを使用します。 「Ethernet 後のフレームタイブを使用します。 「Ethernet 802.2】 IEEE802.3/802.2/SNAP仕様のフレームタイブを使用します。 「IEE802.3/802.2/SNAP仕様のフレームタイブを使用します。 「ATT に関すると、 IPX/SPX設定は、SNMPエージェント > IPXを使用します。 「Ethernet 802.2】 IEEE802.3/802.2/SNAP仕様のフレームタイブを使用します。 「ATT に見いたがによっている場合に表示されまでは、IPX/SPX設定は、SNMPエージェント > IPXを使用します。 「ATT に見いたがによっているのでは、IPX を使用します。 「ATT に見いたがによっている場合に表示されます。 「ATT に見いたがによっているのでは、IPX を使用します。 「ATT に見いたがによっているのでは、IPX を使用しているのでは、IPX を使用しているでは、IPX を使用している
	ポート状態 > NetWareを【キドウ】にすると表示されます。


#### 6.2 共通メニューの設定

メニュー項目	説 明
プリント設定	トレイに関する設定を行います。
階調補正	この項目は、DocuPrint C1250の場合に表示されます。 200万線と150網点それぞれの、CMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)の各濃度(低濃度、中濃度、高濃度)に対する誤差、および設定値を+6~-6の範囲で設定します。+6を超えた場合は+6が、-6を下回る場合は-6が設定されます。 200万線、150網点  「階調補正チャート  用紙トレイ5(手差し)に、A4サイズのJ紙を口方向にセットしてください。階調補正チャートが印刷されます。印刷された階調補正チャートと、本体に同梱されている階調補正用色見本を比較して、補正する値を求めます。  補正  CMYKそれぞれについて、L(Low) M(Mid) H(High)の値を+6~-6 の範囲で設定します。  「参照」。 階調補正については、「第9章 階調補正操作」を参照してください。

\*補足(1) ▼または ▲ で候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変える ことができます。また、
▼ と ● を同時に押すと、初期値が表示されます(システム時計、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定は除く)。

### 6.2.2 設定方法

共通メニューの設定方法について、SMBポートを「起動」に設定する場合を例に 説明します。



(電源ONの状態に戻ります。システムが再起動します。約1分後に、データ受信可能です。)



# モードメニューの設定

ここでは、モードメニューで設定できる項目と、その操作方法について説明します。

# 6.3.1 設定項目一覧

モードメニューで設定できる項目について説明します。

**参照** ・・ メニューの設定方法については「6.2.2 設定方法」を参照してください。

#### ●●● HP-GLモードメニュー一覧

区分	メニュー項目	説 明
	原稿サイズ *補足(1)	ホスト装置で作成した原稿のサイズを設定します。 候補値は次のとおりです。 【オート】(初期値) 【ヨウシ】 用紙サイズで指定したサイズと同じサイズになります。 【A5】【B5】【A4】【B4】【A3】【B3】【A2】【B2】【A1】 【B1】【A0】【B0】 印字制御のスケールモード、エリア判定モード、ペーパーマージンの設定が有効になります。 【雑記↓②【オート】以外を選択すると、拡張設定項目のオートレイアウトの設定は【OFF】になります。
基本設定項目	用紙サイズ *注記(1) *補足(1),(2)	印刷する用紙のサイズを設定します。設定できる用紙はカット紙だけです。 (候補値は次のとおりです。
	倍率符号	設定される倍率によって次の記号が表示されます。設定はできません。 【 】

区分	メニュー項目	説 明
	用紙トレイ*注記(2)*補足(3)	印刷に使用する用紙トレイを設定します。 (候補値は次のとおりです。 【*トレイ】(初期値) 用紙サイズで設定した用紙がセットされている用紙トレイを検索し、そこから自動で給紙します。 ただし、【テザシ】用紙トレイ気手差し))は自動給紙の対象とはなりません。 【トレイ6】 【テザシ】 用紙トレイ気手差し)から給紙します。このとき、用紙トレイ気手差し)には用紙サイズで指定したサイズの用紙をセットしてください。 【トレイ4】 【トレイ3】 【トレイ2】 【トレイ1】
基本設定	座標回転	印刷するときの用紙方向を設定します。 候補値は次のとおりです。 【0°】(初期値) 用紙方向を横長に設定します。 【90°】 用紙方向を縦長に設定します。
耳目	カラーモード	印刷するカラーモードを設定します。 候補値は次のとおりです。 【カラー】(初期値) カラーで印刷します。 【モノクロ】 白黒で印刷します。
	メモリー設定 *注記(3) *補足(4)	NVメモリー(No.1~No.5)に設定内容を登録し、必要に応じて呼び出すことができます。 ・ 立ち上げメモリ 立ち上げメモリーとは、あらかじめメモリ登録で登録しておいたNV メモリー(No.1~No.5)を電源投入時やシステムリセット時に読み出すことです。 ここでは、読み出すNVメモリーのNo.を設定します。 初期値ば、No.0コウジョウ】で、工場出荷時の設定内容を読み出して立ち上げます。 ・ メモリ呼び出し あらかじめ登録されている設定内容を呼び出す機能です。ここでは、呼び出すNVメモリーのNo.を設定します。 初期値は、No.0コウジョウ】で、工場出荷時の設定内容を呼び出します。 次ページへ

#### 6.3 モードメニューの設定

区分	メニュー項目	説 明
	メモリー設定	前ページより
		<b>● メモリ登録</b>
基		メモリーには、工場出荷時の設定内容を記憶しているROMと、ユーザーが設定内容を保存できるNVメモリー(No.1~No.5 )があります。
本		メモリ登録では、NVメモリー( No.1 ~ No.5 )にあらかじめ設定した 各モードメニューの各種設定内容をひとまとめにし、名前を付けて
設		登録します。 登録しておくことによって、モードメニューの設定内容を簡単に呼
定		び出したり、電源投入時に、毎回同じ設定を繰り返す必要がなくなります。
項		登録した設定内容は、NVメモリーの初期化、またはメモリー削除を 行うまで保持されます。
目		ここでは、登録No.にそれぞれに任意の名前を設定します。 ● メモリ削除
		NVメモリーに登録した設定内容を削除します。
		ここでは、削除するメモリーのNo.を設定します。

区分	メニュー項目	説 明
	オートレイアウト	オートレイアウトを使用するかしないかを設定します。 候補値は次のとおりです。 【ON】(初期値) 【OFF】 「補足」 ②【ON】は、原稿サイズで【オート】が選択されている場合にだけ表示 されます。
	パレット	使用するパレットを設定します。 候補値は次のとおりです。 【ソフトウェア】(初期値) 【プリンター】
	出力部数 *注記(4)、*補足(5)	印刷する部数を設定します。設定できる範囲は、1(初期値)~250部です。
拡張設定	排出先 *注記(7)	用紙の排出先を設定します。 この項目は、メールボックス/ソーターが装着されている場合に表示されます。 候補値は次のとおりです。 【ハイシュツトレイ】(初期値) 【メールボックスビン1】~【メールボックスビン10】 指定したメールボックスのビンに排出されます。    神足
月日	両面 *注記(5)(6)	両面印刷を設定します。 この項目は、本体に両面印刷機能がある場合に表示されます。 候補値は次のとおりです。 【シナイ】(初期値) 両面印刷を行いません。 【サユウビラキ】 左右開きになるように印刷します。 【ジョウゲビラキ】 上下開きになるように印刷します。 【補足♪ 用紙トレイで【テザシ】が選択されている場合、【サユウビラキ】 【ジョウゲビラキ】は表示されません。
	フォント *参照(1)	<ul> <li>漢字書体         2バイト系文字(漢字)の書体をストローク(初期値) 明朝体、ゴシック体の中から設定します。なお、2バイト系半角文字もこの書体が適用されます。     </li> <li>英数字書体         1バイト系文字(ANK)の書体をストローク(初期値) ローマン、サンセリフの中から設定します。     </li> </ul>

6.3 モードメニューの設定

区分	メニュー項目	説 明
	位置補正 *補足(5)(6)	<ul> <li>ハードクリップエリアを移動させる機能です。縦横ともに - 250~250mmまで1mm単位で設定できます。</li> <li>上下方向         <ul> <li>250~250mmの範囲で、1mm刻みに設定できます。初期値ばシナイ】です。</li> </ul> </li> <li>左右方向         <ul> <li>250~250mmの範囲で、1mm刻みに設定できます。初期値ばシナイ】です。</li> </ul> </li> </ul>
拡張設定項目	印字制御	<ul> <li>HPGLモードグラフィックス言語の変更ができます。この設定は、HP-GLコマンドのIW、OW、UCコマンドに影響します。候補値は次のとおりです。</li></ul>

区分	メニュー項目	説 明
区分 旅 張 設 定 項 目	<b>メニュー項目</b> 印字制御	<ul> <li>説明</li> <li>高ページより</li> <li>スケールモード オートスケール実行時の原稿サイズを、A系列の用紙サイズ(AO、A1、A2、A3、A4、A5の6種類)とするか、エリア判定モードで選択された方法によって求められた有効座標エリアとするかを設定します。候補値は次のとおりです。 【ヨウシサイズ】(初期値)原稿サイズは、A系列の用紙サイズ(AO、A1、A2、A3、A4、A5の6種類)の中から自動的に選択されます。 【ザヒョウエリア】 原稿サイズは、エリア判定モードで選択された方法によって求められた有効座標エリアから、ページマージンを差し引いたエリアとします。         <ul> <li>(ザヒョウエリア】は、オートレイアウトが【ON】の場合だけ設定できます。【OFF】の場合は、【ヨウシサイズ】になります。</li> <li>エリア判定モードオートスケール実行時、有効座標エリアを求める方法を設定します。候補値は次のとおりです。 【オート】(初期値)有効座標エリア判定方法を、PS、IW、IP、Adaptedの中から自動的に選択します。このときの優先順位は、PS&gt;IW&gt;IP&gt;Adaptedとなります。【IW】データ中の最後のIWコマンドがない場合は、Adaptedで有効座標エリアを決定します。データ中にIPコマンドがない場合は、Adaptedで有効座標エリアを決定します。データ中にIPコマンドがない場合は、Adaptedで有効座標エリアを決定します。</li> <li>(Adapted】以下の条件から有効座標エリアを決定します。</li> <li>そのページ内に指定された最大の文字サイズ・最大の線幅</li> <li>(PS)データ中の一番最初のPSコマンドがない場合は、Adaptedで有効座標エリアを決定します。</li> <li>ペーパーマージンを設定します。の座標エリアを決定します。</li> <li>ペーパーマージンを設定します。のの無エリアを決定します。のの場面で、1mm刻みに設定できます。初期値ば、0mm です。次ページへ</li> </ul> </li> </ul>

区分	メニュー項目	説明
	印字制御	前ページより • イメージエンハンス イメージエンハンスメントを行うか行わないかを設定します。 イメージエンハンスメントとは、画像の境界を滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度を高める機能です。 候補値は次のとおりです。 【ON】(初期値) イメージエンハンスメント機能を使用して印刷します。 【OFF】 イメージエンハンスメント機能を使用しないで印刷します。 【OFF】 イメージエンバンスメント機能を使用しないで印刷します。
拡 張 設 定 項 目	ペン属性	16本のペン(【No.00】~【No.15】)の属性を設定します。 作図する線の太さや色を設定できます。 ・幅 *補足5) ペンの幅(太さ)を設定します。ペンの幅は、0.0~25.5mmの範囲で、0.1mm刻みに設定できます。初期値は【0.3mm】です。    種足②・原稿サイズと用紙サイズの組み合わせによって縮小された場合、ペンの幅も最小0.1mmまで縮小します。   ・線の幅は線の中心から太くなります。  ・太さが0.0mmの場合は、何も描画されません。   終端 ペンの終端を設定します。【セツダン】(初期値)   ・: 座標指定位置 [クケイ】   ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

区分	メニュー項目			説	明
	ペン属性	. +=	*********		前ページより
拡		各ペン( ます。	初期値は、HP-C		、0~255までの番号が設定でき ・リストの「標準の設定」を参照し
張		てくだる	さい。 ペン属性と文字書	体の関係けな	マのとおけです
設		THIRE TO THE	*ノ属任と又子音	一体の関係はか	明朝、ゴシック、
定			ペン属性	ストローク	ローマン、サンセリフ
項			ペン幅	有効	無効
			終端処理	有効	無効
目			連結処理		無効
			カラー		有効

- \*注記(1) 用紙トレイで【トレイ1】~【トレイ4】のどれかを設定している場合、用紙サイズの設定はできません。
  - 用紙トレイで【テザシ】を設定すると、両面印刷の設定が無效【シナイ】に変更されます。
  - (2) ●【トレイ1】~【トレイ4】を設定した場合、その用紙トレイにセットされている用紙の大きさが 用紙サイズとなるため、用紙サイズの設定はできません。
    - •【テザシ】を設定した場合は、 ■を押してカーソル(\_)を用紙サイズの位置へ移動し、 または を押して、用紙トレイ5(手差し)にセットした用紙のサイズを選択して ください。
    - •【テザシ】を設定した場合、指定した用紙サイズと用紙トレイ5(手差し)にセットされている 用紙サイズが異なると、プリンター用操作パネルにメッセージが表示されます。
    - 用紙トレイ5(手差し)を使用する場合は、メールボックスビンへの排出はできません。
  - (3) メモリーに設定内容が登録されていない場合、【No.1】~【No.5】は表示されません。
  - (4) ホスト装置から出力部数の指定があった場合、その値が反映されて印刷されます。印刷後、 プリンター用操作パネルの設定もその値に書き換えられます。ただし、NetWare、Ipd、 EtherTalkポートから指定された部数は、印刷後、プリンター用操作パネルの設定は書き換 えられません。
  - (5) 用紙トレイ5(手差し)では、両面に印刷できません。用紙トレイで【テザシ】を設定して両面印刷を設定すると、自動的に【\*トレイ】に変更されます。
  - (6) 両面印刷を指定して次の設定を行った場合、ページバッファの容量不足が原因で設定と異なる 印刷結果となることがあります。
    - 「用紙サイズ」: 【A3 】 「両面」: 【サユウビラキ 】または【ジョウゲビラキ 】を設定した場合 原稿の内容によってはジョブが中止されるか、次のように印刷されます。
      - 用紙サイズ: A3 片面

上記のような場合には、使用していないポートの状態を「停止」にするか、増設RAMモジュールの取り付けてページバッファの容量を増やしてください。なお、ページバッファの容量はプリンター設定リストで確認できます。

(7)「オフセット排出」機能を使用すると、排出先は【ハイシュツトレイ】になります。オフセット排出機能については、「3.7 ジョブ/部単位に位置をずらして排出する」を参照してください。

#### 6.3 モードメニューの設定


- \*補足(1) 原稿サイズと用紙サイズの組み合わせで、倍率符号が【?】となることがあります。この場合、 原稿は等倍で印刷されます。
  - (2) 次のようなとき、候補値として【\*\*】が表示されます。
    - 用紙トレイで【トレイ1】~【トレイ4】のどれかを指定し、かつ、そのトレイに用紙トレイが装 着されていないとき
    - 用紙トレイで【トレイ1】~【トレイ4】のどれかを指定し、かつ、その用紙トレイに故障が発生 したとき
    - 用紙トレイで【トレイ2】~【トレイ4】のどれかを指定し、かつ、そのトレイにA5用紙がセッ トされているとき
  - (3)【\*トレイ】を選択した場合、同じサイズの用紙が同じ用紙方向で複数のトレイにセットされて いるときは、トレイ1 トレイ2 トレイ3 トレイ4の順に給紙されます。 また、同じサイズの用紙が異なる向きで複数のトレイにセットされているときは、横にセット されている用紙が優先されます。
  - (4) 登録名として入力できる文字数は、最大8文字までです。 登録できる文字は次のとおりです。( \_\_\_\_を押した順に示します。) アァイィウゥエェオォカキクケコサシスセソタチツッテトナニヌネノハヒフへホマミムメモヤャ ユュヨョラリルレロワンヲー゛。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefqhijklmn opgrstuvwxyz 0123456789 (スペース)
    - 登録中、ホスト装置からのコマンドによって設定値が異なってしまうことがあるため、登録 は、ボースを押してポーズ状態へ移行してから行うことをお勧めします。
  - (5) ▼ または ▲ で候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変え ることができます。また、 ▼ と ▲ を同時に押すと、初期値が表示されます(ただし、 HPGLモード > ペン属性 > 幅の場合は0.0mm)。
  - (6) 印字エリアを超えるデータは、位置補正をしても印字されません。また、位置補正によって印 字エリアを超えたデータは、印字されません。
- \*参照(1) フォントについては『取扱説明書(仕様編)』を参照してください。

#### 6.3.2 設定方法

モードメニューの設定方法を、基本設定項目と拡張設定項目に分けて説明します。

#### ●●● 基本設定項目


用紙サイズを「A3サイズ」に設定する場合を例に説明します。



(電源ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)

#### ●●● 拡張設定項目

出力部数を「5部」に設定する場合を例に説明します。



(電源ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)

# こまったときは

7.1	トラブルと思ったら	130
7.2	メッセージー覧	134
7.3	用紙がつまった場合	150
7.4	紙づまりの処置方法	154
7.5	点検/修理を依頼する	16







## トラブルと思ったら

ここでは、本機に何らかのトラブルが発生した場合の対処方法について説明します。

紙づまりや本体内部のトラブルが発生した場合は、タッチパネルディスプレイ(DocuColor 1250シリーズのみ)、およびプリンター用操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージに従って対処してください。なお、対処しても正常に作動しないときは、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。

DocuColor 1250シリーズの場合は、『取扱説明書(本体管理/コピー編)』の「7.1 トラブルと思ったら」もあわせてごらんください。

#### 7.1.1 故障かな…と思う前に

故障かなと思う前に、もう一度、本機の状態を確認してください。 問題が解決しない場合は、「7.2 メッセージ一覧」に進んで、適切な処置を行っ てください。

△警告 本機は精密部品、および高圧電源を使用しています。

ネジで固定されているパネルやカバーなどは取扱説明書で指示している箇所以外絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。オプションの着脱作業でネジで固定されているパネルやカバーを開ける場合には、必ず各取扱説明書の指示に従ってください。

症状	原 因	処 置
電源が入らない	本機のブレーカースイッチ、および 電源スイッチが切れていませんか?	ブレーカースイッチ、および電源ス イッチを入れてください。
		<b>参照 ・。</b> 「1.3 電源を入れる/切る」
	電源プラグがコンセントに入っていますか?	電源スイッチを切り、電源コードを確 実に差し込んでください。そのあと、 電源スイッチを入れてください。
	本機側の電源コードのコネクターが 抜けていませんか?	電源スイッチを切り、電源コードを確 実に差し込んでください。そのあと、 電源スイッチを入れてください。
		参照♪・・「1.3 電源を入れる/切る」、   DocuPrint C1250は、『取扱説明書(設置編)』も参照してください。

症状	原 因	処 置
電源が入らない	電源の電圧が適切ですか?	電源が100V(ボルト)、15A(アンペア)であることを確認してください。 本機の最大消費電力(1500W)に見合った電源容量が確保されていることを確認してください。
		一参照] **・「安全にご利用いただくために」 DocuColor 1250シリーズは、 『取扱説明書(本体管理/コピー編)』の「安全にご利用いただくために ・
印刷できない	「オンライン」ランプが消灯していませんか?	本機がポーズ状態、またはメニューを設定している状態になっています。下記のディスプレイの表示状態に応じて処置してください。 ・【ポーズシテイマス】  「エスを押して、ポーズ状態を解除します。 ・その他  「エコーを設定している状態を解除します。
		<b>参照・・「1.2 プリンター用操作パネル」</b>
	│ ディスプレイにメッセージが表示さ │ れていませんか?	表示されているメッセージに従って処 置してください。
		参照 ・・ 「7.2 メッセージー覧」
	本機とホスト装置を、パラレルインターフェイスケーブルで接続している場合、ホスト装置が、双方向送信に対応していません。	工場出荷時、本機の双方向送信の設定は、【スル】になっています。ホスト装置が、双方向送信に対応していないと、印刷できません。この場合は、操作パネルで、双方向送信の設定を【シナイ】にしてから印刷してください。
		<b>参照</b> № 「6.2 共通メニューの設定」
用紙トレイ5(手差し)に 印刷を指示したのに印 刷されない	印刷を指定したサイズの用紙がセットされていますか?	正しいサイズの用紙をセットして、再度、印刷を指示してください。  **•「4.1 用紙トレイ5(手差し)の  ***・「4.1 用紙トレイ5(手差し)の
	 	基本的な使い方」 印刷の中止、または残っているデータ
「 処理中 」ランプが点 灯、または点滅したま ま印刷されない	CA 19 AND CA 19	の強制排出をしてください。 参照・・「1.6 印刷を中止する」。 「1.7 排出する」
   印刷を指示していない	   本機の電源を入れたあとに、ホスト	そのまま5分間待つか、河外地を押します。
のに、【プリントシテイマス】が表示される	装置の電源を入れませんでしたか?	補足
	ハードディスクに印刷データが残っ ています。	印刷が終了するまでお待ちください。

#### 7.1 トラブルと思ったら

症  状	原因	処 置
紙づまりが頻繁に発生 する	用紙トレイ1~4の場合、ガイドの セット位置がずれていませんか?	ガイドが正しくセットされていることと、ガイド位置と同じサイズの用紙がセットされていることを確認してください。    参照 **。「第2章 用紙のセット」
	用紙トレイ5(手差し)の場合、手前と奥のガイドのセット位置がずれていませんか?	12×18インチ、またはSRA3サイズの用紙に印刷するとき以外は、手前のガイドを通常の位置に合わせて、奥のガイドを用紙サイズに合わせてください。
		参照 **。「4.1 用紙トレイ5(手差し)の 基本的な使い方」
印刷を指示したのに「処理中」ランプが点滅、または点灯しない。	インターフェイスケーブルが抜けて いませんか?	電源スイッチを切り、ディスプレイが 消灯してから、電源プラグをコンセン トから抜き、インターフェイスケーブ ルの接続を確認してください。
		*** DocuColor 1250シリーズは、 『取扱説明書( プリント機能設 定編 )』、DocuPrint C1250は、 『取扱説明書( 設置編 )』
	インターフェイスボードを使用して いる場合、インターフェイスボード は正しくセットされていますか?	電源スイッチを切り、ディスプレイが 消灯してから、電源プラグをコンセン トから抜き、インターフェイスボード の装着状態を確認してください。
		** DocuColor 1250シリーズは、 『取扱説明書( プリント機能設 定編 )』 DocuPrint C1250は、 『取扱説明書( 設置編 )』
	使用するインターフェイスが【キドウ】に設定されていますか?	インターフェイスのポート状態を確認してください。 <b>参照・・</b> 「6.2 共通メニューの設定」
	   ホスト装置側の環境が正しく設定さ   れていますか?	プリンタードライバーなど、ホスト装置側の環境を確認してください。
	メモリー容量が不足していませんか?	各ポートの状態を確認し、ポートの状態が【キドウ】になっていない場合は、メモリーが不足している可能性があります。その場合は、増設RAMモジュールを追加する必要があります。増設RAMモジュールの定位の「1250シリーズは、弊社のテレフォンセンターまたは販売店に依頼してください。DocuPrint C1250は、電源スイッチを切り、ディスプレイが消灯してから、『取扱説明書(設置編別してください。単設RAMモジュールを取り付けて、メモリーを増設してください。
		補足 メモリーの容量が不足していると、本機は自動的にインターフェイスを【テイシ】に設定し直して、起動します。

- 補足 印刷処理が正しく行われなかった場合、その情報はジョブ履歴レポートに保存されます。ジョブ履歴レポートを印刷して、印刷処理状況を確認してください。正しく処理できない印刷データは破棄されることがあります。
- **参照** \* ・ ジョブ履歴レポートの印刷方法については、「1.8 レポート/リストを印刷する」を参照してください。

#### 7.1.2 保守サービス

本章に従って処置しても障害を復旧できないときは、本機の電源を切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。

**参照** • DocuColor 1250シリーズの場合、『取扱説明書(本体管理/コピー編)』の「付録C 保守サービスについて」もごらんください。



### メッセージ一覧

ここでは、プリンター用操作パネルのディスプレイに表示されるメッセージについて説明します。メッセージは、DocuColor 1250シリーズ、DocuPrint C1250両方を載せています。 メッセージによっては、どちらかの機種にだけ表示されるものもあります。

#### 7.2.1 本機の状態を知らせるメッセージ

本機が正常な状態の場合は、「通常メッセージ」、「予告メッセージ」が表示されます。

メッセージ	種類	状 態
オマチクタ゛サイ	通常	本機のシステムの状態を診断/初期化しています。 電源スイッチを入れたときや、システムリセット時に表示され ます。しばらくすると、【プリントデキマス】のメッセージに変 わります。
フ゜リント テ゛キマス	通常	ホスト装置から印刷データを受信できる状態です。
オマチクタ゛サイ (**フン)	通常	受信データを印刷するための、ウォームアップ中です。 (補足) ② ホスト装置からの印刷データを受信できます。
フ゜リント シテイマス XXXX	通常	印刷中です。 (補足) ② ホスト装置からの印刷データを受信できます。
〒* - タマチ〒* ス	通常	印刷データを待っている状態です。 [補足] ② ホスト装置からの印刷データを受信できます。
ハイシュツ シテイマス XXXX ××××	通常	印刷データを排出しています。 (補足) の ホスト装置からの印刷データを受信できます。
チュウシ シテイマス XXXX ××××	通常	印刷中のデータを破棄しています。 (補足) かスト装置からの印刷データを受信できます。
本°−ス* シテイマス	通常	ボーズを押した、ポーズ状態になっています。 ポーズ状態を解除するには、再び ボーズを押してください。 補足し ホスト装置からの印刷データは受信できません。

補足、「\*」は数字を表します。「xxxx」はポート状態を表します。「XXXX」はモード、または印刷しているレポート/リストを表します。

メッセージ	種類	状 態
スヘ゛テノ テ゛ータヲ ハイシュツ シテイマス	通常	本機内に残っている印刷データを強制排出中です。  (補足)  (加え) ホスト装置からの印刷データは受信できません。
スヘ゛テノ テ゛ータヲ チュウシ シテイマス	通常	本機内に残っている印刷データを破棄中です。  [補足]
XXXX プ゜リント シテイマス	通常	レポート/リストを印刷しています。 (補足)  ・ ホスト装置からの印刷データは受信できません。
フヨウナ ヨウシ ヲ ハイシュツ シテイマス	通常	本機内の不要な用紙を排出しています。  [補足]
システムセッテイ ヲ ショキカ シテイマス	通常	NVメモリーを初期化しています。  「補足」  ・ ホスト装置からの印刷データは受信できません。
ハート゛テ゛ィスク ヲ ショキカ シテイマス	通常	ハードディスクを初期化しています。 (補足) ② ホスト装置からの印刷データは受信できません。
フ゜リント テ゛キマス ショウモウヒン カクニン	予告	消耗品の交換時期です。タッチパネルディスプレイに表示されているメッセージを確認して、処置してください。タッチパネルディスプレイに表示がない場合は、 仕様設定/登録/メーター確認 ボタンで確認できます。  「参照」・・『取扱説明書(本体管理/コピー編)』の「8章 日常の管理」  「補足」 印刷処理、および印刷データの受信が可能です。
フ゜リント テ゛キマス トナー ノ コウカンシ゛キテ゛ス	予告	複数のトナーカートリッジの残量が少なくなっています。状態表示部のランプを確認して、該当するトナーカートリッジを準備してください。  参照・・「8.2 トナーカートリッジを交換する」  補足 い印刷処理、および印刷データの受信が可能です。
フ゜リント テ゛キマス シアントナー コウカンシ゛キ	予告	シアントナーカートリッジの残量が少なくなっています。新しいシアントナーカートリッジを準備してください。 「参照**。「8.2 トナーカートリッジを交換する」 補足・② 印刷処理、および印刷データの受信が可能です。
フ゜リント テ゛キマス マセ゛ンタトナー コウカンシ゛キ	予告	マゼンタトナーカートリッジの残量が少なくなっています。新しいマゼンタトナーカートリッジを準備してください。   参照 ** 「8.2 トナーカートリッジを交換する」   補足

補足。「XXXX」はモード、または印刷しているレポート/リストを表します。

#### 7.2 メッセージ一覧

メッセージ	種類	状 態
フ゜リント デキマス イエロートナー コウカンジキ	予告	イエロートナーカートリッジの残量が少なくなっています。新しいイエロートナーカートリッジを準備してください。   参照 ** 「8.2 トナーカートリッジを交換する」   補足
フ゜リント テ゛キマス フ゛ラックトナー コウカンシ゛キ	予告	ブラックトナーカートリッジの残量が少なくなっています。新 しいブラックトナーカートリッジを準備してください。
フ゜リント テ゛キマス ホ゛トル [A] ノ コウカンシ゛キ	予告	トナー回収ボトルの交換時期です。新しいトナー回収ボトルを準備してください。 ***「8.3 トナー回収ボトルを交換する[A]」 ***「細足」 印刷処理、および印刷データの受信が可能です。
フ゜リント テ゛キマス ホ゛トル [ C ] ノ コウカンシ゛キ	予告	現像剤回収ボトルの交換時期です。新しい現像剤回収ボトルを準備してください。    参照  ・・・「8.4 現像剤回収ボトルを交換する[C]」   補足  ② 印刷処理、および印刷データの受信が可能です。
フ゜リント テ゛キマス オイル [D] ノ コウカンシ゛キ	予告	オイルカートリッジの残量が少なくなっています。新しいオイルカートリッジを準備してください。    参照  **・「8.5 オイルカートリッジを交換する[D]」   補足  ② 印刷処理、および印刷データの受信が可能です。
フ゜リント デキマス ドラム[B]ノ コウカンジキ	予告	ドラムカートリッジの交換時期です。新しいドラムカートリッジを準備してください。  ***「8.6 ドラムカートリッジを交換する[ B ( スポット保守のお客様のみ )」  ***(
フ゜リント デキマス クリーニンク゛[E]ジキデス	予告	クリーニングカートリッジの残量が少なくなっています。新しいクリーニングカートリッジを準備してください。  ****「8.7 クリーニングカートリッジを交換する[E【スポット保守のお客様のみ)」  ***********************************
フ゜リント テ゛キマス ホチキス [F] ノ コウカンシ゛キ	予告	ホチキスカートリッジの残量が少なくなっています。新しいホチキスカートリッジを準備してください。 「参照」・「フィニッシャー取扱説明書」 補足」 の 印刷処理、および印刷データの受信が可能です。

#### 操作上の誤りや故障を知らせるメッセージ 7.2.2

操作上の誤りや故障などを知らせるメッセージについて説明します。

- 注記 🍪 メッセージが表示されたまま一定時間放置すると、本機内に残っている印刷デー 夕が破棄されることがあります。長時間放置しないようにしてください。
  - 本機内に残っている印刷データや、本機のメモリーに蓄えられた情報は保証さ れません。

| 補足 | 異常が発生したときの警告音について設定できます。警告音の設定については、 「6.2 共通メニューの設定」を参照してください。

メッセージ		原因/処置
トレイ* ヲ セット シテクタ`サイ	【原因】	用紙トレイ*が引き出されています。 用紙トレイを正しくセットしてください。 <b>参照**・</b> 「2.3 用紙トレイ1、2、3、4に用紙をセットする」、トレイ6については「大容量給紙トレイ取扱説明書」
ヨウシヲ セット シテクタ゛サイ ××××	【原因】	用紙トレイに、指定したxxxxサイズの用紙がありません。 用紙トレイの用紙サイズを確認し、指定したサイズに変更 し、xxxxサイズの用紙をセットしてください。 <b>***</b> 「2.3 用紙トレイ1、2、3、4に用紙をセットす る」、「2.5 用紙トレイの用紙サイズを変更する」
テサ <sup>*</sup> シニ ヨウシヲ セット ××××	【原因】	用紙トレイ5(手差し)に、指定したxxxxサイズの用紙がありません。 用紙トレイ5(手差し)の用紙サイズを確認し、指定したサイズに変更したあと、xxxxサイズの用紙をセットしてください。
トレイ* ニ ヨウシヲ ホキュウ ×××× XXXX	【原因】	用紙トレイ*のxxxxサイズは、用紙切れです。 用紙トレイ*にxxxxサイズの用紙を補給してください。 **「2.3 用紙トレイ1、2、3、4に用紙をセットする」
デサ゛シ ニ ヨウシヲ ホキュウ           ××××         XXXXX	【原因】	用紙トレイ5( 手差し )のxxxxサイズは、用紙切れです。 用紙トレイ5( 手差し )にxxxxサイズの用紙を補給してください。 **「4.1 用紙トレイ5( 手差し )の基本的な使い方」
トレイ* ニ ヨウシヲ セット ×××× XXXX	【原因】	用紙トレイ*は、xxxxサイズに設定されていません。 用紙トレイ*の用紙サイズを確認し、指定したサイズに変 更したあと、xxxxサイズの用紙をセットしてください。 <b>愛照*・</b> 「2.5 用紙トレイの用紙サイズを変更する」

「補足し「\*」は数字を表します。「xxxx」は用紙サイズ、または用紙サイズと方向を表します。「XXXX」は 紙質を表します。

「デサ <sup>*</sup> ショウシイレ[セット]オス ×××× XXXX
Tサ シ ニ ヨウシヲ セット   XXXXに設定されていません。   XXXX   XXXX   【処置】 用紙トレイ5(手差し)の用紙サイズ、および用紙種類を確
xxxxまたは用紙種類がXXXXの用紙をセットしてください。  **•「4.1 用紙トレイ5(手差し)の基本的な使い方
aウシヲ セット シテクタ゛サイ   ドラフタ・カイン   上京   自動トレイ切り替えの対象になっていない用紙トレイに   指定した用紙がセットされいるので、用紙トレイが切り   えられません。
【処置】 自動トレイ切り替えの対象になっている用紙トレイに、 定した用紙をセットするか、自動トレイ切り替えの設定 変更してください。
<b>愛照</b> № 用紙のセットについては、「2.3 用紙トレイ1、 3、4に用紙をセットする」「2.5 用紙トレイの用 サイズを変更する」、設定の変更については、「6.2 共通メニューの設定」
ヨウシトレイニ ヨウシヲ   【原因】 用紙トレイ1、2、3、4のどれかに、ガイドの位置と異な   用紙がセットされています。   「個票】   用紙トレスを確認して、ガイドの位置と異な
【処直】 用紙トレイを確認して、ガイトの位直と向し用紙をせっしてださい。
参照 ・・「2.3 用紙トレイ1、2、3、4に用紙をセットする   補足 ↓ ② すでに印刷されている用紙は、正常に印刷され ものとして扱われます。
ヨウシトレイニ OHPカ゛ナイ   「原因】 用紙トレイ気 手差し )以外の用紙トレイに、OHP フィルがセットされています。
【処置】 OHP フィルムがセットされている用紙トレイから、OI フィルムを取り除いてください。  ***● 「2.3 用紙トレイ1、2、3、4に用紙をセットする。
OHP/ ムキ、オモテ/ウラ、 置が正しくセットされていません。
ヨウシカ゛イト゛イチヲ カクニン   【処置】 OHPフィルムの向き、おもて/うら、または用紙ガイドの置を正しくセットしてください。   参照**。「4.3 OHP フィルム/電飾フィルムに印刷する

| TXXXX」は用紙サイズ、または用紙サイズと方向を表します。「XXXX」は紙質を表します。

メッセージ		原因/処置
トレイ* ニ ヨウシ ヲ セット A3、A4、B4、B5	【原因】	HP-GLモードで使用できる用紙がセットされていません。 表示されている用紙をセットしてださい。 <b>愛照</b> ・・「2.3 用紙トレイ1、2、3、4に用紙をセットする」
ヒタ゛リシタカハ゛- ヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	左側面下部カバーが開いています。 左側面下部カバーを確実に閉じてください。 参照・・・「1.1 各部の名称と働き」
ミキ゛シタカハ゛ー ヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	右側面下部カバーが開いています。 右側面下部カバーを確実に閉じてください。 参照・・「1.1 各部の名称と働き」
テンシャ ユニット ヲ オシコンテ゛ クタ゛サイ	【原因】	転写ユニットが引き出されています。 転写ユニットを押し込んでください。 参照・・「1.1 各部の名称と働き」
フロントカハ゛ー ヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	フロントカバーが開いています。 フロントカバーを閉じてください。 **「1.1 各部の名称と働き」
テサ゛シ トレイ ウエノ カハ゛ーヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	手差しトレイの上面カバーが開いています。 手差しトレイの上面カバーを閉じてください。 **「1.1 各部の名称と働き」
ソーター ノ ヒタ゛リカハ゛ー ヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	ソーターの左カバーが開いています。 ソーターの左カバーを閉じてください。 <b>**</b> 『ソーター取扱説明書』
ソーター ノ ミキ゛ カハ゛ー ヲ トシ゛テ クタ゛サイ		ソーターの右カバーが開いています。 ソーターの右カバーを閉じてください。 <b>**</b> 『ソーター取扱説明書』
ソーター ヲ モトニ モト゛シテ クタ゛サイ	【原因】	ソーターと本体が正しく接続されていません。 ソーターと本体を正しく接続してください。 **『ソーター取扱説明書』
メールホ゛ックス / ヒタ゛リ カハ゛ーヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	メールボックスの左カバーが開いています。 メールボックスの左カバーを閉じてください。 <b>***</b> 『ソーター取扱説明書』
メールホ゛ックス ノ ミキ゛ カハ゛ーヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	メールボックスの右カバーが開いています。 メールボックスの右カバーを閉じてください。 <b>参照</b> ・・・『ソーター取扱説明書』

(補足) 「\*」は数字を表します。

#### 7.2 メッセージ一覧

メッセージ		原因/処置
メールホ`ックス ヲ モトニ モト`シテクタ`サイ	【原因】	メールボックスと本体が正しく接続されていません。 メールボックスと本体を正しく接続してください。 ②照》・『ソーター取扱説明書』
フィニッシャー ノ ミキ゛シタカハ゛ーヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	フィニッシャー右下部カバーが開いています。 フィニッシャー右下部カバーを閉じてください。 参照・・『フィニッシャー取扱説明書』
カハ゛ー[9]ヲ アケ゛ サケ゛ シテクタ゛サイ	【原因】	フィニッシャートレイ排出口のカバー「9」が開いています。 カバー「9」を閉じてください。 参照・・『フィニッシャー取扱説明書』
トレイ6 ヲ モトニ モト゛シテ クタ゛サイ	【原因】	大容量給紙トレイと本体が正しく接続されていません。 大容量給紙トレイと本体を正しく接続してください。 *** 『大容量給紙トレイ取扱説明書』
ハイシュツトレイ ノ ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ	【原因】	排出トレイがいっぱいになりました。 排出トレイから用紙を取り除いてください。 **「1.1 各部の名称と働き『ソーター取扱説明書』
ヒ゛ン** ノ ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ	【原因】	メールボックスビン * がいっぱいになりました。 メールボックスビンから用紙を取り除いてください。 <b>**</b> 『ソーター取扱説明書』
ショウモウヒン ヲ カクニン (コウカン) シテクタ゛サイ	【原因】	消耗品の確認、または交換の必要があります。 タッチパネルディスプレイに表示されているメッセージを確認して、処置してください。タッチパネルディスプレイに表示がない場合は、 仕様設定/登録/メーター確認 ボタンで確認できます。  「参照」・。『取扱説明書(本体管理/コピー編)』の「8章 日常の管理」
フ゜リント テ゛キマス (クロ) ショウモウヒン カクニン	【原因】	シアン、マゼンタ、イエローのどれかのトナーカートリッジのトナーがありません。白黒印刷だけできます。 タッチパネルディスプレイに表示されているメッセージを確認して、表示されているトナーカートリッジを交換してください。   参照 ・ 『 取扱説明書(本体管理/コピー編 )』の「8章 日常の管理」
トナーカートリッシ゛ ヲ コウカン シテクタ゛サイ	【原因】	複数のトナーカートリッジのトナーがありません。 状態表示部のランプを確認して、該当するトナーカート リッジを交換してください。 <b>愛照</b> ・・「8.2 トナーカートリッジを交換する」

補足 「\*」は数字を表します。

メッセージ		原因/処置
シアン トナーカートリッシ゛ ヲ コウカン シテクタ゛サイ	【原因】	シアントナーカートリッジのトナーがありません。 新しいシアントナーカートリッジに交換してください。 <b>参照</b> •• 「8.2 トナーカートリッジを交換する」
マセ゛ンタ トナーカートリッシ゛ ヲ コウカン シテクタ゛サイ	【原因】	マゼンタトナーカートリッジのトナーがありません。 新しいマゼンタトナーカートリッジに交換してください。 <b>愛照</b> *• 「8.2 トナーカートリッジを交換する」
イエロー トナーカートリッシ゛ ヲ コウカン シテクタ゛サイ	【原因】	イエロートナーカートリッジのトナーがありません。 新しいイエロートナーカートリッジに交換してください。 **「8.2 トナーカートリッジを交換する」
フ゛ラック トナーカートリッシ゛ ヲ コウカン シテクタ゛サイ	【原因】	ブラックトナーカートリッジのトナーがありません。 新しいブラックトナーカートリッジに交換してください。 <b>愛照</b> *• 「8.2 トナーカートリッジを交換する」
フ゜リント テ゛キマス (クロ) シアントナー コウカン	【原因】	シアントナーカートリッジのトナーがありません。白黒印刷だけできます。 新しいシアントナーカートリッジに交換してください。 <b>愛照</b> ・「8.2 トナーカートリッジを交換する」
フ゜リント デキマス (クロ) マゼンタトナー コウカン	【原因】	マゼンタトナーカートリッジのトナーがありません。白黒印刷だけできます。 新しいマゼンタトナーカートリッジに交換してください。 <b>愛照</b> ・・「8.2 トナーカートリッジを交換する」
フ゜リント デキマス (クロ) イェロートナー コウカン	【原因】	イエロートナーカートリッジのトナーがありません。白黒印刷だけできます。 新しいイエロートナーカートリッジに交換してください。 <b>愛照</b> ・「8.2 トナーカートリッジを交換する」
トナー カイシュウホ゛トル[A] ヲ コウカン シテクタ゛サイ	【原因】	トナー回収ボトルがいっぱいになりました。 新しいトナー回収ボトルに交換してください。 **「8.3 トナー回収ボトルを交換する[A]」
トナー カイシュウホ゛トル[A] ヲ セット シテクタ゛サイ	【原因】	トナー回収ボトルがセットされていない、または正しくセットされていません。 トナー回収ボトルを正しくセットしてください。 **「8.3 トナー回収ボトルを交換する[A]」
ケ゛ンソ゛ウサ゛イカイシュウ ホ゛トル[C] ヲ コウカン	【原因】	現像剤回収ボトルがいっぱいになりました。 新しい現像剤回収ボトルに交換してください。 **「8.4 現像剤回収ボトルを交換する[C]」

#### 7.2 メッセージ一覧

メッセージ		原因/処置
オイル カートリッシ゛[D] ヲ コウカン シテクタ゛サイ	【原因】	オイルカートリッジの交換時期です。 新しいオイルカートリッジに交換してください。 愛照 ・・ 「8.5 オイルカートリッジを交換する[ D ]」
ト゛ラム カートリッシ゛[B] ヲ コウカン シテクタ゛サイ	【原因】	ドラムカートリッジの交換時期です。 新しいドラムカートリッジに交換してください。 ● 8.6 ドラムカートリッジを交換する[B【スポット保守のお客様のみ)」
ト゛ラム カートリッシ゛[B] ヲ セット シテクタ゛サイ	【原因】	ドラムカートリッジがセットされていないか、正しくセットされていません。または、異なる機種のドラムカートリッジがセットされています。 本機用のドラムカートリッジトを正しくセットしてください。 *** 「8.6 ドラムカートリッジを交換する[B【スポット保守のお客様のみ)」
クリーニンク゛ カートリッシ゛ [E]ヲ コウカンシテクタ゛サイ	【原因】	クリーニングカートリッジの交換時期です。 新しいクリーニングカートリッジに交換してください。 <b>愛照</b> ・「8.7 クリーニングカートリッジを交換する[E] (スポット保守のお客様のみ)」
クリーニンク゛ カートリッシ゛ [E]ヲ セット シテクタ゛サイ	【原因】	クリーニングカートリッジがセットされていない、または正しくセットされていません。 クリーニングカートリッジを正しくセットしてください。 <b>愛照</b> *• 「8.7 クリーニングカートリッジを交換する[E] (スポット保守のお客様のみ)」
フ゜リント テ゛キマス ホチキス [F] ヲ ホキュウ	【原因】	ホチキスカートリッジの交換時期です。 新しいホチキスカートリッジに交換してください。 <b>愛照</b> •• 「フィニッシャー取扱説明書」
フ゜リント テ゛キマス ホチキス [F] ヲ セット	【原因】	ホチキスカートリッジがセットされていない、または正しくセットされていません。 ホチキスカートリッジを正しくセットしてください。
ホチキス[F]ヲ ホキュウ [セット] デホチキスカイシ゛ョ	【原因】	ホチキスカートリッジが空の状態で、ホチキス指示しています。 新しいホチキスカートリッジに交換するか、プリンター用操作パネルの選出でいるを押してホチキスとめを解除してください。
ホチキス カートリッシ゛[F] ヲ セット シテクタ゛サイ	【原因】	ホチキスカートリッジがセットされていない、または正しく セットされていない状態で、ホチキス指示しています。 ホチキスカートリッジを正しくセットしてください。 <b>愛照</b> *•「フィニッシャー取扱説明書」

メッセージ		原因/処置
カミツ゛マリ オクリカケノ ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ	【原因】	用紙トレイで紙づまりが発生しています。 DocuColor 1250シリーズはタッチパネルディスプレイで、 DocuPrint C1250はプリンター用操作パネルの状態表示部のランプで、紙づまりをしている用紙トレイを確認して、 つまっている用紙を取り除いてください。  **「7.3 用紙がつまった場合」
カミツ゛マリテ゛ス ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ	【原因】	紙づまりが発生しています。 DocuColor 1250シリーズはタッチパネルディスプレイで、 DocuPrint C1250はプリンター用操作パネルの状態表示部 のランプで、紙づまり位置を確認して、つまっている用紙 を取り除いてください。  **「7.3 用紙がつまった場合」
ツマッテイル ヨウシ ヲ トリ カハ゛ーヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	紙づまりが発生しています。 DocuColor 1250シリーズはタッチパネルディスプレイで、 DocuPrint C1250はプリンター用操作パネルの状態表示部 のランプで、紙づまり位置を確認して、つまっている用紙 を取り除いて、カバー閉じてください。  ***「7.3 用紙がつまった場合」
カミツ゛マリテ゛ス テンシャ ユニットヲヒキタ゛シテクタ゛サイ	【原因】	転写ユニットで紙づまりが発生しています。 転写ユニットを引き出して、つまっている用紙を取り除い てください。 **「7.3 用紙がつまった場合」
ヨウシヲ トリ テンシャユニット ヲ オシコンテ゛ クタ゛サイ	【原因】	転写ユニットで紙づまりが発生しています。 つまっている用紙を取り除いて、転写ユニットを押し込ん でください。 **「7.3 用紙がつまった場合」
カミツ゛マリ ソーター ヲ ミキ゛ニ イト゛ウシテクタ゛サイ	【原因】	メールボックス/ソーターで紙づまりが発生しています。 DocuColor 1250シリーズはタッチパネルディスプレイで、 DocuPrint C1250はプリンター用操作パネルの状態表示部 のランプで、紙づまり位置を確認して、つまっている用紙 を取り除いてください。  ***『ソーター取扱説明書』
カミツ゛マリ ソーター / ヒタ゛リカハ゛ーアケテクタ゛サイ	【原因】	メールボックス/ソーターで紙づまりが発生しています。 DocuColor 1250シリーズはタッチパネルディスプレイで、 DocuPrint C1250はプリンター用操作パネルの状態表示部 のランプで、紙づまり位置を確認して、つまっている用紙 を取り除いてください。  ***『ソーター取扱説明書』

#### 7.2 メッセージ一覧 -----

メッセージ		原因/処置
カミツ゛マリ ソーター ノ ミキ゛カハ゛ーヲアケテクタ゛サイ	【原因】	メールボックス/ソーターで紙づまりが発生しています。 DocuColor 1250シリーズはタッチパネルディスプレイで、 DocuPrint C1250はプリンター用操作パネルの状態表示部 のランプで、紙づまり位置を確認して、つまっている用紙 を取り除いてください。  ***『ソーター取扱説明書』
カミツ゛マリ メールホ゛ックスヲ ミキ゛ニ イト゛ウシテクタ゛サイ	【原因】	メールボックス/ソーターで紙づまりが発生しています。 DocuColor 1250シリーズはタッチパネルディスプレイで、 DocuPrint C1250はプリンター用操作パネルの状態表示部 のランプで、紙づまり位置を確認して、つまっている用紙 を取り除いてください。  *** 『ソーター取扱説明書』
カミツ゛マリ メールホ゛ックスノ ヒタ゛リカハ゛ーアケテクタ゛サイ	【原因】	メールボックス/ソーターで紙づまりが発生しています。 DocuColor 1250シリーズはタッチパネルディスプレイで、 DocuPrint C1250はプリンター用操作パネルの状態表示部 のランプで、紙づまり位置を確認して、つまっている用紙 を取り除いてください。
カミツ゛マリ メールホ゛ックスノ ミキ゛カハ゛ーヲアケテクタ゛サイ	【原因】	メールボックス/ソーターで紙づまりが発生しています。 DocuColor 1250シリーズはタッチパネルディスプレイで、 DocuPrint C1250はプリンター用操作パネルの状態表示部 のランプで、紙づまり位置を確認して、つまっている用紙 を取り除いてください。  *** 『ソーター取扱説明書』
アイタ゛ニ アル ヨウシヲ トリ モトニ モト゛シテクタ゛サイ	【原因】	メールボックス/ソーターで紙づまりが発生しています。 DocuColor 1250シリーズはタッチパネルディスプレイで、 DocuPrint C1250はプリンター用操作パネルの状態表示部 のランプで、紙づまり位置を確認して、つまっている用紙 を取り除いてください。  *** 『ソーター取扱説明書』
レハ゛ー[5]ヲ シタニ ヒラキ ノフ゛[6]ヲマワシテクタ゛サイ	【原因】	メールボックス/ソーターで紙づまりが発生しています。 DocuColor 1250シリーズはタッチパネルディスプレイで、 DocuPrint C1250はプリンター用操作パネルの状態表示部 のランプで、紙づまり位置を確認して、つまっている用紙 を取り除いてください。  ②照》・・『ソーター取扱説明書』

メッセージ		原因/処置
レハ゛ー[7]、[8]ヲ ヒラキ ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ	【原因】	メールボックス/ソーターで紙づまりが発生しています。 DocuColor 1250シリーズはタッチパネルディスプレイで、 DocuPrint C1250はプリンター用操作パネルの状態表示部 のランプで、紙づまり位置を確認して、つまっている用紙 を取り除いてください。  ***『ソーター取扱説明書』
レハ゛ー[7]ヲ ヒラキ ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ	【原因】	フィニッシャーで紙づまりが発生しています。 DocuColor 1250シリーズはタッチパネルディスプレイで、 DocuPrint C1250はプリンター用操作パネルの状態表示部のランプで、紙づまり位置を確認して、つまっている用紙を取り除いてください。  ***********************************
カハ゛ー[9]ヲ アケ゛サケ゛シ ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ	【原因】	フィニッシャーで紙づまりが発生しています。 DocuColor 1250シリーズはタッチパネルディスプレイで、 DocuPrint C1250はプリンター用操作パネルの状態表示部 のランプで、紙づまり位置を確認して、つまっている用紙 を取り除いてください。  ***********************************
カハ゛ー[9]ヲ アケ゛ ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ	【原因】	メールボックス/ソーターで紙づまりが発生しています。 DocuColor 1250シリーズはタッチパネルディスプレイで、 DocuPrint C1250はプリンター用操作パネルの状態表示部 のランプで、紙づまり位置を確認して、つまっている用紙 を取り除いてください。  ***********************************
フィニッシャー ノ [サイカイ] ホ゛タン ヲ オシテクタ゛サイ	【原因】	フィニッシャーが一時停止状態です。 フィニッシャートレイから用紙を取り出し、 一時停止/再 開 ボタンを押して、一時停止状態を解除してください。 <b>参照</b> ・『フィニッシャー取扱説明書』
テ゛ンケ゛ン ヲ キリイリ シテ クタ゛サイ (***ー***)	【原因】	エラーが発生しました。 電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッチを入れてください。再び表示された場合は、「(***-***)」の表示内容を書き写してください。そのあと、電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜き、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。

補足 「\*」は数字を表します。

#### 7.2 メッセージ一覧

メッセージ		原因/処置
テレホンセンターへ レンラクシテクタ <sup>*</sup> サイ (***-***)	【原因】	エラーが発生しました。 「(***-***)」の表示内容を書き写してください。電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜き、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。
ヒョウシ゛ュン フォントROM ヲ カクニン シテクタ゛サイ	【原因】	標準フォントROMモジュールが装着されていません。 電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのあと、DocuColor 1250シリーズは、弊社のテレフォンセンターまたは販売店に、標準フォントROMモジュールの装着を依頼してください。DocuPrint C1250は、標準フォントROMモジュールを正しく装着してください。
PS フォントROM ヲ カクニン シテクタ゛サイ	【原因】	PSフォントROMモジュールが装着されていません。 電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのあと、DocuColor 1250シリーズは弊社のテレフォンセンターまたは販売店に、PSフォントROMモジュールの装着を依頼してください。DocuPrint C1250は『PostScript®ソフトウェアキット追加説明書』を参照して、PSフォントROMモジュールを正しく装着してください。
HDDファイル フリョウ [セット] ホ゛タンテ゛ ショキカ	【原因】	ハードディスクのファイルシステムに異常があります。または、ハードディスクがフォーマットされていません。 プリンター用操作パネルの脚準を押して、ハードディスクを初期化してください。
メモリ フ゛ソクテ゛ス メモリヲ ツイカ シテクタ゛サイ	【原因】	メモリーが不足しています。 増設RAMモジュールや、内蔵ハードディスクを装着して、メモリー容量を増やしてください。 DocuColor 1250シリーズは、弊社のテレフォンセンターまたは販売店に、増設RAMモジュール、内蔵ハードディスクの追加を依頼してください。 DocuPrint C1250は、電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのあと、『取扱説明書(設置編)』を参照し、増設RAMモジュールや、内蔵ハードディスクを取り付けてください。

補足 「\*」は数字を表します。

メッセージ		原因/処置
ネットワークホ`ート` カ` シ`ッソウ サレテイマセン	【原因】	ネットワークROMが取り付けられていますが、ネットワークボードが正しく取り付けられていない可能性があります。電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。DocuColor 1250シリーズは『取扱説明書( プリント機能設定編 )』、DocuPrint C1250は『取扱説明書( 設置編)』を参照して、ネットワークボードが正しく取り付けられていることを確認してください。確認後、電源スイッチを入れ、再び同じメッセージが表示された場合は、電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜き、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。
ネットワークROM カ゛ シ゛ッソウ サレテイマセン	【処置】	ネットワークボードが取り付けられていますが、ネットワークROMが正しく取り付けられていない可能性があります。電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。DocuColor 1250シリーズは『取扱説明書( プリント機能設定編 )』、DocuPrint C1250は『取扱説明書( 設置編 )』を参照して、ネットワークROMが正しく取り付けられていることを確認してください。確認後、電源スイッチを入れ、再び同じメッセージが表示された場合は、電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜き、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。
ハート゛テ゛ィスクカ゛ シ゛ッソウ サレテイマセン	【処置】	フィニッシャーが取り付けられていますが、内蔵ハードディスクが装着されていません。 DocuColor 1250シリーズは、弊社のテレフォンセンターまたは販売店に、内蔵ハードディスクの装着を依頼してください。 DocuPrint C1250は、電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのあと、『取扱説明書(設置編)』を参照し、内蔵ハードディスクを取り付けてください。
イーサネット ケーフ゛ル ヲ カクニン シテ クタ゛サイ	【原因】	イーサネット上がビジー状態か、またはケーブルが終端されていません。 イーサネットケーブルを確認してください。 ** DocuColor 1250シリーズは『取扱説明書(プリント機能設定編)』、DocuPrint C1250は、『取扱説明書(設置編)』

#### 7.2 メッセージ一覧

メッセージ		原因/処置
システムセッテイカ゛ キエマシタ [セット] ホ゛タンテ゛ ショキカ	【原因】	NVメモリーのバッテリー電圧が低下したため、システム設定の記憶が消えました。 プリンター用操作パネルの脚がを押して、システムを初期
		化してください。
	【原因】	現在のROMモジュールのバージョンと、NVメモリーに格 納してあるROMモジュールのバージョンが異なります。
	【処置】	プリンター用操作パネルの脚地を押して、システムを初期 化してください。
シュウケイテ゛ータカ゛キエマシタ [セット] ホ゛タンテ゛ ショキカ	【原因】	出力集計データの記憶が消えました。 プリンター用操作パネルの を押して、出力集計データを初期化してください。
オナシ゛フォントROM ハ	【原因】	同一のフォントROMモジュールがセットされています。
ト・ウシ゛ニ ショウテ゛キマセン	【処置】	一方のフォントROMモジュールを取り外してください。
ROMモシ゛ュールノ ハ゛ーシ゛ ョンヲ カクニン シテクタ゛サイ	【原因】	複数装着されているROMモジュールのバージョンが合っていません。または、使用できない組み合わせのROMモジュールが装着されています。
	【処置】	DocuColor 1250シリーズは、いったん電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッチを入れてください。再び同じメッセージが表示された場合は、電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜き、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。 DocuPrint C1250は、電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜き、『取扱説明書(設置編)』を参照して、ROMモジュールのバージョンを確認してください。確認後、電源スイッチを入れ、再び同じメッセージが表示された場合は、電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜き、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。

メッセージ	原因/処置		
ROMモシ゛ュール ノ イチ ヲ カクニンシテ クタ゛サイ	【原因】	ROMモジュールが正しい位置に装着されていません。 DocuColor 1250シリーズは、いったん電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッチを入れてください。再び同じメッセージが表示された場合は、電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜き、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。 DocuPrint C1250は、電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜き、『取扱説明書(設置編)』を参照して、ROMモジュールを正しい位置に装着してください。装着後、電源スイッチを入れ、再び同じメッセージが表示された場合は、電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜き、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。	
ヒョウシ゛ュン ROM ヲ カクニン シテ クタ゛サイ	【原因】	標準ROMモジュールが装着されていないか、データのダウンロード直後の場合は、ダウンロードに失敗しました。電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッチを入れてください。ダウンロード直後の場合は、再度ダウンロードを行ってください。	
タ゛ウンロート゛テ゛ータ ヲ カクニン シテ クタ゛サイ	【原因】	データのダウンロードに失敗しました。 ホスト装置側のダウンロードデータを確認してください。	
スロット* ノ ROMハ シヨウ テ゛キマセン	【原因】	スロット*に、他機種用のROMモジュールが装着されています。 <b>補足</b> 使用できないROMモジュールが複数装着されている場合は、数が小ないスロット番号が表示されます。	
	【処置】	本機用のROMモジュールに交換してください。 DocuColor 1250シリーズは、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。 DocuPrint C1250は、電源スイッチを切り、プリンター用操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜き、『取扱説明書(設置編)』を参照して、本機用のROMモジュールに交換してください。	

補足 「\*」は数字を表します。



### 用紙がつまった場合


#### 7.3.1 DocuColor 1250シリーズ

用紙がつまると機械が停止してアラームが鳴り、タッチパネルディスプレイに メッセージが表示されます。プリンター用操作パネルでも、エラーランプが点灯 して、ディスプレイにメッセージが表示されます。タッチパネルディスプレイに 表示されているメッセージに従って、つまっている用紙を取り除いてください。

● 紙づまりの処置手順については、『取扱説明書(本体管理/コピー編)』の「7.2 用紙がつまった場合」を参照してください。

#### ●●● タッチパネルディスプレイに表示されるメッセージ

例: 用紙トレイ2での紙づまりの場合



#### **COC** プリンター用操作パネルに表示されるメッセージ例

カミツ゛マリ オクリカケノ ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ カミツ゛マリテ゛ス ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ カミツ゛マリテ゛ス テンシャ ユニットヲヒキタ゛シテクタ゛サイ

**補足** オプションでの紙づまりを表すメッセージが表示された場合の処置手順については、それぞれの取扱説明書を参照してください。

#### 7.3.2 DocuPrint C1250


用紙がつまると、機械が停止してアラームが鳴ります。プリンター用操作パネルのエラーランプが点灯して、ディスプレイにメッセージが表示され、状態表示部のつまっている箇所のランプが点灯します。表示されているメッセージと状態表示部のランプで紙づまり位置を確認し、つまっている用紙を取り除いてください。

メッセージ	状態表示部	紙づまり箇所
カミツ゛マリ オクリカケノ ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ	50 A B C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ランプが点灯しているトレイでの紙 づまりです。 ・ 用紙トレイ1、2、3、4は、「7.4.1 用紙トレイ1、2、3、4での紙づまり、用紙トレイ5 (手差し)は、「7.4.2 用紙トレイ5(手差し)での紙づまり」
カミツ゛マリテ゛ス ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ	50 A B C E S C A A A A A A A A A A A A A A A A A A	左側面下部での紙づまりです。 参照。・・「7.4.3 本体の左側面下部で の紙づまり」
	50 A B C C C C C C C C C C C C C C C C C C	排出口での紙づまりです。  参照。・「7.4.4 排出口での紙づま  り」
	50 A B C C C C C C C C C C C C C C C C C C	右側面下部での紙づまりです。  ***「7.4.5 本体の右側面下部での紙づまり」
カミツ゛マリテ゛ス テンシャ ユニットヲヒキタ゛シテクタ゛サイ	0000 A B 0 2 2 30 40	転写ユニットでの紙づまりです。  参照 ・ 「7.4.6 転写ユニットでの紙 づまり」

**補足** オプションでの紙づまりを表すメッセージが表示された場合の処置手順については、それぞれの取扱説明書を参照してください。

#### 7.3 用紙がつまった場合

紙づまり処置の流れは、次のとおりです。



#### 7.3.3 用紙を取り除くときの注意点

用紙は破れないように、静かに取り除いてください。取り除く途中で紙が破れ たときも紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。処置を終 了しても、紙づまりのメッセージが表示されるときは、他の箇所でも用紙がつ まっています。メッセージに従って処置してください。

紙づまりの処置が終了すると、自動的に用紙がつまる前の状態から印刷が再開 されます。

△注意 つまった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らないようにす べて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災の原 因となることがあります。 なお、紙片が取り除けない場合および定 着部やローラー部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでく ださい。けがややけどの原因となるおそれがあります。直ちに電源を 切り、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。

- ②注記 ② 紙づまりが発生したとき、紙づまり位置を確認せずに転写ユニットや、用紙ト レイ1~4を引き出すと、用紙が破れて機械の中に紙片が残ってしまうことがあ ります。故障の原因になるので、紙づまりの位置を確認してからつまっている 位置の処置をしてください。
  - 紙片が本機内に残っていると、紙づまりの表示は消えません。
  - 紙づまりの処置をするときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源 を切ると、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリーに蓄えられた情 報が消去されます。
  - 本機内部の部品には触れないでください。印字不良の原因になります。

#### 7.3.4 紙づまりの主な原因

紙づまりには以下のような原因が考えられます。今後、紙づまりを防ぐために 原因を取り除いてください。

- 本機が水平に設置されていない。
- 適切な用紙を使用していない。
- 用紙トレイに用紙が正しくセットされていない。







### 紙づまりの処置方法

ここでは、DocuPrint C1250での紙づまりの処置方法について説明します。DocuColor 1250 シリーズは、「7.3 用紙がつまった場合」をごらんください。


#### 用紙トレイ1、2、3、4での用紙づまり 7.4.1



① ディスプレイに表示されている紙づまりの用紙 トレイを引き出します。




② つまっている用紙を取り除きます。




- ③ 用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認 します。
- 4 用紙トレイを静かに押し込みます。
  - (補足 用紙トレイを完全に閉じないとメッセージが 表示され、機械が作動しません。また、他の 箇所に用紙や原稿がつまっている場合は、別 のメッセージが表示されます。

#### 7.4.2 用紙トレイ5(手差し)での紙づまり


補足。OHPフィルムは、専用のOHPフィルムを使用してください。専用以外のOHPフィルムを使用すると、故障や用紙づまりの原因となります。



用紙トレイ5(手差し)の上面カバーの取っ手を握りながら、開きます。
上面カバーが、本体側面の磁石に吸着します。




② 用紙トレイ5(手差し)から、送りかけのつまった用紙を取り除きます。



- ③ 用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認 します。
- 用紙トレイ5(手差し)の上面カバーを閉じます。● 補足 □ 用紙トレイ5(手差し)の上面カバーを閉じないとメッセージが表示され、機械が作動しません。また、他の箇所に用紙や原稿がつまっている場合は、別のメッセージが表示されます。

#### 7.4 紙づまりの処置方法




(5) 用紙トレイ5(手差し)に、用紙を正しくそろえてセットします。


用紙が残っていると、紙づまりのメッセージが表示されます。用紙の取り残しや、他の場所での紙づまりがないか確認し、処置してください。

補足 用紙を複数セットしている場合は、いったんすべての用紙を取り出して、再度正しくセットし直してください。

### 7.4.3 本体の左側面下部での紙づまり




① 本体の左側面下部カバーの取っ手を握りながら、開きます。




2 つまっている用紙を取り除きます。

③ 用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認 します。




- 4 左側面下部カバーを閉じます。
  - 補足 左側面下部カバーを完全に閉じないとメッセージが表示され、機械が作動しません。また、他の箇所に用紙や原稿がつまっている場合は、別のメッセージが表示されます。

### 7.4.4 排出口での紙づまり




本体の排出口につまっている用紙を引き抜きます。

### 7.4.5 本体の右側面下部での紙づまり




本体の右側面下部の下向き矢印ボタンを押し、右側面下部カバーを開けます。

#### 7.4 紙づまりの処置方法




② 右側面下部カバーを開き、つまっている用紙を 取り除きます。




- ③ 用紙が破れた場合、紙片が残っていないか確認 します。
- 4 右側面下部カバーを閉じます。 補足 右側面下部カバーを完全に閉じないとメッセージが表示され、機械が作動しません。また、他の箇所に用紙や原稿がつまっている場合は、別のメッセージが表示されます。


### 7.4.6 転写ユニットでの紙づまり




1 フロントカバーを開けます。



② 転写ユニット中央にある緑色のレバーを、右方向に水平になるまで回して、手前に止まるところまで転写ユニットを引き出します。




③ レバー「1」を上方向に持ち上げて開きながら、 つまっている用紙を取り除きます。




④ 転写ユニット上部、または定着部入口に用紙が つまっている場合は、用紙を左方向に取り除き ます。

☆注意「高温注意」および「注意」を促す ラベルが貼ってある箇所(定着部 やその周辺)には絶対に触れない でください。やけどの原因とな るおそれがあります。




(5) 用紙が取り除けない場合は、定着部右側の緑色の取っ手を右方向に開き、つまっている用紙を取り除きます。

#### 7.4 紙づまりの処置方法




**⑥** レバー「3」と「4」を押し下げて開き、つまっている用紙を取り除きます。

↑注意 「高温注意」および「注意」を促す ラベルが貼ってある箇所(定着部 やその周辺)には絶対に触れない でください。やけどの原因とな るおそれがあります。




7 レバー「3」と「4」を押し上げて閉じます。



**8** 転写ユニットを完全に奧まで押し込み、緑色のレバーを左に回します。

レバーを回せない場合は、転写ユニットを途中まで引き出してから再度押し込んでください。



9 フロントカバーを閉じます。



# 点検/修理を依頼する

EPシステムを使用している場合、通信回線を通じて弊社のテレフォンセンターに点検/修理を依頼することができます。連絡を受けると、必要に応じてカストマーエンジニアが訪問します。この操作は、機械を管理する担当者が行ってください。


補足 EP(エレクトロニック・パートナーシップ)とは、本機と弊社のEP運用センターを公衆回線で結ぶことで、機械のさまざまな管理業務を自動化するシステムです。詳しくは、担当の営業または販売店にお問い合わせください。

#### 7.5.1 DocuColor 1250シリーズ

**参照** ● 操作方法については、『取扱説明書(本体管理/コピー編)』の「7.4 点検/修理を依頼 する」を参照してください。


#### 7.5.2 DocuPrint C1250

ここでは、修理を依頼する場合を例に説明します。



# 日常の管理

3.1	消耗品の交換について	164
3.2	トナーカートリッジを交換する	165
3.3	トナー回収ボトルを交換する[ A ]	168
3.4	現像剤回収ポトルを交換する[ C ]	170
3.5	オイルカートリッジを交換する[ D ]	172
3.6	ドラムカートリッジを交換する[ B ]	
	(スポット保守のお客様のみ)	175
3.7	クリーニングカートリッジを交換する[ E ]	
	(フポット保守のお客様のみ)	170









### 消耗品の交換について

ここでは、消耗品の交換について機種別に説明します。

#### 8.1.1 DocuColor 1250シリーズ

消耗品の交換時期になると、タッチパネルディスプレイ、およびプリンター用操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されます。タッチパネルディスプレイに表示されているメッセージに従って、消耗品を交換してください。

注記 消耗品を交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリーに蓄えられた情報が消去されます。

● 消耗品の交換手順については、『取扱説明書(本体管理/コピー編)』の「8章 日常の管理」を参照してください。

#### **@@** タッチパネルディスプレイに表示されるメッセージ

例: ブラックトナーカートリッジの場合

#### トナーカートリッジ交換



ブラックトナーカートリッジを交換して ください。

交換方法はカートリッジの外箱を見てください。

コピーを中止するときは、[C]ボタンを押して ください。

### **●●●** プリンター用操作パネルに表示されるメッセージ

フ゜リント テ゛キマス ショウモウヒン カクニン ショウモウヒン ヲ カクニン (コウカン) シテクタ゛サイ フ゜リント テ゛キマス (クロ) ショウモウヒン カクニン

|補足| プリンター用操作パネルのディスプレイに上記のメッセージが表示されて、タッチパネルディスプレイに表示がない場合は、 仕様設定/登録/メーター確認 ボタンで確認できます。

#### 8.1.2 DocuPrint C1250

消耗品の交換時期になると、プリンター用操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されます。次節以降を参照して消耗品を交換してください。


注記 消耗品を交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリーに蓄えられた情報が消去されます。




## トナーカートリッジを交換する

本機には、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4色のトナーカートリッジがセットされています。各カートリッジにはそれぞれの色のトナー(画像形成剤)が入っており、トナーは印刷するたびに少しずつ減少します。


トナーカートリッジの交換時期になると、ディスプレイに以下のようなメッセージが表示され、状態表示部の該当するトナーカートリッジのランプが点灯します。表示された色のトナーカートリッジを交換してください。交換せずに印刷し続けると、メッセージ表示後、約1,050枚(ブラックトナーカートリッジのみ約800枚)の印刷で機械は停止し、印刷できなくなります。印刷枚数は原稿によって異なります。




- **注記** ☑ 使用済みのトナーカートリッジには処理が必要になるので、弊社または販売店にお渡しください。
- | 補足 | トナーカートリッジの交換のとき、トナーがこぼれて床面などを汚すことがあります。あらかじめ床に紙などを敷いて作業することをお勧めします。



機械が停止していることを確認し、フロントカバーを開けます。




② メッセージに表示されている色のトナーカートリッジを、鍵印(開)の位置まで左方向に回します。




③ トナーカートリッジを手前に静かに引いて、取り出します。


注記 ② • トナーカートリッジはゆっくり引き出してください。トナーが飛び散ることがあります。

- 使用済みのトナーカートリッジは、弊社また は販売店にお渡しください。
- ④ 取り出したトナーカートリッジと同じ色の新しいトナーカートリッジを用意し、上下左右によく振ります。




**5** トナーカートリッジの矢印( )部を上に向けて、奥に突き当たるまで差し込みます。





**⑥** トナーカートリッジを、鍵印(閉)まで右方向に回します。




フロントカバーを閉じます。【プリントデキマス】とメッセージが表示されます。



## トナー回収ボトルを交換する「A 1

印刷後のドラムに残ったトナーは、かき集められてトナー回収ボトルにたまります。トナー回収ボトルがトナーでいっぱいになると、ディスプレイに以下のようなメッセージが表示され、状態表示部の[A]ランプが点灯します。このメッセージが表示されたら、新しい回収ボトルと交換してください。交換せずに印刷し続けると、メッセージ表示後、約1,500枚の印刷で機械は停止します。印刷枚数は原稿によって異なります。




フ゜リント テ゛キマス ホ゛トル[A]ノ コウカンシ゛キ




トナー カイシュウホ゛トル[A] ヲ コウカン シテクタ゛サイ


- 注記 🕼 使用済みのトナー回収ボトルには処理が必要になるので、弊社または販売店にお渡しください。




(1) 機械が停止していることを確認し、フロントカバーを開けます。



- ② トナー回収ボトルの手前の取っ手をつかみ、トナー回収ボトルの約半分を引き出します。
  - 注記 は トナー回収ボトルは奥行が長く、回収された トナーが入っているので重くなります。両手で支えて取り出してください。




③ ボトルの中央部を左図のように支えて、両手でトナー回収ボトルを取り出します。




④ 使用済みのトナー回収ボトルは、専用のポリ袋 に入れます。

注記 ② 使用済みのトナー回収ボトルは、弊社または 販売店にお渡しください。



**⑤** 新しいトナー回収ボトルを用意し、奥に突き当たるまで差し込みます。




(6) フロントカバーを閉じます。【プリントデキマス】とメッセージが表示されます。




## 現像剤回収ボトルを交換する[ C ]

使用済みの現像剤は、現像剤回収ボトルに回収されます。現像剤回収ボトルの交換時期にな ると、ディスプレイに以下のようなメッセージが表示され、状態表示部の「C ランプが点灯 します。このメッセージが表示されたら、新しいボトルと交換してください。交換せずに印 刷し続けると、メッセージ表示後、約1,500枚の印刷で機械は停止し、印刷できなくなりま す。印刷枚数は原稿によって異なります。




☆警告 現像剤、または使用済みの現像剤回収ボトルを絶対に火中に投じないでください。 粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

- 注記 ② 使用済みの現像剤回収ボトルは重くなります。取り出すときは、落としたりこぼしたりしない ように注意してください。また、あらかじめ床に紙などを敷いて作業することをお勧めします。
  - 使用済みの現像剤回収ボトルには処理が必要になるので、弊社または販売店にお渡しください。




⚠ 機械が停止していることを確認し、フロントカ バーを開けます。




② 現像剤回収ボトルを引き出します。

注記 ② 使用済みの現像剤回収ボトルは重くなりま す。取り出すときは、落としたりこぼしたり しないように注意してください。




③ 取り出した現像剤回収ボトルの裏側の穴を、手前に付いているオレンジ色のキャップでふさぎます。




④ 使用済みの現像剤回収ボトルは、専用のポリ袋に入れます。

注記 ② 使用済みの現像剤回収ボトルは、弊社または 販売店にお渡しください。



**あ**新しい現像剤回収ボトルを用意し、「カチッ」と音がするまで機械に押し込みます。




(6) フロントカバーを閉じます。【プリントデキマス】とメッセージが表示されます。




# オイルカートリッジを交換する D1

オイルカートリッジの交換時期になると、ディスプレイに以下のようなメッセージが表示さ れ、状態表示部の「D ランプが点灯します。このメッセージが表示されたら、新しいオイル カートリッジと交換してください。交換せずに印刷し続けると、メッセージ表示後、約1,500 枚の印刷で機械は停止し、印刷できなくなります。印刷枚数は原稿によって異なります。




フ゜リント テ゛キマス オイル[D]ノ コウカンシ゛キ




企注意 「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着部やその周辺)には、絶対に触れな。 いでください。やけどの原因となるおそれがあります。

- **注記 ② 使用済みオイルカートリッジを抜き取るとき、オイルがたれることがあります。あらかじめ床** に紙などを敷いて作業することをお勧めします。
  - 使用済みのオイルカートリッジには処理が必要になるので、弊社または販売店にお渡しください。
  - オイルカートリッジは、消防法「第四類第四石油類」に該当します。




① 機械が停止していることを確認し、フロントカ バーを開けます。




(2) 転写ユニット中央にある緑色のレバーを、右方 向に水平になるまで回してから、転写ユニット を手前に引き出します。

△注意 「高温注意」を促すラベルが貼っ てある周辺(定着部やその周辺) には、絶対に触れないでくださ い。やけどの原因になるおそれ があります。




- (3) オイルカートリッジを取り出します。
  - 注記 は オイルカートリッジを抜き取るとき、オイル がたれることがあります。機械内部や床にた らさないように注意してください。

- ④ 使用済みのオイルカートリッジは、専用のポリ 袋に入れます。
  - 注記 ② 取り出したオイルカートリッジは、機械の 上などに置かないでください。必ず専用の ポリ袋に入れてください。
    - 使用済みのオイルカートリッジは、弊社または販売店にお渡しください。




**⑤** 新しいオイルカートリッジを用意し、先端のシールをはがします。




- (f) オイルカートリッジの口を下に向け、左図のように機械に挿入し、止まるまで押し込みます。 オイルカートリッジは、上端が水平になるように、止まるまで押し込んでください。
  - 注記 ジ オイルカートリッジのシールをはがさずに機 械に挿入すると、オイル供給部が破損するお それがあるので注意してください。

#### 8.5 オイルカートリッジを交換する[D]



(7) 転写ユニットを完全に奥まで押し込み、緑色の レバーを左に回します。

レバーを回せない場合は、転写ユニットを途中ま で引き出してから、再度押し込んでください。




8 フロントカバーを閉じます。 【プリントデキマス】とメッセージが表示されます。



# ドラムカートリッジを交換する[B] (スポット保守のお客様のみ)

ドラムカートリッジは、印刷画像を形成するための感光体ユニットです。ドラムカートリッ ジの交換時期になると、ディスプレイに以下のようなメッセージが表示され、状態表示部の 「B ランプが点灯します。このメッセージが表示されたら、弊社のテレフォンセンターにお 問い合わせください。なお、スポット保守の契約のお客様は、本節を参照してドラムカート リッジを交換してください。交換しないで使い続けると、メッセージ表示後、約5,000枚で 機械が停止し、印刷できなくなります。印刷枚数は原稿によって異なります。




フ゜リント テ゛キマス ト゛ラム「B] ノ コウカンシ゛キ

ラム カートリッシ゛[B] ヲ コウカン シテクタ゛サイ


△注意 ドラムカートリッジを、勢いよく引き出さないでください。ドラムカートリッジが 飛び出し、けがの原因となるおそれがあります。

- ② ドラムカートリッジを、直射日光や室内蛍光灯の強い光に当てないでください。
  - ドラムの表面に触れたり、傷を付けたりしないでください。きれいな印刷ができなくなること があります。
  - 使用済みのドラムカートリッジには処理が必要になるので、弊社または販売店にお渡しください。




⚠ 機械が停止していることを確認し、フロントカ バーを開けます。






② 中央のオレンジ色のレバーを、鍵印(開)まで左 方向に回します。



③ ドラムカートリッジ手前の取っ手をつかみ、上部の取っ手が見えるところまで静かに引き出します。

注記 ② ドラムカートリッジを引き出すとき、床に落とさないように注意してください。




4 上部の取っ手を持ち、ドラムカートリッジを静かに引き出して外します。


新しいドラムカートリッジを箱から取り出し、 その箱に、使用済みドラムカートリッジをしま います。

注記 (2) • ドラムカートリッジを立てた状態で置かないでください。


• 使用済みのドラムカートリッジは、弊社ま たは販売店にお渡しください。




- 新しいドラムカートリッジの保護シートを取ります。
  - 注記 (2) ドラムの表面に触れたり、傷を付けたりしないでください。 きれいな印刷ができなくなることがあります。



で ドラムカートリッジの上部の取っ手と、手前の取っ手を持ち、ドラムカートリッジの約半分を機械に差し込みます。




\*ドラムカートリッジの手前の面を押し、奥に突き当たるまでしっかり差し込みます。
正しくセットされると「カチッ」と音がします。



オレンジ色のレバーを、鍵印(閉)まで右方向に回します。

レバーが回らないときは、ドラムカートリッジを途中まで引き出してから再度押し込んでください。

#### 8.6 ドラムカートリッジを交換する[B]




① フロントカバーを閉じます。【プリントデキマス】とメッセージが表示されます。



# クリーニングカートリッジを交換する[E] (スポット保守のお客様のみ)

クリーニングカートリッジは、定着部内をクリーニングするシートです。クリーニングカートリッジの交換時期になると、ディスプレイに以下のようなメッセージが表示され、状態表示部の[E]ランプが点灯します。このメッセージが表示されたら、弊社のテレフォンセンターにお問い合わせください。なお、スポット保守の契約のお客様は、本節を参照して新しいクリーニングカートリッジと交換してください。交換せずに印刷し続けると、メッセージ表示後、約2,000枚の印刷で機械は停止し、印刷できなくなります。印刷枚数は原稿によって異なります。




│ プリント デキマス │ クリ−ニング[E]ジキデス




│ クリーニンク゛ カートリッシ゛ │ [E]ヲ コウカンシテクタ゛サイ

- ⚠注意 ●「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着部やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となることがあります。
  - クリーニングカートリッジは、高温になっています。充分冷えてから操作してください。転写ユニットを引き出した状態で約20分放置すると、クリーニングカートリッジ中央部の取っ手の温度が安全に操作できる温度(約70 )になります。
  - ◆ クリーニングカートリッジは、外部が冷えた状態でも内側は高温になっています。取っ手以外の箇所には、触れないように注意して交換してください。
  - クリーニングカートリッジを取り外した本体の内部は熱いので、シャッターの中には決して手を差し込まないでください。また、本体の内部に異物が落下した場合には、無理にとらないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。直ちに、電源スイッチを切り、弊社のテレフォンセンターまたは販売店に連絡してください。


注記 (学) 使用済みのクリーニングカートリッジには処理が必要になるので、弊社または販売店にお渡しください。




(1) 機械が停止していることを確認し、フロントカバーを開けます。




② 転写ユニット中央にある緑色のレバーを、右方 向に水平になるまで回してから、転写ユニット を手前に引き出します。





- ③ 定着部上部のオレンジ色のEボタン2か所を、左 図のように押します。
  - クリーニングカートリッジが開きます。




④ クリーニングカートリッジ中央のオレンジ色の 取っ手部分に親指をかけ、クリーニングカート リッジ側面のくぼみを持ち、矢印方向に浮かせ るように取り出します。

クリーニングカートリッジを取り出すと、シャッターが下ります。

▲注意 クリーニングカートリッジは、 外部が冷えた状態でも内側は高 温になっています。取っ手以外 の箇所には、触れないように注 意して交換してください。

注記 ゆ クリーニングカートリッジは、まっすぐに取り出してください。傾いたまま取り出すと、 破損やけがの原因となるおそれがあります。




⚠注意

クリーニングカートリッジを取り外した本体の内部は熱いので、シャッターの中には決さい。 手を差し込まないでくださ落に異物がらいた場合には、無理にとらび落ないでください。ケガややけどのとなるおそれがありまけい。 をとなるおこれがありますり、となるおこでください。 をとなるがありますり、となるがありますり、となるがありますがありますがありますがありますがありますがありますがありますがありません。 が、たいでは、

新しいクリーニングカートリッジを取り出し、 その箱に、使用済みのクリーニングカートリッ ジを入れます。


注記 ② 使用済みのクリーニングカートリッジは、弊 社または販売店にお渡しください。



(f) クリーニングカートリッジの矢印マーク(左図) と、本体の矢印マークの先端を合わせて、滑り 込ませるように機械に装着し、止まるまで押し 込みます。


「カチッ」という音とともに、2か所のEボタンが上がるのを確認します。

#### 8.7 クリーニングカートリッジを交換する[E]



転写ユニットを完全に奥まで押し込み、緑色のレバーを左に回します。

レバーを回せない場合は、転写ユニットを途中まで引き出してから、再度押し込んでください。



(8) フロントカバーを閉じます。【プリントデキマス】とメッセージが表示されます。

# 階調補正操作

9.1	階調補正の概要	184
9.2	階調補正チャートの印刷	186
9.3	濃度設定値の求め方	187
9.4	濃度設定値の入力のしかた	190
0 5	進度処定値を知期ルオス	10







### 階調補正の概要

印刷画質の色階調がずれた場合に、自動的に階調を補正することができます。補正すること で、本機の印刷画質を一定のカラー品質に保つことができます。

#### DocuColor 1250シリーズ 9.1.1

- 注記 🍪 自動階調補正には、[コピー/プリンター用]と[コピー用]があります。印刷画質の 補正は、[コピー/プリンター用]を選択してください。
- 階調補正の操作手順については、『取扱説明書(本体管理/コピー編)』の「6.5 自動 階調補正を実行する」を参照してください。

#### ●●● プリンター用として補正をする場合の注意点

次の画面では、[コピー/プリンターに適用する]を選択してください。

機械管理者画面です。	
自動階調補正の適用範囲	決定
コピー/プリンターに 適用する コピーにのみ 適用する 適用しない	

次の画面では、[プリンター用(150線ドット)]を選択してください。

機械管理者画面です。	
補正スクリーンの設定	決定
印刷写真 (200線スクリーン) 印画紙写真 (200線ドット)	
(200線ドット) プリンター用 (150線ドット)	

#### 9.1.2 DocuPrint C1250


補正は、「階調補正チャート」を印刷して、本機に付属の「階調補正用色見本」と 濃度を比較して濃度設定値を求め、本機に設定値を入力して行います。

C、M、Y、K( シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック )各色の低濃度( L ) 中濃度( M )高濃度( H )を調整することができます。

補正した結果は、PLWプリンタードライバーの[グラフィックス]タブの[印刷] モードで、[画質優先]を選択して印刷する場合にだけ有効になります。

- **補足** 階調補正をしても色階調がたびたびずれるような場合は、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にお問い合わせください。
  - 濃度設定値を初期化 工場出荷時の値で、すべて0 することもできます。初期化を行うと、すべての濃度設定値が 0 』になり、階調補正しない状態になります。初期化しても、設置時の画質に戻るということではありません。お使いの期間が長くなると、本機の経時変化、環境変化、印刷枚数などの影響により、設置時の画質とは異なります。

階調補正操作の流れは、次のとおりです。






## 階調補正チャートの印刷


階調補正チャートには、150網点用と200万線用の2種類あります。

150網点用は、グラフィックに対する補正、200万線用は、テキストや写真イメージに対する補正のためのチャートです。

チャートは、用紙トレイ5(手差し)を使用してA4 ロの用紙に印刷します。階調補正チャートの印刷方法は、次のとおりです。ここでは、200万線用を例に説明します。



**補足** 150網点用の階調補正チャートを印刷する場合は、フロー図の で【150アミテン】を選択してください。



## 濃度設定値の求め方

濃度設定値は、印刷した「階調補正チャート」と本体同梱品の「階調補正用色見本」の濃度を比較して求めます。


階調補正チャートの補正パッチ7個とそれぞれの中間から、色見本の濃度に近いものを探します。設定範囲は、 - 6~ +6の13段階です。

階調補正用色見本に指定されている手順もあわせてごらんください。


「補足→ 工場出荷時の濃度設定値はすべて「0」です。

#### 操作手順

① 印刷した階調補正チャートを、補正する色の上下のガイド(点線)に沿って 山折りにします。



2 チャートの補正する濃度を、色見本の同じ濃度の場所に合わせます。 補足 低濃度 L の補正をする場合は、LowとLowを合わせます。





「・」印を起点にチャートを上下にずらして、色見本との誤差を目盛りから 読み取ります。


注記 🍃 マイナス(・)とプラス(+)の方向に注意して読み取ってください。

| 補足 | 誤差が設定範囲( -6~+6)を超える場合、ここでは最大値を誤差として補 正を行い、再度補正を行ってください。


階調補正チャート測定部







- 4 該当する「誤差」ボックスに、誤差を記入します。
- ⑤ 同じ色の、ほかの2つの濃度も、同様に誤差を読み取ります。
- (6) 同様にCMYKの残りの色に対して手順(1)~(5)を繰り返して、誤差を読み 取ります。
- すべての色の濃度誤差を記入したら、チャートの左側にある「設定値計算表」の、「誤差」の該当する箇所に書き写します。
  以下は、シアンの例です。



割 計算表の式に従って、設定値を求め、「設定値」に記入します。 「現在値」には、前回の補正時に入力した値が表示されます。



### 濃度設定値の入力のしかた


「階調補正チャート」の設定値計算表の「設定値」に記入した濃度設定値を、本機に入力します。 ネットワーク機能 TCP/IP環境)が使用できる場合は、「CentreWare Internet Services」を 使用して、Webブラウザ上で入力します。また、ネットワーク機能が使用できない場合は、 プリンター用操作パネルで入力します。

**参照** \* • 「CentreWare Internet Services」について詳しくは、『取扱説明書(ネットワークプリント環境設定編)』を参照してください。


### 9.4.1 Webプラウザでの入力

#### 操作手順

- ホスト装置上で、ブラウザを起動します。
- ② ブラウザのアドレス入力欄に、本機のIPアドレス、またはインターネット アドレスを入力し、 Enter キーを押します。
- プロパティ>メンテナンス>階調補正の順にクリックします。 次の画面が表示されます。




4 該当する色の濃度のメニューから値を選択します。




- ⑤ 同じ色のほかの2つの濃度も同様に、メニューから値を選択します。
- ⑥ CMYKの残りの色に対しても同様に、メニューから値を選択します。
- ずべての色の濃度設定値が入力できたら、[新しい設定を適用する]ボタンをクリックします。

### 9.4.2 プリンター用操作パネルでの入力

濃度設定値の入力方法は、次のとおりです。 ここでは、200万線のシアンの中濃度(M)を例に説明します。






補正の結果を確認するには、「9.2 階調補正チャートの印刷」を参照して、該当するテストチャートを印刷します。

チャートでCMYKそれぞれの低/中/高濃度の「・」印の濃度が、該当する色見本の濃度に近いことを確認します。結果に満足できないときは、再度補正を行います。また、「プロセスグレー」は、CMYを掛け合わせて作られているグレーです。補正が正常に行われると、このグレーがブラックと同様に色味がないグレーになります。プロセスグレーの中に、CMYのいずれかの色が強く感じられる場合は、その色を再度補正します。




## 濃度設定値を初期化する

色補正しないで印刷するときや、濃度設定値を初期値(工場出荷時の値で、すべて0)にするには、次の手順を行います。初期化すると印刷時に階調補正は働きません。



# 付 録

付-A	最新版プリンタードライバーの入手方法	196
付₋B	<b>主</b> な仕様	197





録



## 最新版プリンタードライバーの 入手方法

最新版プリンタードライバーは、インターネットのホームページで提供しています。ご自由 にダウンロードしてご利用ください。

なお、通信費用はお客様の負担になりますので、ご了承ください。

### ●●● インターネット

WWWサーバーから最新版プリンタードライバーを入手できます。 弊社のホームページのアドレス( URL )は次のとおりです。 http://www.fujixerox.co.jp/



## 主な仕様

### 付-B.1 DocuColor 1250シリーズ

形式 床上型(コンソールタイプ)レーザープリンター

プリント方式 半導体レーザー方式

ゼログラフィ方式

プリント速度 50枚/分(白黒モード)

12.5枚/分(カラーモード)

記録条件: A4以 同一内容を連続印刷)

ウォームアップタイム

電源投入後9分30秒以内(温度20 、湿度60%の場合)

解像度/階調 600ドット/25.4mm(600dpi)/256階調

(文字プリントは2400dpi相当)

給紙方式 フロントローディング方式用紙サイズ 用紙トレイ1 : A4

用紙トレイ2、3、4 : B5~A3

用紙トレイ5(手差し): A5~SRA3(320×450mm/

12.6×17.7インチ) 官

製はがき、定型外

用紙トレイ容量 用紙トレイ1 : 560枚(P紙)530枚(J紙)

用紙トレイ2、3、4 : 620枚(P紙)580枚(J紙) 用紙トレイ5(手差し): 150枚(P紙)140枚(J紙)

15mm以内

排出トレイ容量 排出トレイS : 200枚(P紙)

排出トレイM : 500枚(P紙)

電源 100V( Min. 90V ~ Max. 110V )・15A、50/60Hz

最大消費電力 1.5kW

画質保証環境 温度: 10~35

湿度: 15~85%RH(結露のないこと)

温度が35 のときは湿度47.5%以下、湿度が85%の

ときは温度27.8 以下でお使いください。

大きさ 幅620×奥行788×高さ1038mm

機械占有寸法 幅1393×奥行788mm(用紙トレイ5(手差し)含まず)

質量 約205kg(本体のみ)

注記 😉 製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらか

じめご了承ください。

付 録

### 付-B.2 DocuPrint C1250

解像度/階調

形式 床上型(コンソールタイプ)レーザープリンター

プリント方式 半導体レーザー方式

ゼログラフィ方式

プリント速度 50枚/分(白黒モード)

12.5枚/分(カラーモード)

記録条件: A4以 同一内容を連続印刷)

ウォームアップタイム 電

電源投入後9分30秒以内(温度20 、湿度60%の場合)

600ドット/25.4mm(600dpi )/256階調

(文字プリントは2400dpi相当)給紙方式フロントローディング方式

用紙トレイ2、3、4 : B5~A3

用紙トレイ5(手差し): A5~SRA3(320×450mm/

12.6×17.7インチ) 官

製はがき、定型外

用紙トレイ容量 用紙トレイ1 : 560枚(P紙)530枚(J紙)

用紙トレイ2、3、4 : 620枚(P紙)580枚(J紙) 用紙トレイ5(手差し): 150枚(P紙)140枚(J紙)

15mm以内

排出トレイ容量 排出トレイS : 200枚(P紙)

排出トレイM : 500枚(P紙)

電源 100V( Min. 90V ~ Max. 110V )・15A、50/60Hz

最大消費電力 1.5kW

画質保証環境 温度: 10~35

湿度: 15~85%RH(結露のないこと)

温度が35 のときは湿度47.5%以下、湿度が85%の

ときは温度27.8 以下でお使いください。


大きさ 幅620×奥行788×高さ987mm

機械占有寸法 幅1393×奥行788mm(用紙トレイ5(手差し)含まず)

質量 約186kg(本体のみ)

注記 段 製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらか じめご了承ください。

付録



## 索引

記号	
10Base-T/100Base-TXコネクタ2, 4 10Base5コネクタ2, 4 150網点116	JCL JIS補助漢字
200dpi相当78, 82 200万線116	
300dpi相当78, 82 600dpi78, 82	lpd
В	NetWare
Bボタン53	NVメモリー初期化
С	
CMS調整( アプリケーション )82	OHP合紙 OHP合紙ダイアロ OHP合紙トレイ・
E	OHPフィルム
EPシステム24 EtherNet設定 114	OHP向き
EtherTalk105	
<b>H</b> HP-GL/2設定リスト 107	PLWメモリー容量 PostScript®フォ: PSフォントリス l
HP-GL/2パレットリスト 107 HP-GL/2®設定リスト21	PSメモリー容量・
HP-GL/2®パレットリスト21 HP-GLモードメニュー一覧118	
HPGLE-F122	SMB SNMPエージェン
I	

J
JCL
L
lpd 103, 11
N
NetWare 104, 11
NVメモリー初期化 11
0
OHP合紙7 OHP合紙ダイアログボックス11 OHPフィルム7 OHP向き8
Р
PLWメモリー容量
S
SMB 104, 105, 11 SNMPエージェント設定 11
Т
TCP/IP設定 11
TrueTypeフォント5
TrueTypeフォントの置き換え方法5 TrueTypeフォントを
プリンタフォントで置き換える5
U
LIDD

W	ъ
Webページ81	解像度78, 82
	解像度/階調 197, 198
ア	階調補正184
·	階調補正初期化 114
鮮やかさ( Saturation )82	階調補正チャート 116, 185
	階調補正用色見本185
1	拡大連写43
位置53	拡大連写/小冊子作成ダイアログボックス - 43, 63
位置補正 122	拡張設定項目 101, 128
イメージ圧縮95	角度54
イメージエンハンス124	囲み54
色54	画質自動補正94
色温度91	画質調整88
色温度/ガンマ指定91	画質調整タブ88
印刷モード81	画質調整モード81
印字制御 122	画質保証環境 197, 198
インターネットサービス114	画質優先78, 81
インプットプライム103	紙づまりの処置 110
	カラー81, 125
ウ	カラーバランス89
•	カラーバランスタブ88
ウォームアップタイム 197, 198	カラーメトリック( Colorimetric )82
薄墨印刷95	カラーモード78, 81, 86, 119
	漢字書体 121
I	官製はがき73
英数字書体 121	ガンマ補正91
エミュレーションモード107	
エラー6	+
エラー履歴レポート 107, 21	機械占有寸法 197, 198
エリア判定モード 123	基本設定項目
延長トレイ69	給紙方式 197, 198
	共通メニュー98
オ	大通メニュー画面 8
オートレイアウト 121	
オイルカートリッジ4, 172	<b>7</b>
大きさ 197, 198	グラフ81
おすすめ81	グラフィックスプロパティ88
おすすめ画質タイプ81	クリーニングカートリッジ4, 179
オフセット排出49	99
オンライン 5	※~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<i>₩</i> . /□÷T	O4 박/때하다 그 선 기	0.0
グレー保証93 男文字まかりのウなは除い		
黒文字まわりの白抜け防止		
	状態表示部	
ケ	初期化	
形式 197,	ジョブ履歴レポート 198	
・ 原稿サイズ	2110	
現像剤回収ボトル17	口 4 日黒	
	0,4 仕分け紙	116
コ	ス	
コピー機能との相違点	· 26 ズーム	રદ
コミュニティ登録	114 スケール	
コントラスト	88 スケールモード	
コントラスト(Perceptual)	82 スタートアップページ	
	スタートアップページプリント - 	
ħ	スタンプ	
·		
サイズ	- · · · · · · - · - · - · - · - · · - · · - ·	
サイズ混在ホチキス設定ダイアログボックス		
最大消費電力 197,		
彩度		
座標回転	119 🗡	95, 90
シ	t	
システム設定	 110 製図/小さい文字	81
システム時計		14
システムリセット		110
質量 197,		14
自動ジョブ履歴		
自動トレイ切り替え	29 <b>y</b>	
自動トレイ禁止	.116	E-1
自動排出時間	・102 ソートする[ 一部ごと ] 操作パネル	
写真	Q1	
写真(専用紙向き)	01	
集計レポート	· 109         速度優先	/8, 81
終端	124	
受信バッファ容量	·111 夕	
出力集計レポート	21 立ち上げメモリ	119
出力部数	121 たてよこ混在原稿設定	
使用できる用紙の範囲	27 ダイアログボックス	41, 42
詳細設定	93 ダンププリント	21

短辺とじ39	<b>ネ</b>
チ	17171117111
長辺とじ39	八
	ハードクリップ 122
<b>"</b>	ハー・ブラック ハードディスク初期化113
常にTrueTypeフォントを使う56	排出コマンド122
常にプリンタフォントを使う56	排出先47, 121
inico you you release	排出トレイ
テ	排出トレイ容量 197, 198
	排出面30
定型外サイズ59	倍率符号118
定着部 4	バッファ19
低電力モード( ローパワーモード )15	幅124
手差しキー操作待ち68	パラレル 102, 112
電源 197, 198	パラレルインターフェイスコネクタ
点検/修理依頼99, 100	パレット 121
電源スイッチ 11, 12, 4	7,001
転写ユニット 4	٤
電飾フィルム75	
	左側面下部カバー4
F	標準81
透過する54	_
登録名53	フ
とじしろ45	フォント 121
とじしろダイアログボックス45	フォント置き換えテーブル58
トナーカートリッジ4, 165	フォント置き換えテーブルの編集ダイアログボッ
トナー回収ボトル4, 168	クス58
トナーセーブ95	フォントキャッシュ容量111
ドラムカートリッジ4, 175	フォント名53
トランスポート 105	フォントリスト21, 109
	富士ゼロックス推奨紙27
=	プリンター状態 7
	プリンター設定リスト107, 21
入力画像91	プリンター独自の注意点26
入力ポート 7	プリンター用操作パネル2
任意色ボタン54	プリント画面 7
	プリント警告音110
	プリント設定116
	プリント油度 107 109

引

プリント方式 197, 198 プリントモード指定 -102, 103, 104, 105, 106	メンテナンスモード一覧110
プレーカースイッチ4, 13	E
プレゼンテーション81	_
プロファイル指定91	モード 7
プロファイル指定タブ88	モードメニュー98, 101
フロントカバー 4	文字53
	モニター91
^	-
ペーパーマージン 123	ュ
閉領域以外の塗りつぶしをしない94	ユーザー定義用紙ダイアログボックス 59
ペン属性	
12寸	Э.
木	用紙ガイド69, 71
	用紙サイズ 118, 197, 198
ポート状態112	用紙サイズ合わせガイド69
ポート設定99, 100	用紙トレイ4, 119
ポート設定一覧102	用紙トレイ5(手差し)4,68
補正 116	用紙トレイ容量197, 198
細い線を太くする94	用紙の保管と取り扱い28
ボタン操作部 4, 5	713mb0 25 kind C-1/(7 3 3/(4 )
ホチキス65	IJ
₹	両面39, 121
まとめて一枚41	両面印刷39
11	
≣	V
ナ側南下郊もパ	レバー 4
右側面下部カバー 4	レポート/リスト21, 99, 100
	レポート/リスト一覧 107
*	連結 124
メーター確認99, 100	連量68
メートル坪量68	
メールボックスビン47	
明度88	
メモリー設定119	
メモリ - の変更 111	
メモリ削除 120	
メモリ登録 120	
メモリ呼び出し 119	
110	

## マニュアルコメント用紙

本書をより使いやすいものとするために、皆様からの貴重なご意見(説明不足、間違い、誤字、誤植、ご要望など)をお待ちいたしております。ご記入に際しましては、マニュアルに関することのみ具体的にご指摘くださるようお願いいたします。

・マニュアル	DocuColor 1250シリーズ/DocuPrint C1250 マニュアルの名称 取扱説明書( プリント機能操作編 )		● 管理番号	DE-1055	
				•	
●ご芳名	●貴 社 名				
• 所属部門	● 電話番号 [ 内線 ]			[ 内線 ]	
●所 在 地			•		
・ページ	• 行		• 内容へのご指	摘/ご要望	
		·			
<ul><li>■ 富士ゼロックス記入欄</li></ul>					
		● 記事		● 受付No.	• 受付担当印
					1版

г	+⊏	12,7	フ・ル白	_
	₽Π	1 1 1 /	込み線	- 1
- 1	J/ I	ンと	こしょっぺん	

### 富士ゼロックス(株)社内メール扱い

[送付先]HID開発部ドキュメントデザイングループ 行

事業部	営業所	課	
	氏名		

- ご記入くださいましたら点線の部分で折り込みホチキスなどでとめたうえ、お買い求めの販売店にお渡しください。
- このままで郵便物として投函なさらないようにご注意ください。

### 保守・操作のお問い合わせは

この商品の保守・操作のお問い合わせは、テレフォンセンター(または販売店)へご連絡ください。

テレフォンセンターの電話番号は、機械に貼付してあるラベル、またはカードに記載されています。 ご連絡の際は、ラベル、またはカードに記載されている「機種名」および「機械番号」をお知らせください。

お問い合わせ先が不明の際は、お買い上げの販売店、または営業所へご連絡ください。

#### 富士ゼロックスグループの営業所一覧

本社・カン	パニー・支	社・支店・営業月	ff	地 区 販 売	会 社
本 社 インダストリー・ソリューション・カンパニー	(03) 3585 - 3211 (03) 3584 - 3211	西 日 本 支 社 名古屋第一支店	(052) 583 - 4521	北海道ゼロックス株式会社 岩手ゼロックス株式会社	(011) 271 - 4533 (019) 653 - 5519
12771 9 794 742 737 7371	(03) 3304 - 3211	名古屋第二支店	(052) 583 - 4521	宮城ゼロックス株式会社	(022) 221 - 2131
ゼネラル・オフィス・マーケティング・カンパニー		名古屋大手営業部	(052) 583 - 4981	福島ゼロックス株式会社	(0249) 27 - 1011
東日本支社		名古屋 DS 営業部	(052) 583 - 0234	群馬ゼロックス株式会社	(0273) 61 - 1431
北 海 道 支 店	(011) 241 - 7341	東愛知支店	(0566) 83 - 1771	栃木ゼロックス株式会社	(028) 637 - 5111
仙 台 支 店	(022) 221 - 7651	静岡支店	(054) 255 - 2361	茨城ゼロックス株式会社	(029) 229 - 2911
福 高 支 店 茨 城 支 店	(024) 522 - 9211	北 陸 支 店 沼津オフィス	(076) 222 - 2591	埼玉ゼロックス株式会社	(048) 647 - 3211
茨     城     支     店       埼     玉     支     店	(029) 221 - 7401 (048) 641 - 5014	沼津オフィス 浜松営業所	(0559) 63 - 1324 (053) 454 - 8365	千葉ゼロックス株式会社 東京ゼロックス株式会社	(043) 221 - 2711 (03) 3205 - 7211
埼玉ドキュメントソリューション営業部	(048) 641 - 5014	岐阜営業所	(058) 255 - 0250	多摩ゼロックス株式会社	(042) 645 - 4851
千 葉 支 店	(043) 297 - 2361	妖 阜 営 業 所 福 井 営 業 所	(0776) 23 - 0442	神奈川ゼロックス株式会社	(045) 681 - 1101
神奈川支店	(045) 224 - 1302	富山オフィス	(076) 431 - 8751	新潟ゼロックス株式会社	(025) 246 - 1313
神奈川ニューマーケティング営業部	(0120) 84 - 2209	三 重 営 業 所	(059) 226 - 1924	長野ゼロックス株式会社	(026) 227 - 1231
神奈川ドキュメントソリューション営業部	(045) 224 - 1954		,	静岡ゼロックス株式会社	(054) 255 - 4431
長 野 支 店	(026) 227 - 0769	京が支工店	(075) 241 - 0281	北陸ゼロックス株式会社	(076) 260 - 0900
青 森 営 業 所     秋 田 営 業 所	(0177) 75 - 2741	大 阪 第 一 支 店 大 阪 第 二 支 店	(06) 6271 - 5285	愛知東ゼロックス株式会社	(0532) 32 - 7601
秋     田     営     業     所       山     形     営     業     所	(0188) 62 - 4406 (023) 631 - 2662	大阪第二支店大阪北支店	(06) 6315 - 7200 (06) 6305 - 3941	愛知ゼロックス株式会社 岐阜ゼロックス株式会社	(052) 201 - 7141 (058) 276 - 3058
成 岡 堂 業 所	(019) 623 - 5475	大阪南支店	(06) 6633 - 5923	三重ゼロックス株式会社	(059) 228 - 7561
新潟営業所	(025) 247 - 2211	大阪DS第一営業部	(00) 0000 0020	京都ゼロックス株式会社	(075) 255 - 3091
宇都宮営業所	(028) 622 - 4111	大阪DS第二営業部	(06) 6241 - 8946	大阪ゼロックス株式会社	(06) 6281 - 1501
群馬営業所	(0273) 26 - 1721	神戸支店	(078) 272 - 4411	奈良ゼロックス株式会社	(0742) 27 - 7801
山 梨 営 業 所	(0552) 26 - 5731	大阪東営業所	(06) 6747 - 2680	兵庫ゼロックス株式会社	(078) 232 - 3341
東 京 支 社		滋賀営業所阪神営業所	(077) 522 - 4685	四国ゼロックス株式会社	(0878) 23 - 4565
東京 支 社	(03) 5353 - 6519	阪 神 営 業 所 姫 路 営 業 所	(06) 6412 - 4631	岡山ゼロックス株式会社 広島ゼロックス株式会社	(086) 243 - 1051
首都圏大手第一営業部	(03) 5353 - 6519	奈良営業所	(0792) 82 - 3030 (0742) 26 - 6811	山口ゼロックス株式会社	(082) 243 - 3221 (0836) 21 - 1147
首都圈大手第二营業部	(03) 5353 - 6511	和歌山営業所	(0734) 33 - 1460	北九州ゼロックス株式会社	(093) 531 - 3313
首都圈大手第三営業部	(03) 5353 - 6541		(0.0.)	福岡ゼロックス株式会社	(092) 271 - 3111
ドキュメントソリューション第一営業部	(03) 5573 - 9721	岡 山 支 店	(086) 225 - 7231	長崎ゼロックス株式会社	(095) 822 - 3330
ドキュメントソリューション第二営業部	(03) 5573 - 9731	広 島 支 店	(082) 262 - 2024	熊本ゼロックス株式会社	(096) 367 - 2220
ドキュメントソリューション第三営業部	(03) 5573 - 9821	二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	(0839) 24 - 0600	鹿児島ゼロックス株式会社	(099) 254 - 4222
ネットワークソリューション第一支店 ネットワークソリューション第二支店	(03) 5573 - 9741	山陰営業所高松営業所	(0852) 21 - 9494	株式会社テクノル	(0170) 47 0211
ネットワークプリンティングシステム第一支店	(03) 5573 - 9751 (03) 3552 - 1411	松山営業所	(087) 834 - 2111 (089) 941 - 5661	秋田ゼロックス株式会社	(0178) 47 - 8311 (0188) 23 - 4645
ネットワークプリンティングシステム第二支店	(03) 5573 - 9761	14 4 5 * //	(009) 941 - 3001	山形ゼロックス株式会社	(0236) 24 - 2468
ネットワークプリンティングシステム第三支店	(03) 3354 - 0511	福岡支店	(092) 411 - 9100	株式会社テクノ山梨	(0552) 33 - 3151
クリエーションビジネス支店	(03) 5573 - 9771	北九州営業所	(093) 541 - 2681	福井ゼロックス株式会社	(0776) 34 - 3666
ニューマーケティング営業部	(0120) 60 - 2209	佐賀営業所長崎営業所	(0952) 26 - 8750	和歌山ゼロックス株式会社	(0734) 46 - 4300
城 東 支 店	(03) 5828 - 6221	長崎営業所	(095) 824 - 0911	株式会社ケーオウエイ	(0859) 35 - 5550
城     南     支     店       城     西     支     店	(03) 5423 - 5111	大分営業所態本支店	(097) 534 - 3463	株式会社ミック	(0852) 27 - 0329
城   西   支   店     城   北   支   店	(03) 3400 - 5161 (03) 3981 - 3221	熊本 支店 宮崎 営業所	(096) 322 - 3131 (0985) 25 - 8383	大分ゼロックス株式会社株式会社株式会社	(0975) 56 - 7112 (0952) 33 - 0694
東京西支店	(03) 3981 - 3221	鹿児島営業所	(0985) 25 - 8383	常成会社プラー宮崎電子機器株式会社	(0985) 20 - 7666
	(072) 027 - 0111	沖縄営業所	(098) 863 - 8866	沖縄ゼロックス株式会社	(098) 867 - 1415
			,,		,

営業所名、電話番号は変更になることがあります。(2000年2月現在)

富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターへご連絡ください。 フリーダイヤル 🐼 0120-27-4100

(フリーダイヤル受付時間:土、日、祝日を除く $9 \sim 12$  時、 $13 \sim 17$  時、東京でお受けします。 ただし、通話地域制限がある内線電話機からはご利用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。)

インターネットホームページで商品情報を提供しています。アクセス先は、http://www.fujixerox.co.jp です。

DocuColor 1250 シリーズ/DocuPrint C1250 取扱説明書(プリント機能操作編)

著作者 富士ゼロックス株式会社 発行者 富士ゼロックス株式会社

ドキュメント プロダクト カンパニー ヒューマンインターフェイス アンド デザイン開発部 発行年月 2001年 1月 第1版

(帳票No. DE-1055) Printed in Japan



# THE DOCUMENT COMPANY FUJI XEROX